

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY !

Vážený zákazníku,

funkce mycího stroje FC 5 je po opravě v pořádku.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům pro další bezchybné používání přístroje:

1. Oblast použití.

- FC 5 je určen výlučně k čištění tvrdých povrchů s odolností proti působení vody. Před samotným použitím a mytím podlahy FC 5 **MUSÍ BÝT** povrch očištěn od mechanických nečistot.

2. Uvedení do provozu a použití.

- Pro stabilitu vždy umístěte zařízení do dokovací stanice a to během přerušení práce , při plnění, vyprázdnění a čištění.
- Naplňte zásobník čerstvé vody studenou nebo vlažnou vodou, nesmí být překročena značka "MAX". Pokud je to nutné, mohou být použity přípravky KÄRCHER pro čištění a péči, musí být dodrženy doporučené dávkování.
- Pro rychlé navlhčení válců vyplňte čisticí stanici 50 ml čerstvé vody pomocí měřicího kelímku, zapněte přístroj a nechte ho běžet přibližně 5 sekund na stanici. Válce mají potom optimální vlhkost pro čištění.
- Při práci držte držák FC 5 v úhlu přibližně 60 stupňů k rukojeti a přesuňte jej dopředu a dozadu jako při vysávání. Abyste se vyhnuli stopám po stěrce, doporučujeme pracovat směrem ke dveřím / východům.
- Vypouštěcí nádrž nesmí být přeplňována, hladina musí být monitorována a vypouštěcí nádrž musí být vyprázdněna pravidelně. Po překročení značky "MAX" se do turbíny nasává voda.

3. Údržba a péče.

- Po dokončení práce vždy odložte FC 5 do dokovací stanice a propláchněte čerstvou vodou. Za tímto účelem nejprve vyprázdňte nádrž na čistou a znečištěnou vodu, naplňte 200 ml vody odměrkou do čisticí stanice a nechte ji běžet přibližně 30 - 60 sekund. Potom vyjměte a vysušte čisticí válečky, vyprázdňte a vyčistěte regenerační nádrž.
- Po každém použití doporučujeme: → Demontáž a vysoušení čisticích válečků
→ Sejměte kryt víka sací hlavy 11 → Vypláchněte sací kanál pod tekoucí vodou → odstraňte vlasy, závitů apod. uchycené na pohonu.

- Po čištění vždy nasuňte víko nasávací hlavy na pozici 11 a zajistěte slyšitelně jeho blokovací polohou 12 . Po zasunutí krytu sací hlavy namontujte vysušené čistící válce.

4. Poruchy a jejich odstranění.

4.1 Do kartáčů teče málo, nebo žádná voda

- Kryt sací hlavy není správně nasazen → Zámek musí zablokovat.
- Sací hadice jsou ucpaná / nesedí správně. → Vizuální kontrola..
- Nádrž na čerstvou vodu není v poloze → Tlačítko není utěsněno.
- Chybí sítko pod nádržkou na čerstvou vodu, sedí špatně → zašroubovat.

4.2 Odsávání / sací výkon je nízký.

- Sací kanály a sací otvory sací hlavy jsou zablokovány → čistota.
- Sací hadice jsou ucpaná / nesedí správně. → Vizuální kontrola.
- Nádrž na znečištěnou vodu není správně uložena. → Tlačítko není utěsněno.

4.3 Čistící účinek je nedostatečný.

- Čistící válečky jsou znečištěné nebo opotřebované. → Vyčistěte čištění a v opotřebení vyměňte.
- Výrobky na čištění nebo péči nejsou vhodné → Používejte čisticí prostředek KÄRCHER RM 536 → Dodržujte dávkování.
- Dodržujte poznámky 4.1 a 4.2.

4.4 Ze stroje je vyfukována voda/ saponát

- Nádrž na znečištěnou vodu je přeplněna → Dodržujte značku
- Po navlhčení válců vyprázdněte nádobku na odpadní vodu.
- Při plnění nádrže na pitnou vodu vždy vyprázdněte nádrž na odpadovou vodu. → Tím se zabrání přeplnění.
- Používejte čisticí prostředek KÄRCHER RM 536 → bez pění.

4.5 Hluk z oblasti kartáčů.

- Odstraňte kryt sací hlavy • Vyčistěte sací hlavu • Odstraňte vlasy, nitě atd. z pohonu kartáčů.
- Čistící válečky jsou silně znečištěné. → Odstraňte a vyčistěte.
- Čistící válečky jsou stlačovány → Neumísťujte zařízení na čisticí válečky → Skladování v dokovací stanici poškozuje a deformuje vlas válců.

V případě Vašich dalších dotazů kontaktujte prosím zákaznickou linku Kärcher.

Váš Kärcher servisní tým.