

Informace pro zákazníky!

Vážený zákazníku,

vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot pracuje bez závad.

Prosím dodržujte v budoucnosti následující upozornění:

1. Neprovádějte vysávání bez plochého skládaného / patronového filtru

- Při vysávání bez filtru vniknou nečistoty do turbíny a dojde k jejímu zničení.
- U zařízení vybavených jen pěnovým filtrem je nutné při vysávání suchých nečistot vždy používat filtrační sáček.
- Při poklesu sacího výkonu nebo při silném znečištění plochý skládaný / patronový filtr vyklepejte, vyfoukejte nebo propláchněte.

2. Vysávání jemného prachu (sádra, brusný prach, saze apod.)

- Při vysávání jemného prachu je bezpodmínečně nutné současně s plochým skládaným / patronovým filtrem použít ještě filtrační sáček.
- Přípustná míra naplnění filtračního sáčku závisí na vysávaném materiálu. V případě těžkých materiálů se musí filtrační sáček měnit častěji.
- Při vysávání jemného prachu může při souhře nepříznivých vlivů docházet ke statickým výbojům. Elektrostatické výboje jsou sice nepříjemné, ale nejsou nebezpečné.

3. Vysávejte jen se suchým patronovým / plochým skládaným filtrem

- Po vysávání mokrých nečistot je bezpodmínečně nutné nechat plochý skládaný / patronový filtr vyschnout na vzduchu. Pokud zůstane mokrý filtr ve vysavači, může dojít ke zničení filtru.

4. Při vysávání mokrých nečistot sledujte množství vody v nádrži

- Při dosažení maximálního množství náplně uzavře plovák sací otvor a turbína pak běží se zvýšenými otáčkami. Vysavač ihned vypněte a nádobu vyprázdněte.
- Při vysávání mokrých nečistot nepracujte bez patronového filtru a plováku, jinak dojde k nasátí vody do turbíny.
- Pokud provádíte vysávání mokrých nečistot častěji, lze místo patronového filtru použít pěnový filtr. Pěnový filtr lze objednat jako zvláštní příslušenství.

S dotazy se prosím obraťte na náš zákaznický servis.

Váš tým zákaznického servisu KÄRCHER