



SPRÁVNÁ PÉČE O TEPOVAČ

- Pro vysávání suchých nečistot před tepováním použijte kompatibilní sáčky.
- Vložte do tepovače kbelíky na čistou a špinavou vodu.
- Je-li v textilií nějaký čisticí prostředek z předchozího čištění, přidejte do nádoby na špinavou vodu náš odpěňovač.
- Vodu z čalounění důkladně odsávejte směrem k sobě. V tomto kroku nemusíte dávkovat vodu.
- Až s tepováním skončíte, nezapomeňte stroj i čištěný povrch propláchnout čistou vodou. Stroj tak propláchnete a z textilu zmizí prostředek, který na sebe může vázat nečistoty.
- Pro rychlejší vysychání čištěného materiálu z něj důkladně odsajte vodu a větrejte.
- Po tepování zkontrolujte zda není filtr vlhký, případně jej vyjměte a nechte vyschnout.



KÄRCHER