

NT 611 Eco KF
NT 611 MWF

 **KÄRCHER**[®]





Deutsch	7
English	14
Français	21
Italiano	29
Nederlands	36
Español	43
Português	51
Dansk	58
Norsk	65
Svenska	72
Suomi	79
Ελληνικά	86
Türkçe	94
Русский	101
Magyar	109
Čeština	116
Slovenščina	123
Polski	130
Românește	138
Slovenčina	145
Hrvatski	152
Српски	159
Български	166
Eesti	174
Latviešu	181
Lietuviškai	188
Українська	195








Register and win!
www.kärcher.com














59614150 08/10













Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249 unbedingt lesen!
- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.

Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz	DE - 1
Symbole in der Betriebsanleitung	DE - 1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE - 2
Geräteelemente	DE - 2
Inbetriebnahme	DE - 2
Bedienung	DE - 4
Transport	DE - 4
Lagerung	DE - 5
Pflege und Wartung	DE - 5
Hilfe bei Störungen	DE - 5
Garantie	DE - 6
Zubehör und Ersatzteile	DE - 6
CE-Erklärung	DE - 6
Technische Daten	DE - 7

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ **Warnung**

Das Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsschädlicher Stäube geeignet.

- Dieser Sauger ist zur kontinuierlichen Entsorgung von großen Flüssigkeitsmengen (Hochwasserschäden, Ausaugen von Behältern, Becken oder Tanks usw.), sowie zur Nass- und Trockenreinigung von Boden- und Wandflächen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.B. im Handwerk, Gewerbe, bei Feuerwehren und Technischen Hilfswerken.

Geräteelemente

- 1 Schwimmer
- 2 Netzkabel
- 3 Saugschlauch
- 4 Verriegelung des Saugkopfs
- 5 Schmutzbehälter
- 6 Kabelhalterung der Entsorgungspumpe
- 7 Verschlussplatte
- 8 Laufrad
- 9 Lenkrollenbügel
- 10 Lenkrolle
- 11 Bodendüse
- 12 Höhenverstellung der Bodendüse
- 13 Saugrohr
- 14 Saugstutzen
- 15 Saugkopf
- 16 Entsorgungspumpe
- 17 Überwurfmutter der Entsorgungspumpe
- 18 Schwimmerschalter der Entsorgungspumpe
- 19 Tragegriff
- 20 Filterabdeckung
- 21 Schubbügel
- 22 Krümmer
- 23 Netzstecker der Entsorgungspumpe
- 24 Schalter „Entsorgungspumpe AUS“
- 25 Steckdose

- 26 Schalter „Entsorgungspumpe EIN“
- 27 Hauptschalter
- 28 Abluffilter
- 29 Grobschmutzfilter/Flachfaltenfilter
- 30 Ablassschlauch
- 31 Halter für Bodendüse
- 32 Verschlusskappe (GEKA-C Kupplung)
- 33 Halter für Saugrohr
- 34 Kabelhaken
- 35 Halter für Fugendüse
- 36 Typenschild

Inbetriebnahme

Das Gerät erlaubt 3 Betriebsarten:

- 1 Nasssaugen mit Entsorgungspumpe
- 2 Nasssaugen ohne Entsorgungspumpe
- 3 Trockensaugen

Nasssaugen

Hinweis: Nasssaugbetrieb ist auch bei ausgeschalteter oder ausgebaute Entsorgungspumpe möglich. Entsorgungspumpe ausbauen, siehe Trockensaugen.

Einbau Gummilippen

Abbildung 

- Bürstenstreifen ausbauen.
- Gummilippen einbauen.

Hinweis: Die strukturierte Seite der Gummilippen muss nach außen zeigen.

Papierfiltertüte entfernen

Abbildung 

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Papierfiltertüte nach hinten herausziehen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.
- Beim Aufsaugen von Nassschmutz muss immer die Papierfiltertüte entfernt werden.

Membranfilter entfernen


Abbildung 

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Membranfilter entfernen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.
- Beim Aufsaugen von Nassschmutz muss immer der Membranfilter entfernt werden.

Grobschmutzfilter einbauen


- Filterabdeckung öffnen.
- Flachfaltenfilter herausnehmen.
- Grobschmutzfilter einbauen.
- Filterabdeckung schließen, muss hörbar einrasten.

Entsorgungsschlauch anschließen

Abbildung 

- Verschlusskappe (GEKA-C Kupplung) entfernen.
- Entsorgungsschlauch anschließen (Nennweite 3/4" oder größer).

Schmutzwasser ablassen

Abbildung 

- Schmutzwasser über Ablassschlauch ablassen.

Allgemein

Vorsicht

Beim Saugen darf niemals der Grobschmutzfilter entfernt werden.

- Nasssaugen ohne Entsorgungspumpe: Es empfiehlt sich eine Spezialfiltertüte (nass) zu verwenden (siehe Filtersysteme).
- Bei Erreichen des max. Flüssigkeitsstands schaltet das Gerät automatisch ab.
- Nach Beendigung des Nasssaugens: Schwimmer, Behälter und gegebenenfalls Entsorgungspumpe mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen.

Trockensaugen

Vorsicht

Vor dem Trockensaugen: Entsorgungspumpe ausbauen und Flachfaltenfilter einbauen.

Hinweis: Beim Trockensaugen muss generell ein Flachfaltenfilter verwendet werden.

Allgemein


Vorsicht

Beim Saugen darf niemals der Flachfaltenfilter entfernt werden.

- Beim Aufsaugen von Feinstaub kann zusätzlich eine Papierfiltertüte oder ein Membranfilter verwendet werden.

Entsorgungspumpe ausbauen

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.

Abbildung 

- Überwurfmutter der Entsorgungspumpe abschrauben.
- Kabelhalterung der Entsorgungspumpe herausnehmen und durch Verschlussplatte ersetzen.
- Entsorgungspumpe und Kunststoffeinsatz aus dem Behälter herausnehmen.

Abbildung 


- Verschlusskappe anstelle des Entsorgungsschlauchs anbringen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Flachfaltenfilter einbauen

Hinweis: Ein Flachfaltenfilter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Filterabdeckung öffnen.
- Grobschmutzfilter herausnehmen.
- Flachfaltenfilter einbauen.
- Filterabdeckung schließen, muss hörbar einrasten.


Bürstenstreifen einbauen

Abbildung 

- Gummilippen ausbauen.
- Bürstenstreifen einbauen.

Papierfiltertüte einbauen

Hinweis: Eine Papierfiltertüte ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Abbildung 

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Papierfiltertüte aufstecken.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Membranfilter einbauen

Hinweis: Ein Membranfilter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Bei Betrieb ohne Papierfiltertüte muss ein Membranfilter verwendet werden, um den Saugkopf zu schützen.

Abbildung 

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Membranfilter über Behälterrund ziehen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Höhenverstellung der Bodendüse

- Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen: Hohe Stellung der Bodendüse
- Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Tiefe Stellung der Bodendüse

Clipverbindung

Abbildung 

Der Saugschlauch ist mit einem Clip-System ausgestattet. Alle C-40/C-DN-40 Zubehörteile können angeschlossen werden.


Bedienung

Gefahr

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Die Steckdose ist nur zum direkten Anschluss der Entsorgungspumpe an den Sauger bestimmt. Jeder andere Gebrauch der Steckdose ist nicht zulässig.

Gerät einschalten

→ Netzstecker einstecken.



A Einschalttaste

B Ausschalttaste/Test-Taste

C Schutzschalter

D Rote Kontrolllampe

→ Einschalttaste drücken (NT 611 MWF: Rote Kontrolllampe leuchtet). Schutzschalter ist betriebsbereit.

→ Ausschalttaste/Test-Taste des Schutzschalters drücken (NT 611 MWF: Rote Kontrolllampe erlischt). Schutzschalter schaltet ab.

→ Einschalttaste drücken (NT 611 MWF: Rote Kontrolllampe leuchtet). Schutzschalter ist betriebsbereit.

→ Gerät am Hauptschalter einschalten.

→ Große Flüssigkeitsmengen kontinuierlich entsorgen: Entsorgungspumpe einschalten.

Entsorgungs- bzw. Reinigungsbetrieb

→ Flüssigkeiten kontinuierlich entsorgen bzw. Reinigung durchführen.

Gerät ausschalten

→ Gegebenenfalls Entsorgungspumpe ausschalten.

→ Gerät am Hauptschalter ausschalten.

→ Ausschalttaste/Test-Taste des Schutzschalters drücken (NT 611 MWF: Rote Kontrolllampe erlischt). Schutzschalter schaltet ab.

→ Netzstecker ziehen.

Nach jedem Betrieb

→ Behälter entleeren.

→ Gerät innen und außen durch Absaugen und Abwischen mit einem feuchten Tuch reinigen.

Gerät aufbewahren

→ Netzkabel um die Kabelhaken am Schubbügel wickeln.

→ Saugschlauch um den Schubbügel wickeln.

→ Gerät in einem trockenen Raum abstellen und vor unbefugter Benutzung sichern.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

→ Saugrohr mit Bodendüse aus der Halterung nehmen. Gerät zum Tragen am Tragegriff und am Saugrohr fassen.

→ Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.
Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Grobschmutzfilter/Flachfaltenfilter oder Abluftfilter wechseln

- Filterabdeckung öffnen.
- Grobschmutzfilter/Flachfaltenfilter oder Abluftfilter wechseln.
- Filterabdeckung schließen, muss hörbar einrasten.

Schwimmer reinigen

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Schwimmer mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Hilfe bei Störungen

⚠ Gefahr

Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Schutzschalter lässt sich nicht einschalten

- Steckdose durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Schutzschalter an eine andere Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen.
- Kundendienst benachrichtigen.

Schutzschalter schaltet beim Einschalten des Saugers wiederholt ab

- Kundendienst benachrichtigen.

Saugturbine läuft nicht

- Kabel, Stecker, Sicherung und Steckdose überprüfen.
- Einschalttaste des Schutzschalters drücken.
- Gerät einschalten.
- Schwimmer überprüfen.

Saugturbine schaltet ab

- Entsorgungspumpe einschalten.

Saugkraft lässt nach

- Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr, Saugschlauch oder Grobschmutzfilter/Flachfaltenfilter entfernen.
- Papierfiltertüte wechseln.
- Filterabdeckung richtig einrasten.
- Membranfilter unter fließendem Wasser reinigen bzw. wechseln.
- Flachfaltenfilter wechseln.
- Ablassschlauch auf Dichtheit überprüfen.
- Korrekte Einbaulage des Flachfaltenfilters überprüfen.
- Korrekte Einbaulage des Grobschmutzfilters überprüfen.

Staubaustritt beim Trockensaugen

- Flachfaltenfilter einbauen.
- Korrekte Einbaulage des Flachfaltenfilters überprüfen.
- Flachfaltenfilter wechseln.

Entsorgungspumpe läuft nicht

- Eingeklemmten Schwimmerschalter im Behälter freimachen.
- Festgeklemmtes Pumpenlaufrad in der Pumpe freimachen.

Entsorgungspumpe fördert wenig

- Entsorgungsschlauch knickfrei verlegen.
- Entsorgungsschlauch auf Verstopfung überprüfen.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Zubehör und Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Nass- und Trockensauger
Typ: 1.146-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Angewandte nationale Normen

-

5.957-602

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Technische Daten

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Netzspannung	V	230	230
Frequenz	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. Leistung	W	2350	2350
Leistung (tot.)	W	2000	2000
Nennleistung	W	1200	1200
Leistung der Entsorgungspumpe	W	800	800
Behälterinhalt	l	55	55
Füllmenge Flüssigkeit	l	42	42
Luftmenge (max.)	l/s	56	56
Unterdruck (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Schutzklasse	--	I	I
Saugschlauchanschluss (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Länge x Breite x Höhe	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Gewicht	kg	23,0	23,0
Umgebungstemperatur (max.)	°C	+40	+40
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69			
Schalldruckpegel L_{pA}	dB(A)	63	63
Unsicherheit K_{pA}	dB(A)	1	1
Hand-Arm Vibrationswert	m/s ²	<2,5	<2,5
Unsicherheit K	m/s ²	0,2	0,2

Netzkabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Teile-Nr.	Kabellänge
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF	6.649-875.0	10 m
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF	6.649-875.0	10 m



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the safety indications Nr. 5.956-249!
- The non-compliance of the operating and safety instructions may lead to damages of the appliance and to dangers for the operator and other persons.
- In case of transport damage inform vendor immediately

Contents

Environmental protection	EN - 1
Symbols in the operating instructions	EN - 1
Proper use	EN - 1
Device elements	EN - 2
Start up	EN - 2
Operation	EN - 3
Transport	EN - 4
Storage	EN - 4
Maintenance and care	EN - 4
Troubleshooting	EN - 5
Warranty	EN - 5
Accessories and Spare Parts	EN - 5
CE declaration	EN - 6
Technical specifications	EN - 7

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Proper use

Warning

The appliance is not suitable for vacuuming dust which endangers health.

- This vacuum cleaner is intended for the continuous disposal of large volumes of liquid (flood damage, vacuuming containers, basins or tanks, etc.), as well as for the wet and dry cleaning of floor or wall surfaces.
- This appliance is suited for the commercial use, e.g. for handymen, businesses, for the fire brigade and the Technical Relief Society.

Device elements

- 1 Float
- 2 Power cord
- 3 Suction hose
- 4 Suction head lock
- 5 Dirt receptacle
- 6 Cable holder of the disposal pump
- 7 Lock plate
- 8 Impeller
- 9 Steering roller bow
- 10 Steering roller
- 11 Floor nozzle
- 12 Height adjustment of the floor nozzle
- 13 Suction pipe
- 14 Suction support
- 15 Suction head
- 16 Disposal pump
- 17 Acorn nut of the disposal pump
- 18 Float switch of the disposal pump
- 19 Carrying handle
- 20 Filter cover
- 21 Push handle
- 22 Bender
- 23 Mains plug of the disposal pump
- 24 Switch "Disposal pump OFF"
- 25 Socket
- 26 Switch "Disposal pump ON"
- 27 Main switch
- 28 Exhaust filter
- 29 Coarse dirt filter/flat fold filter
- 30 Drain hose
- 31 Floor nozzle holder
- 32 Locking cap (GEKA-C coupling)
- 33 Holder for suction pipes
- 34 Cable hook
- 35 Holder for crevice nozzle
- 36 Nameplate

Start up

The appliance allows 3 operating modes:

- 1 Wet vacuuming with disposal pump
- 2 Wet vacuuming without disposal pump
- 3 Dry vacuum cleaning

Wet vacuum cleaning

Note: You can wet vacuum if the disposal pump is turned off or has been removed. Removal of disposal pump, see dry vacuuming.

Inserting the rubber lips

Illustration **A**

→ Remove the brush strips.

→ Install the rubber lips.

Note: The structured side of the rubber lips must point outwards.

Remove the paper filter bag

Illustration **B**

→ Release and remove the suction head.

→ Pull the paper filter bag out towards the rear.

→ Insert and lock the suction head.

– To suck wet dirt, first remove the paper filter bag.

Remove the membrane filter.

Illustration **C**

→ Release and remove the suction head.

→ Remove the membrane filter.

→ Insert and lock the suction head.

– To suck wet dirt, always remove the membrane filter.

Coarse dirt filter installation

→ Open filter door.

→ Take out the flat folded filter.

→ Install the coarse dirt filter.

→ Close the filter door, it must lock into place.

Connection of disposal pump

Illustration **D**

→ Remove the locking cap (GEKA-C coupling).

→ Connect the disposal hose (nominal width 3/4" or larger).

Drain off dirt water

Illustration **E**

→ Drain off dirty water through the drainage hose.

General

Caution

The coarse dirt filter must never be removed during vacuuming.

- Wet vacuuming without disposal pump: It is recommended to use a special filter bag (wet) (see Filter systems).
- If the maximum liquid level is reached the appliance will turn off automatically.
- After the wet vacuuming: Clean the floater, container and the disposal pump if necessary, using a damp rag and dry them.

Dry vacuum cleaning

Caution

Prior to dry vacuuming: Remove the disposal pump and install the flat fold filter.

Note: You must use a flat fold filter during dry vacuuming.

General

Caution

The flat pleated filter must always be in place while vacuuming.

- To vacuum fine dust, you can also use an additional paper filter bag or a membrane filter.

Removal of the disposal pump

→ Release and remove the suction head.

Illustration **F**

- Unscrew the acorn nut of the disposal pump.
- Remove the cable holder of the disposal pump and replace it with a locking cap.
- Remove the disposal pump and the plastic insert from the container.

Illustration **G**

- Install the locking cap instead of the disposal hose.
- Insert and lock the suction head.

Installation of flat fold filter

Note: The flat fold filter is not included in the delivery.

- Open filter door.
- Take out the coarse dirt filter.
- Install the flat fold filter.
- Close the filter door, it must lock into place.

Install the brush strip

Illustration **H**

- Remove the rubber lips.
- Install the brush strip.

Inserting the paper filter bag

Note: A paper filter bag is not included in the delivery.

Illustration **I**

- Release and remove the suction head.
- Insert the paper filter bag.
- Insert and lock the suction head.

Install membrane filter

Note: A membrane filter is not included in the delivery.

Note: If you work without the paper filter bag, you must use a membrane filter to protect the suction head.

Illustration **J**

- Release and remove the suction head.
- Pull the membrane filter over the container edge.
- Insert and lock the suction head.

Height adjustment of the floor nozzle

- Turn the adjustment screw in a clockwise direction: High position of the floor nozzle
- Turn the adjustment screw in an anti-clockwise direction: Low position of the floor nozzle

Clip connection

Illustration **K**

The suction hose is equipped with a clip system. All C-40/C-DN-40 accessories can be connected.


Operation

⚠ Danger

Risk of injury and damage! The socket outlet is intended only for the direct connection of the disposal pump. Any other use of the socket outlet is not permitted.

Turning on the Appliance

- Plug in the main plug.



A Switch on button

B Switch off button/test key

C Circuit breaker

D Red indicator lamp

- Press the switch on button (NT 611 MWF: the red indicator lamp is ON). The protection switch is now ready for operation.
- Press the switch off button/test button of the protection switch (NT 611 MWF: Indicator lamp goes off). The protection switch shuts off.
- Press the switch on button (NT 611 MWF: the red indicator lamp is ON). The protection switch is now ready for operation.
- Switch on the appliance at the main switch.
- Continuously dispose of large volumes of liquid: Switch on the disposal pump.

Disposal or cleaning operation

- Continuously dispose of liquids or clean.

Turn off the appliance.

- Shut off the disposal pump if necessary.
- Switch off the appliance at the main switch.
- Press the switch off button/test button of the protection switch (NT 611 MWF: Indicator lamp goes off). The protection switch shuts off.
- Pull out the mains plug.

After each operation

- Empty the container.
- Vacuum and wipe the appliance inside and outside with a damp cloth.

Storing the Appliance

- Wrap the mains connection cable around the hooks on the slider.
- Wind the suction hose around the sliding bow.
- Place the appliance in a dry room and secure it from unauthorized use.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

- Remove the suction pipe with the floor nozzle from the holder. Hold the appliance at the handle and at the suction pipe to transport it.
- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Storage

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in interior rooms.

Maintenance and care

⚠ Danger

First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.

Replacing the coarse dirt filter/flat-fold filter or the exhaust filter

- Open filter door.
- Replace the coarse dirt filter/flat-fold filter or the exhaust filter.
- Close the filter door, it must lock into place.

Cleaning the floater

- Release and remove the suction head.
- Clean the floater with a moist cloth.
- Insert and lock the suction head.

Troubleshooting

⚠ Danger

First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.

Protection switch cannot be switched on

- Have the socket checked by an electrician.
- Connect the protective switch to another socket of a different circuit.
- Inform Customer Service

Protection switch shuts off repeatedly when the vacuum cleaner is turned on

- Inform Customer Service

Suction turbine does not run

- Check cables, plugs, fuse, and socket.
- Press the switch on button of the protection switch.
- Turn on the appliance.
- Check the swimmer.

Suction turbine turns off

- Switch on the disposal pump.

Suction capacity decreases

- Remove obstructions from the suction nozzle, suction tube, suction hose, or coarse dirt filter/flat-fold filter.
- Exchange the paper filter bag.
- Ensure the filter cover properly locks into place.
- Clean or replace the membrane filter under running water.
- Replace the flat pleated filter.
- Check drain pipe for leaks.
- Check for proper installation of the flat pleated filter.
- Check the proper installation of the coarse dirt filter.

Dust escapes during dry vacuuming

- Install the flat fold filter.
- Check for proper installation of the flat pleated filter.
- Replace the flat pleated filter.

Disposal pump is not running

- Free the stuck floater switch in the container.
- Release the stuck pump impeller in the pump.

Disposal pump does not produce much volume

- Route the disposal hose without kinks.
- Check the disposal hose for obstructions.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

CE declaration

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Wet and dry vacuum cleaner
Type: 1.146-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Applied national standards

-

5.957-602

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Technical specifications

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Mains voltage	V	230	230
Frequency	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. performance	W	2350	2350
Power (tot.)	W	2000	2000
Rated power	W	1200	1200
Capacity of the disposal pump	W	800	800
Container capacity	l	55	55
Filling quantity (liquid)	l	42	42
Air volume (max.)	l/s	56	56
Negative pressure (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Protective class	--	I	I
Suction hose connection (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Length x width x height	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Weight	kg	23,0	23,0
Max. ambient temperature	°C	+40	+40
Values determined to EN 60335-2-69			
Sound pressure level L_{pA}	dB(A)	63	63
Uncertainty K_{pA}	dB(A)	1	1
Hand-arm vibration value	m/s ²	<2,5	<2,5
Uncertainty K	m/s ²	0,2	0,2

Power cord	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Part no.:	Cable length
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Lire ces notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.956-249 !
- En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériel et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.

Table des matières

Protection de l'environnement	FR - 1
Symboles utilisés dans le mode d'emploi	FR - 1
Utilisation conforme	FR - 2
Éléments de l'appareil	FR - 2
Mise en service	FR - 2
Utilisation	FR - 4
Transport	FR - 5
Entreposage	FR - 5
Entretien et maintenance	FR - 5
Assistance en cas de panne	FR - 5
Garantie	FR - 6
Accessoires et pièces de rechange	FR - 6
Déclaration CE	FR - 7
Caractéristiques techniques	FR - 8

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Utilisation conforme

⚠ **Avertissement**

Cet appareil n'est pas conçu pour aspirer des poussières nocives.

- Cet aspirateur est destiné à l'élimination permanente de grandes quantités de liquides (inondations, aspiration de récipients, bassins ou réservoirs, etc.), ainsi qu'au nettoyage humide et à sec de sols et murs.
- Cet appareil convient à un usage professionnel, par ex. pour les artisans, les commerçants, pompiers et oeuvres d'assistance technique.

Éléments de l'appareil

- 1 Flotteur
- 2 Câble d'alimentation
- 3 Flexible d'aspiration
- 4 Verrouillage de la tête d'aspiration
- 5 Récipient collecteur
- 6 Support de câble de la pompe d'élimination
- 7 Plaque de fermeture
- 8 Roue
- 9 Étrier à roulettes
- 10 Galet de direction
- 11 Buse pour sol
- 12 Réglage en hauteur de la buse de sol
- 13 Tuyau d'aspiration
- 14 Consoles d'aspiration
- 15 Tête d'aspiration
- 16 Pompe d'élimination
- 17 Écrou raccord de la pompe d'élimination
- 18 Commutateur à flotteur de la pompe d'élimination
- 19 Poignée de transport
- 20 Recouvrement du filtre
- 21 Guidon de poussée
- 22 Coude
- 23 Fiche de secteur de la pompe d'élimination
- 24 Interrupteur « Pompe d'élimination ARRÊT »
- 25 Prise de courant
- 26 Interrupteur « Pompe d'élimination MARCHE »
- 27 Interrupteur principal

- 28 Filtre d'air évacué
- 29 Filtre pour impuretés grossières/filtre à plis plats
- 30 Flexible d'écoulement
- 31 Support pour buse de sol
- 32 Capuchon de fermeture (coupleur GEKA-C)
- 33 Support pour tubes d'aspiration
- 34 Crochet de câble
- 35 Support pour buse à joint
- 36 Plaque signalétique

Mise en service

3 modes de service sont possibles avec l'appareil :

- 1 aspiration humide avec la pompe d'élimination
- 2 aspiration humide sans la pompe d'élimination
- 3 Aspiration de poussières

Aspiration humide

Remarque : l'aspiration humide est également possible lorsque la pompe d'élimination est coupée ou démontée. Pour la dépose de la pompe d'élimination, voir l'aspiration à sec.

Montage des lèvres en caoutchouc

Illustration **A**

- Démontez les bandes de brosse
- Montez les lèvres en caoutchouc.

Remarque : la face structurée des lèvres en caoutchouc doit être dirigée vers l'extérieur.

Retirer le sachet filtre en papier.

Illustration **B**

- Déverrouillez et retirez la tête d'aspiration.
- Sortir le sac filtrant en papier par l'arrière.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.
- En cas d'aspiration de saletés humides, il convient de toujours démonter le sachet filtre en papier.

Enlever le filtre à membrane

Illustration 

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Enlever le filtre à membrane
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.
- En cas d'aspiration de saletés humides, il convient de toujours enlever le filtre à membrane en papier.

Monter le filtre d'impuretés grossières

- Ouvrir le recouvrement du filtre.
- Extraire le filtre à plis plats.
- Monter le filtre d'impuretés grossières.
- Fermer le recouvrement du filtre, il faut l'entendre s'enclencher.

Raccorder le flexible d'élimination

Illustration 

- Retirer le capuchon de fermeture (coupleur GEKA-C)
- Raccorder le flexible d'élimination (largeur nominale de 3/4" ou plus).

Vider l'eau sale

Illustration 

- Laisser l'eau sale s'écouler par le flexible de vidange.

Généralités

Attention

Le filtre d'impuretés grossières ne doit jamais être retiré durant l'aspiration.

- Aspiration humide sans la pompe d'élimination : Il est recommandé d'utiliser un filtre papier spécial (humide) (voir systèmes de filtration).
- L'appareil se met automatiquement hors marche lorsque le niveau de liquide maxi est atteint.
- À la fin de l'aspiration humide : nettoyer le flotteur, le réservoir et le cas échéant la pompe d'élimination avec un chiffon humide et les sécher.

Aspiration de poussières

Attention

Avant l'aspiration à sec : déposer la pompe d'élimination et monter le filtre à plis plats.

Remarque : Pour l'aspiration à sec, il faut systématiquement utiliser un filtre à plis plats.

Généralités

Attention

Le filtre à plis plats ne doit jamais être retiré durant l'aspiration.


- Pour l'aspiration de poussières fines, il est possible d'utiliser de surcroît un sac de filtrage en papier ou un filtre à membrane.

Déposer la pompe d'élimination

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.

Illustration 

- Dévisser l'écrou raccord de la pompe d'élimination.
- Retirer le support de câble de la pompe d'élimination et le remplacer par la plaque de fermeture.
- Retirer la pompe d'élimination et l'insert en plastique du réservoir.

Illustration 

- Monter le capuchon de fermeture à la place du flexible d'élimination.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

Monter le filtre à plis plats

Remarque : le flexible d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

- Ouvrir le recouvrement du filtre.
- Retirer le filtre d'impuretés grossières.
- Monter le filtre à plis plats.
- Fermer le recouvrement du filtre, il faut l'entendre s'enclencher.

Monter les bandes de brosse

Illustration 

- Déposer les lèvres en caoutchouc.
- Monter les bandes de brosse.

Monter le sac filtrant en papier

Remarque : un sac filtrant en papier n'est pas compris dans la livraison.


Illustration 

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Enficher le sachet filtre en papier.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

Montage du filtre à membrane

Remarque : un filtre à membrane n'est pas compris dans la livraison.

Remarque : Lors du fonctionnement sans sac en papier filtrant, il faut utiliser un filtre à membrane pour protéger la tête d'aspiration.

Illustration 

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Tirer le filtre à membrane au-dessus du bord du réservoir.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

Réglage en hauteur de la buse de sol

- Rotation de la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre : position haute de la buse de sol
- Rotation de la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : position basse de la buse de sol

Clip de fixation

Illustration 

Le flexible d'aspiration est doté d'un système à clip. Il est possible de raccorder tous les accessoires C-40/C-DN-40.

Utilisation

 **Danger**


Risque de blessure et d'endommagement !

La prise n'est destinée qu'au raccord direct de la pompe d'élimination à l'aspirateur.

Toute autre utilisation de la prise est interdite.

Mettre l'appareil en marche

- Brancher la fiche secteur.



- A Touche de mise en marche
- B Touche de mise hors-marche/touche test
- C Disjoncteur de protection
- D Témoin de contrôle rouge
- Appuyer sur la touche de mise en marche (NT 611 MWF : le témoin de contrôle rouge s'allume. Le disjoncteur est opérationnel.
- Appuyer sur la touche de mise hors-marche/touche test du disjoncteur (NT 611 MWF : le témoin rouge s'éteint. Le disjoncteur se coupe.
- Appuyer sur la touche de mise en marche (NT 611 MWF : le témoin de contrôle rouge s'allume. Le disjoncteur est opérationnel.
- Mettre l'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.
- Éliminer en continu de grandes quantités de liquides : mettre la pompe d'élimination en marche.

Mode élimination ou nettoyage

- Éliminer les liquides en continu ou procéder à un nettoyage.

Mise hors service de l'appareil

- Le cas échéant, couper la pompe d'élimination.
- Mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
- Appuyer sur la touche de mise hors-marche/touche test du disjoncteur (NT 611 MWF : le témoin rouge s'éteint. Le disjoncteur se coupe.
- Retirer le connecteur de la prise.

Après chaque mise en service

- Vider le réservoir.
- Nettoyer la partie intérieure et extérieure de l'appareil en l'aspirant et en l'essuyant avec un chiffon humide.

Ranger l'appareil

- Enrouler le câble d'alimentation autour du crochet sur le guidon de poussée.
- Enrouler le flexible d'aspiration autour du guidon de poussée.
- Entreposer l'appareil dans un endroit sec et le sécuriser contre toute utilisation non autorisée.

Transport

Attention

*Risque de blessure et d'endommagement !
Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

- Retirer le tube d'aspiration avec la buse de sol du support. Pour transporter l'appareil, le saisir au niveau de la poignée et du tube d'aspiration.
- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entreposage

Attention

*Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance

Danger

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.

Remplacer le filtre à impuretés grossières/le filtre à plis plats ou le filtre d'air vicié

- Ouvrir le recouvrement du filtre.
- Remplacer le filtre à impuretés grossières/le filtre à plis plats ou le filtre d'air vicié.
- Fermer le recouvrement du filtre, il faut l'entendre s'enclencher.

Nettoyage du flotteur

- Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- Nettoyer le flotteur à l'aide d'un chiffon humide.
- Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

Assistance en cas de panne

Danger

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.

Le disjoncteur ne se laisse pas mettre en service.

- Faire vérifier la prise par un électricien qualifié.
- Raccorder le disjoncteur à une autre prise d'un autre circuit électrique.
- Informer le service après-vente.

Le disjoncteur se coupe de nouveau lors de la mise en marche de l'aspirateur

- Informer le service après-vente.

La turbine d'aspiration ne fonctionne pas

- Vérifier le câble, la fiche, le fusible et la prise.
- Appuyer sur la touche de mise en marche du disjoncteur.
- Allumer l'appareil.
- Contrôler le flotteur.

Turbine d'aspiration se met hors marche

- Mettre la pompe d'élimination en marche.

La force d'aspiration diminue

- Déboucher la buse d'aspiration, le tuyau d'aspiration, le flexible d'aspiration ou le filtre à impuretés grossières/à plat à plis.
- Remplacer le sachet filtre en papier.
- Enclencher correctement le recouvrement de filtre.
- Nettoyer le filtre à membrane à l'eau courante ou le remplacer.
- Remplacer le filtre à plis plats.
- Contrôler l'étanchéité du flexible de vidange.
- Vérifier la position de montage du filtre à plis plats.
- Vérifier la position de montage correcte du filtre d'impuretés grossières.

Sortie de poussières lors de l'aspiration à sec

- Monter le filtre à plis plats.
- Vérifier la position de montage du filtre à plis plats.
- Remplacer le filtre à plis plats.

La pompe d'élimination ne fonctionne pas

- Débloquer le commutateur à flotteur coincé dans le réservoir.
- Débloquer la roue coincée de la pompe dans la pompe.

La pompe d'élimination débite trop peu

- Poser le flexible d'élimination sans couture.
- Vérifier si le flexible d'élimination est obturé.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Accessoires et pièces de rechange

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus d'information sur les pièces de rechange vous les trouverez sous www.kaercher.com sous le menu Service.

Déclaration CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Aspirateur à sec et par voie humide
Type: 1.146-xxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normes nationales appliquées :


-

5.957-602

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser



Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Caractéristiques techniques

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Tension du secteur	V	230	230
Fréquence	Hz	1~ 50	1~ 50
Puissance maxi	W	2350	2350
Puissance (tot.)	W	2000	2000
Puissance nominale	W	1200	1200
Puissance de la pompe d'élimination	W	800	800
Capacité de la cuve	l	55	55
Plein de liquide	l	42	42
Débit d'air (maxi)	l/s	56	56
Dépression (maxi)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Classe de protection	--	I	I
Raccord du flexible d'aspiration (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Longueur x largeur x hauteur	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Poids	kg	23,0	23,0
Température ambiante (maxi)	°C	+40	+40
Valeurs définies selon EN 60335-2-69			
Niveau de pression sonore L_{pA}	dB(A)	63	63
Incertitude K_{pA}	dB(A)	1	1
Valeur de vibrations bras-main	m/s ²	<2,5	<2,5
Incertitude K	m/s ²	0,2	0,2

Câble d'alimentation	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Référence	Longueur de câble
EUR NT 611 Eco KF	4.822-342.0	10 m
EUR NT 611 MWF	6.649-875.0	10 m



  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.956-249!
- La mancata osservanza delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza può causare danni all'apparecchio e presentare pericoli per l'utilizzatore e le altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.

Indice

Protezione dell'ambiente	IT - 1	1
Simboli riportati nel manuale d'uso	IT - 1	1
Uso conforme a destinazione	IT - 1	1
Parti dell'apparecchio	IT - 2	2
Messa in funzione	IT - 2	2
Uso	IT - 4	4
Trasporto	IT - 4	4
Supporto	IT - 5	5
Cura e manutenzione	IT - 5	5
Guida alla risoluzione dei guasti	IT - 5	5
Garanzia	IT - 6	6
Accessori e ricambi	IT - 6	6
Dichiarazione CE	IT - 6	6
Dati tecnici	IT - 7	7

Protezione dell'ambiente

	Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.
	Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Uso conforme a destinazione

Attenzione

L'apparecchio non si adatta all'aspirazione di polveri dannose alla salute.

- Questo aspiratore è destinato allo smaltimento continuo di grandi quantità di liquidi (danni da acqua alta, aspirazione di contenitori, bacini o serbatoi, ecc.) ed alla pulizia a secco/umido di pavimenti o pareti.
- Questo apparecchio si adatta all'uso professionale, ad esempio per artigiani, industrie, vigili del fuoco e aziende tecniche.

Parti dell'apparecchio

- 1 Galleggiante
- 2 Cavo di alimentazione
- 3 Tubo flessibile di aspirazione
- 4 Dispositivo di blocco della testa di aspirazione
- 5 Contenitore sporczia
- 6 Portacavo della pompa di smaltimento
- 7 Piastra di chiusura
- 8 Girante
- 9 Staffa per ruote pivottanti
- 10 Ruota pivottante
- 11 Bocchetta pavimenti
- 12 Regolazione in altezza bocchetta per pavimenti
- 13 Tubo rigido di aspirazione
- 14 Raccordo di aspirazione
- 15 Testa aspirante
- 16 Pompa di smaltimento
- 17 Dado a risvolto della pompa di smaltimento
- 18 Interruttore a galleggiante della pompa di smaltimento
- 19 Maniglia trasporto
- 20 Coperchio del filtro
- 21 Archetto di spinta
- 22 Gomito
- 23 Spina di rete della pompa di smaltimento
- 24 Tasto „Pompa di smaltimento OFF“
- 25 Presa elettrica
- 26 Tasto „Pompa di smaltimento ON“
- 27 Interruttore principale
- 28 Filtro aria di scarico
- 29 Filtro per sporco grossolano/Filtro plissettato piatto
- 30 Tubo di scarico
- 31 Sostegno per bocchetta per pavimenti
- 32 Tappo (Giunto GEKA-C)
- 33 Sostegno per tubi di aspirazione
- 34 Gancio per cavo
- 35 Sostegno per bocchetta per fughe
- 36 Targhetta

Messa in funzione

L'apparecchio consente di ricorrere a 3 modi operativi:

- 1 Aspirazione di liquidi con pompa di smaltimento
- 2 Aspirazione di liquidi senza pompa di smaltimento
- 3 Aspirazione a secco

Aspirazione ad umido

Avviso: La modalità di aspirazione di liquidi è possibile anche con la pompa di smaltimento disattivata o smontata. Smontare la pompa di smaltimento, vedi Aspirazione a secco.

Montaggio dei labbri di gomma

Figura 

- Montare il nastro con setole.
- Montare i labbri di gomma.

Avviso: Il lato dei labbri in gomma con la trama deve essere rivolto verso l'esterno.

Rimuovere il sacchetto filtro di carta

Figura 

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Rimuovere il sacchetto filtro di carta all'indietro.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.
- Per l'aspirazione di liquidi occorre rimuovere sempre il sacchetto filtro di carta.

Rimuovere il filtro a membrana

Figura 

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Rimuovere il filtro a membrana.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.
- Per l'aspirazione di liquidi occorre rimuovere sempre il filtro a membrana.

Montare il filtro per sporco grossolano

- Aprire il coperchio del filtro.
- Rimozione del filtro plissettato piatto.
- Montare il filtro per sporco grossolano.
- Chiudere il coperchio del filtro; bisogna sentire lo scatto.

Collegare il tubo flessibile di smaltimento

Figura **D**

- Rimuovere il tappo (Giunto GEKA-C).
- Collegare il tubo flessibile di smaltimento (Diametro nominale 3/4" o superiore).

Svuotare l'acqua sporca

Figura **E**

- Scaricare l'acqua sporca dal tubo di scarico.

Norme generali

Attenzione

Non rimuovere mai il filtro per sporco grossolano durante l'aspirazione.

- Aspirazione di liquidi senza pompa di smaltimento: Si consiglia di utilizzare un sacchetto filtro speciale (per liquidi) (vedi sistemi di filtraggio).
- Appena raggiunto il livello massimo di liquido, l'apparecchio si disinserisce automaticamente.
- I termine dell'aspirazione di liquidi: Pulire ed asciugare il galleggiante, il contenitore ed eventualmente la pompa di smaltimento con un panno umido.

Aspirazione a secco

Attenzione

Prima dell'aspirazione a secco: Smontare la pompa di smaltimento e montare il filtro plissettato piatto.

Avviso: Inserire generalmente un filtro plissettato piatto durante la pulizia a secco.

Norme generali

Attenzione

Non rimuovere mai il filtro plissettato piatto durante l'aspirazione.

- Per l'aspirazione di polveri fini è possibile impiegare anche un sacchetto filtro di carta o un filtro a membrane.

Smontare la pompa di smaltimento

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.

Figura **F**

- Svitare il dado a risvolto della pompa di smaltimento.
- Estrarre il portacavo della pompa di smaltimento e sostituirlo con una piastra di chiusura.
- Estrarre dal contenitore la pompa di smaltimento e l'inserito di plastica.

Figura **G**

- Applicare il tappo di chiusura al posto del tubo flessibile di smaltimento.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

Montare il filtro plissettato piatto

Avviso: Un filtro plissettato piatto non è in dotazione.

- Aprire il coperchio del filtro.
- Estrarre il filtro per lo sporco grossolano.
- Montare il filtro plissettato piatto.
- Chiudere il coperchio del filtro; bisogna sentire lo scatto.

Montare il nastro con setole

Figura **H**

- Smontare le labbra di gomma.
- Montare il nastro con setole.

Montare il sacchetto filtro di carta

Avviso: Un sacchetto filtro di carta non è in dotazione.

Figura **I**

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Inserire il sacchetto filtro di carta.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

Montare il filtro a membrane

Avviso: Un filtro a membrane non è in dotazione.

Avviso: Per il funzionamento senza sacchetto filtro di carta è necessario usare un filtro a membrane per proteggere la testa di aspirazione.

Figura **J**

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Stendere il filtro a membrana sul bordo del contenitore.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

Regolazione in altezza bocchetta per pavimenti

- Girare la vite di regolazione in senso orario: Posizione alta della bocchetta per pavimenti
- Girare la vite di regolazione in senso antiorario: Posizione bassa della bocchetta per pavimenti

Collegamento a clip

Figura K

Il canale di aspirazione è dotato di un sistema a clip. Tutti gli accessori C-40/C-DN-40 possono essere collegati.


Uso

⚠ Pericolo

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! La presa è indicata per il collegamento diretto della pompa di smaltimento all'aspiratore. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito.

Accendere l'apparecchio

→ Inserire la spina di alimentazione.



A Tasto di attivazione

B Tasto di disattivazione/Test

C Interruttori di protezione

D Spia di controllo rossa

- Premere il tasto di attivazione (NT 611 MWF: La spia di controllo rossa si accende). L'interruttore di protezione è pronto all'uso.
- Premere il tasto di disattivazione/Test dell'interruttore di protezione (NT 611 MWF: La spia di controllo rossa si spegne). L'interruttore di protezione si spegne.
- Premere il tasto di attivazione (NT 611 MWF: La spia di controllo rossa si accende). L'interruttore di protezione è pronto all'uso.
- Attivare l'apparecchio dall'interruttore principale.
- Smaltire continuamente grandi quantità di liquidi: Attivare la pompa di smaltimento.

Modalità smaltimento o pulizia

→ Smaltire continuamente i liquidi o effettuare la procedura di pulizia.

Spegnere l'apparecchio

- Eventualmente spegnere la pompa di smaltimento.
- Disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale.
- Premere il tasto di disattivazione/Test dell'interruttore di protezione (NT 611 MWF: La spia di controllo rossa si spegne). L'interruttore di protezione si spegne.
- Staccare la spina.

A lavoro ultimato

- Svuotare il serbatoio.
- Pulire l'apparecchio all'interno e all'esterno aspirando e passando la superficie con un panno umido.

Deposito dell'apparecchio

- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al gancio dell'archetto di spinta.
- Avvolgere il tubo flessibile di aspirazione attorno all'archetto di spinta.
- Depositare l'apparecchio in un luogo asciutto e proteggerlo contro l'uso non autorizzato.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

- Rimuovere dal supporto il tubo di aspirazione con la bocchetta per pavimenti. Per trasportare l'apparecchio tenere l'apposito manico ed il tubo di aspirazione.
- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Supporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

Pericolo

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Sostituire il filtro per lo sporco grossolano/plissettato piatto oppure il filtro dell'aria di scarico

- Aprire il coperchio del filtro.
- Sostituire il filtro per lo sporco grossolano/plissettato piatto oppure il filtro dell'aria di scarico.
- Chiudere il coperchio del filtro; bisogna sentire lo scatto.

Pulire il galleggiante

- Sbloccare e staccare la testa aspirante.
- Pulire il galleggiante con un panno umido.
- Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

Guida alla risoluzione dei guasti

Pericolo

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Impossibile attivare il tasto di protezione

- Far controllare la presa elettrica da un elettricista.
- Collegare l'interruttore di protezione ad un'altra presa di un altro circuito elettrico.
- Informare il servizio assistenza clienti.

L'interruttore di protezione si disattiva continuamente quando si aziona l'aspiratore

- Informare il servizio assistenza clienti.

La turbina di aspirazione non funziona

- Controllare il cavo, la spina, il fusibile e la presa.
- Premere il tasto di attivazione dell'interruttore di protezione.
- Accendere l'apparecchio.
- Controllare il galleggiante.

La turbina di aspirazione si spegne

- Attivare la pompa di smaltimento.

La forza aspirante diminuisce

- Rimuovere eventuali otturazioni dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspirazione o dal filtro per lo sporco grossolano/filtro plissettato piatto.
- Sostituire il sacchetto filtro di carta.
- Far innestare correttamente il coperchio del filtro.
- Pulire ed eventualmente sostituire il filtro a membrana sotto acqua corrente.
- Sostituire il filtro plissettato piatto.
- Verificare la tenuta stagna del tubo di scarico.
- Controllare che il filtro plissettato piatto sia montato nella posizione corretta.
- Controllare che il filtro per lo sporco grossolano sia montato nella posizione corretta.

Fuoriuscita di polvere durante l'aspirazione a secco

- Montare il filtro plissettato piatto.
- Controllare che il filtro plissettato piatto sia montato nella posizione corretta.
- Sostituire il filtro plissettato piatto.

La pompa di smaltimento non funziona

- Liberare l'interruttore a galleggiante bloccato nel contenitore.
- Liberare la girante della pompa bloccata nella pompa.

La pompa alimenta poco

- Disporre il tubo flessibile di smaltimento senza pieghe.
- Verificare che il tubo flessibile di smaltimento non sia otturato.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito www.kaercher.com alla voce "Service".

Dichiarazione CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Aspiratore solidi-liquidi
Modello: 1.146-xxx

Direttive CE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Norme nazionali applicate

-

5.957-602

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Dati tecnici

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Tensione di rete	V	230	230
Frequenza	Hz	1~ 50	1~ 50
Potenza max.	W	2350	2350
Potenza (tot.)	W	2000	2000
Potenza nominale	W	1200	1200
Potenza della pompa di smaltimento	W	800	800
Capacità serbatoio	l	55	55
Quantità di riempimento di liquido	l	42	42
Quantità d'aria (max.)	l/s	56	56
Sottopressione (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Grado di protezione	--	I	I
Attacco per tubo di aspirazione (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Peso	kg	23,0	23,0
Temperatura ambiente (max.)	°C	+40	+40
Valori rilevati secondo EN 60335-2-69			
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)	63	63
Dubbio K _{pA}	dB(A)	1	1
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s ²	<2,5	<2,5
Dubbio K	m/s ²	0,2	0,2

Cavo di alimentazione	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Codice componente	Lunghezza cavo
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.956-249 in elk geval lezen!
- Bij veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen kan schade aan het apparaat ontstaan, en gevaar voor gebruikers en andere personen.
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu	NL - 1
Symbolen in de gebruiksaanwijzing	NL - 1
Reglementair gebruik	NL - 2
Apparaat-elementen	NL - 2
Inbedrijfstelling	NL - 2
Bediening	NL - 4
Vervoer	NL - 4
Opslag	NL - 5
Onderhoud	NL - 5
Hulp bij storingen	NL - 5
Garantie	NL - 6
Toebehoren en reserveonderdelen	NL - 6
CE-verklaring	NL - 6
Technische gegevens	NL - 7

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Reglementair gebruik

⚠ **Waarschuwing**

Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke stoffen.

- Deze zuiger is bestemd voor de permanente verwijdering van grote hoeveelheden vloeistof (hoogwaterschade, uitzuigen van reservoirs, bekken van tanks, enz.), alsook voor de nat- c.q. droogreiniging van vloer- en wandoppervlakken.
- Dit apparaat is geschikt voor bedrijfsmatig gebruik, bv. in de ambachtelijke sector, in bedrijven, bij de brandweer en technische hulpinstanties.

Apparaat-elementen

- 1 Vlotter
- 2 Netkabel
- 3 Zuigslang
- 4 Vergrendeling van de zuigkop
- 5 Vuilreservoir
- 6 Kabelhouder van de afvoerpomp
- 7 Afsluitplaat
- 8 Loopwiel
- 9 Stuurwielhouder
- 10 Zwenkwiel
- 11 Vloersproeier
- 12 Hoogteverstelling van de vloerspuitkop
- 13 Zuigbuis
- 14 Luchtinlaatleidingen
- 15 Zuigkop
- 16 Afvoerpomp
- 17 Wartelmoer van de afvoerpomp
- 18 Vlotterchakelaar van de afvoerpomp
- 19 Handgreep
- 20 Filterafdekking
- 21 Duwbeugel
- 22 Elleboog
- 23 Netstekker van de afvoerpomp
- 24 Schakelaar „Afvoerpomp UIT“
- 25 Contactdoos
- 26 Schakelaar „Afvoerpomp IN“
- 27 Hoofdschakelaar

- 28 Afzuigfilter
- 29 Filter voor grof vuil/vlakvouwfilter
- 30 Aftapslang
- 31 Houder voor vloersproeier
- 32 Afsluitdop (GEKA-C verbinding)
- 33 Houder voor zuigbuizen
- 34 Kabelhaak
- 35 Houder voor voegsproeier
- 36 Typeplaatje

Inbedrijfstelling

Het apparaat kan op 3 manieren gebruikt worden:

- 1 Natzuigen met afvoerpomp
- 2 Natzuigen zonder afvoerpomp
- 3 Droogzuigen

Natzuigen

Instructie: Natzuigen is ook mogelijk bij een uitgeschakelde of gedemonteerde afvoerpomp. Afvoerpomp demonteren, zie Droogzuigen.

Inbouw rubber lippen

Afbeelding 

→ Borstelstrook demonteren.

→ Rubber strippen inbouwen.

Aanwijzing: De gestructueerde kant van de rubber strippen moet naar buiten wijzen.

Papieren filterzak wegnemen

Afbeelding 

→ Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.

→ Filterzak naar achteren (eruit trekken).

→ Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

- Bij het opzuigen van nat vuil moet de papieren filterzak altijd verwijderd worden.

Membranefilter verwijderen

Afbeelding 

→ Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.

→ Membranefilter verwijderen.

→ Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

- Bij het opzuigen van nat vuil moet de membranefilter altijd verwijderd worden.

Filter voor grof vuil inbouwen

- Filterafdekking openen.
- Vlakvouwfilter eruitnemen.
- Filter voor grof vuil inbouwen.
- Filterafdekking sluiten, moet hoorbaar in elkaar sluiten.

Afvoerslang aansluiten

Abbeelding **D**

- Afsluitdop (GEKA-C verbinding) verwijderen.
- Afvoerslang aansluiten (nominale wijde 3/4" of groter).

Vuil water afdalen

Abbeelding **E**

- Afvalwater afdalen via de aftapslang.

Algemeen

Voorzichtig

Tijdens het zuigen mag de filter voor grof vuil nooit verwijderd worden.

- Natzuigen zonder afvoerpomp: Wij raden u aan een speciale filterzak (nat) te gebruiken (zie filtersystemen).
- Bij het bereiken van de max. vulstand schakelt het apparaat automatisch uit.
- Na het beëindigen van het natzuigen: Vlotter, schakelaar en eventueel afvoerpomp met een vochtige doek reinigen en afdrogen.

Droogzuigen

Voorzichtig

Voor het droogzuigen: afvoerpomp demonteren en vlakvouwfilter inbouwen.

Instructie: Bij het droogzuigen moet algemeen een vlakvouwfilter gebruikt worden.

Algemeen

Voorzichtig

Bij het zuigen mag de vlakvouwfilter nooit verwijderd worden.

- Bij het opzuigen van fijn stof kan ook nog een papieren filterzak of een membraanfilter gebruikt worden.

Afvoerpomp demonteren

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.

Abbeelding **F**

- Wartelmoer van de afvoerpomp los-schroeven.
- Kabelhouder van de afvoerpomp verwijderen en vervangen door de afsluitplaat.
- Afvoerpomp en kunststof inzetstuk uit het reservoir nemen.

Abbeelding **G**

- Afsluitdop in de plaats van de afvoerslang aanbrengen.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

Vlakvouwfilter inbouwen

Instructie: Een vlakvouwfilter behoort niet tot het leveringspakket.

- Filterafdekking openen.
- Filter voor grof vuil eruit nemen.
- Vlakvouwfilter inbouwen.
- Filterafdekking sluiten, moet hoorbaar in elkaar sluiten.

Borstelstrook inbouwen

Abbeelding **H**

- Borstelstrook uitbouwen.
- Borstelstrook inbouwen.

Filterzak aanbrengen

Instructie: Een papieren filterzak behoort niet tot het leveringspakket.

Abbeelding **I**

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Papieren filterzak opzetten.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

Membraanfilter monteren

Instructie: Een membraanfilter behoort niet tot het leveringspakket.

Instructie: Bij gebruik zonder papieren filterzak moet een membraanfilter gebruikt worden om de zuigkop te beschermen.

Abbeelding **J**

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Membraanfilter over de rand van het reservoir trekken.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

Instelling hoogte van de vloersproeier

- Instelschroef met de wijzers van de klok draaien: Hoge stand van de vloersproeier
- Instelschroef tegen de wijzers van de klok draaien: Lage stand van de vloersproeier

Clipverbinding

Afbeelding 

De zuigslang is van een clip-systeem voorzien. Alle C-40/C-DN-40 accessoires kunnen worden aangesloten.


Bediening

Gevaar

Verwondings- en beschadigingsgevaar! De contactdoos is enkel bestemd voor de directe aansluiting van de afvoerpomp aan de zuiger. Elk ander gebruik van de contactdoos is niet toegestaan.

Apparaat inschakelen

- Steek de netstekker in de contactdoos.



- A Inschakelknop
- B Uitschakelknop/test-knop
- C Veiligheidsschakelaar

- D Rood controlelampje
- Inschakelknop indrukken (NT 611 MWF: rood controlelampje brandt). Veiligheidsschakelaar is bedrijfsklaar.
- Uitschakelknop/test-knop van de veiligheidsschakelaar indrukken (NT 611 MWF: rood controlelampje gaat uit). Veiligheidsschakelaar schakelt uit.

- Inschakelknop indrukken (NT 611 MWF: rood controlelampje brandt). Veiligheidsschakelaar is bedrijfsklaar.
- Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar in.
- Grote hoeveelheden vloeistof continu afvoeren: afvoerpomp inschakelen.

Afvoer- c.q. reinigingsmodus

- Vloeistoffen continu afvoeren c.q. reiniging uitvoeren.

Apparaat uitschakelen

- Indien nodig afvoerpomp uitschakelen.
- Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar uit.
- Uitschakelknop/test-knop van de veiligheidsschakelaar indrukken (NT 611 MWF: rood controlelampje gaat uit). Veiligheidsschakelaar schakelt uit.
- Netstekker uittrekken.

Na elk bedrijf

- Reservoir leegmaken.
- Apparaat aan de binnen- en buitenkant reinigen door afzuigen en afvegen met een vochtige doek.

Apparaat opslaan

- Stroomkabel rond de kabelhaak aan de duwbeugel wikkelen.
- Zuigslang rond de schuifbeugel wikkelen.
- Apparaat in een droge ruimte plaatsen en beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsels en beschadigen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

- Zuigbuis met vloerkop uit de houder nemen. Draag het apparaat aan de draaggreep en aan de zuigbuis.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Opslag

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

Filter voor grof vuil/vlakovfilter of afzuigfilter vervangen

- Filterafdekking openen.
- Filter voor grof vuil/vlakovfilter of afzuigfilter vervangen.
- Filterafdekking sluiten, moet hoorbaar in elkaar sluiten.

Vlotter reinigen

- Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
- Vlotter met een vochtige doek reinigen.
- Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

Hulp bij storingen

⚠ Gevaar

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

Veiligheidsschakelaar kan niet ingeschakeld worden.

- Contactdoos door een electricien laten controleren.
- Veiligheidsschakelaar op een andere contactdoos van een ander stroomcircuit aansluiten.
- Klantendienst contacteren.

Veiligheidsschakelaar schakelt bij het inschakelen van de zuiger opnieuw uit

- Klantendienst contacteren.

Zuigturbine start niet

- Kabel, stekker, zekering en contactdoos controleren.
- Inschakelknop van de veiligheidsschakelaar indrukken.
- Apparaat inschakelen.
- Vlotter controleren.

Zuigturbine schakelt uit

- Afvoerpomp inschakelen.

Zuigkracht wordt minder

- Verstoppingen uit zuigmondstuk, zuigbuis, zuigslang of filter voor grof vuil verwijderen.
- Papieren filterzak vervangen.
- Filterafdekking goed vastklikken.
- Membraanfilter onder stromend water reinigen c.q. vervangen.
- Vlakovfilter vervangen.
- Aftapslang controleren op dichtheid.
- Controleren of de vlakovfilter correct geplaatst is.
- Controleren of de filter voor grof vuil correct geplaatst is.

Er ontsnapt stof bij het droogzuigen

- Vlakovfilter inbouwen.
- Controleren of de vlakovfilter correct geplaatst is.
- Vlakovfilter vervangen.

Afvoerpomp draait niet

- Vastgeklemd vlotterenschakelaar in het reservoir losmaken.
- Vastgeklemd loopwiel van de pomp losmaken.

Afvoerpomp pomt weinig

- Afvoerslang knikvrij leggen.
- Afvoerslang op verstopping controleren.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en reserveonderdelen

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originale toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com bij Service.

CE-verklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Droog- / natzuiger
Type: 1.146-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Toegepaste landelijke normen

-

5.957-602

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Technische gegevens

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Netspanning	V	230	230
Frequentie	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. vermogen	W	2350	2350
Vermogen (tot.)	W	2000	2000
Nominaal vermogen	W	1200	1200
Capaciteit van de afvoerpomp	W	800	800
Inhoud reservoir	l	55	55
Vulhoeveelheid vloeistof	l	42	42
Luchthoeveelheid (max.)	l/s	56	56
Onderdruk (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Beschermingsklasse	--	I	I
Zuigslangaansluiting (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lengte x breedte x hoogte	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Gewicht	kg	23,0	23,0
Omgevingstemperatuur (max.)	°C	+40	+40
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-69			
Geluidsdrukniveau L_{pA}	dB(A)	63	63
Onzekerheid K_{pA}	dB(A)	1	1
Hand-arm vibratiewaarde	m/s ²	<2,5	<2,5
Onzekerheid K	m/s ²	0,2	0,2

Stroomkabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Onderdeel- nr.	Lengte snoer
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		

  Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.956-249!
- El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.

Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES - 1	1
Símbolos del manual de instrucciones	ES - 1	1
Uso previsto	ES - 2	2
Elementos del aparato	ES - 2	2
Puesta en marcha	ES - 2	2
Manejo	ES - 4	4
Transporte	ES - 5	5
Almacenamiento	ES - 5	5
Cuidados y mantenimiento	ES - 5	5
Ayuda en caso de avería	ES - 5	5
Garantía	ES - 6	6
Accesorios y piezas de repuesto	ES - 6	6
Declaración CE	ES - 7	7
Datos técnicos	ES - 8	8

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Símbolos del manual de instrucciones

Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Uso previsto

⚠ **Advertencia**

El aparato no es apto para aspirar polvos nocivos para la salud.

- Esta aspiradora está diseñada para eliminar de forma continua grandes cantidades de líquidos (daños por inundaciones, aspirar recipientes, pilas o depósitos etc.), así como para la limpieza en seco y húmedo de suelos y paredes.
- Este aparato es apto para el uso industrial, p.ej. para artesanos en obras, industria, bomberos y talleres técnicos.

Elementos del aparato

- 1 flotador
- 2 Cable de conexión a la red
- 3 Manguera de aspiración
- 4 Bloqueo del cabezal de absorción
- 5 recipiente acumulador de suciedad
- 6 Soporte para cables de la bomba de eliminación
- 7 Plancha de cierre
- 8 Rosca
- 9 Estribo de ruedas giratorias
- 10 Rodillo de dirección
- 11 Boquilla barredora de suelos
- 12 Altura regulable de la boquilla para suelos
- 13 Tubo de aspiración
- 14 Tubuladura de aspiración
- 15 Cabezal de aspiración
- 16 Bomba de eliminación
- 17 Tuerca de racor de la bomba de eliminación
- 18 Interruptor de flotador de la bomba de eliminación
- 19 Asa de transporte
- 20 Cubierta del filtro
- 21 estribo de empuje
- 22 Codo
- 23 Enchufe de la bomba de eliminación
- 24 Interruptor "Bomba de eliminación OFF"
- 25 toma de corriente
- 26 Interruptor "Bomba de eliminación ON"

- 27 Interruptor principal
- 28 Filtro de escape de aire
- 29 Filtro de partículas de suciedad gruesa/ filtro de filtro de papel plegado
- 30 Manguera de salida
- 31 Soporte para boquilla para suelos
- 32 Tapón de cierre (acoplamiento GEKA-C)
- 33 Soporte para la tubería de absorción
- 34 Gancho portacables
- 35 Soporte para la boquilla para juntas
- 36 Placa de características

Puesta en marcha

El aparato permite 3 modos de funcionamiento:

- 1 Aspirar líquidos con la bomba de eliminación
- 2 Aspirar líquidos sin bomba de eliminación
- 3 Aspiración en seco

Aspiración de líquidos

Indicación: También es posible operar en modo de aspiración de líquidos con la bomba de eliminación desconectada o desmontada. Desmontar la bomba de eliminación, véase Aspirar en seco.

Montaje del borde de goma

Figura 

- Desmontar la tira de cerdas.
- Montar los labios de goma.

Nota: El lateral estructurado del borde de goma tiene que estar para afuera.

Retirar la bolsa filtrante de papel

Figura 

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Extraer hacia atrás la bolsa de papel filtrante.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.
- Para aspirar suciedad líquida se debe retirar la bolsa filtrante de papel.

Retirar el filtro de membrana

Figura **C**

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Retirar el filtro de membrana.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.
- Para aspirar suciedad líquida se debe retirar siempre el filtro de membrana.

Montar el filtro de partículas gruesas de suciedad

- Abrir la cubierta del filtro.
- Extraer el filtro plano de papel plegado.
- Montar el filtro de partículas gruesas de suciedad.
- Cerrar la cubierta del filtro, se debe oír cómo encaja.

Conectar la manguera de eliminación

Figura **D**

- Quitar el tapón de cierre (acoplamiento GEKA-C).
- Conectar la manguera de eliminación (ancho nominal de 3/4" o superior).

Purgue el agua sucia

Figura **E**

- Suelte el agua residual a través de la manguera de salida.

General

Precaución

Al aspirar no retirar nunca el filtro de partículas de suciedad gruesa.

- Aspirar líquidos sin bomba de eliminación: Se recomienda utilizar una bolsa filtrante especial (húmeda) (véase sistemas filtrantes).
- Al alcanzar el máx. nivel de líquido se apaga automáticamente el aparato.
- Tras finalizar la aspiración de líquidos: Limpiar y secar con un paño húmedo el interruptor, el recipiente y la bomba de eliminación si es necesario.

Aspiración en seco

Precaución

Antes de aspirar en seco: Desmontar la bomba de eliminación y montar el filtro de papel plegado plano.

Indicación: Al aspirar en seco, generalmente se tiene que utilizar un filtro de papel plegado plano.

General

Precaución

Al aspirar no retirar nunca el filtro plano de papel plegado.

- Para la aspiración de polvo fino también se puede utilizar una bolsa filtrante de papel o un filtro de membrana.

Desmontar la bomba de eliminación

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.

Figura **F**

- Desenroscar la tuerca de racor de la bomba de eliminación.
- Extraer el soporte del cable de la bomba de suministro y sustituir por la placa de cierre.
- Extraer la bomba de eliminación y el inserto de plástico del recipiente.

Figura **G**

- Colocar la tapa de cierre en lugar de la manguera de eliminación.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

Montar el filtro de papel plegado plano

Indicación: La filtro de papel plegado plano no está incluido en el volumen de suministro.

- Abrir la cubierta del filtro.
- Extraer el filtro de partículas de suciedad gruesa.
- Montar el filtro de papel plegado plano.
- Cerrar la cubierta del filtro, se debe oír cómo encaja.

Montar la tira de cerdas

Figura **H**

- Desmontar los labios de goma.
- Montar la tira de cerdas.

Montar la bolsa filtrante de papel

Indicación: La bolsa filtrante de papel no está incluida en el volumen de suministro.

Figura **I**

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Insertar la bolsa filtrante de papel.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

Montar el filtro de membrana

Indicación: Un filtro de membrana no está incluido en el volumen de suministro.

Nota: Si se opera sin bolsa de papel filtrante se tiene que utilizar un filtro de membrana, para proteger el cabezal de aspiración.

Figura **J**

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Estirar el filtro de membrana sobre el borde del depósito.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

Altura regulable de la boquilla para suelos

- Gire el tornillo de regulación en el sentido de las agujas del reloj: Regulación de altura de la boquilla para suelos
- Gire el tornillo de regulación en el sentido opuesto a las agujas del reloj: Regulación de la profundidad de la boquilla para suelos

Enganche de clip

Figura **K**

La manguera de aspiración está equipada con un sistema de clip. Se pueden conectar todos los accesorios C-40/C-DN-40.


Manejo

⚠ Peligro

¡Peligro de lesiones y daños! La clavija sólo está diseñada para la conexión directa de la bomba de eliminación al aspirador. No está permitido utilizar la clavija de enchufe para otros fines.

Conexión del aparato

- Enchufe la clavija de red.



- A Tecla de conexión
- B Tecla de desconexión/pruebas
- C Interruptor protector
- D Piloto de control rojo

- Pulsar la tecla de conexión (NT 611 MWF: El piloto de control rojo se enciende). El interruptor protector está listo para el servicio.
- Pulsar la tecla de desconexión/pruebas del interruptor protector (NT 611 MWF: El piloto de control rojo se apaga). El interruptor protector se apaga.
- Pulsar la tecla de conexión (NT 611 MWF: El piloto de control rojo se enciende). El interruptor protector está listo para el servicio.
- Conectar el aparato con el interruptor principal.
- Eliminar grandes cantidades de líquidos de forma continua: Conectar la bomba de eliminación.

Modo de eliminación o limpieza

- Eliminar líquidos de forma continua o realizar una limpieza.

Desconexión del aparato

- Desconectar la bomba de eliminación si es necesario.
- Desconectar el aparato con el interruptor principal.
- Pulsar la tecla de desconexión/pruebas del interruptor protector (NT 611 MWF: El piloto de control rojo se apaga). El interruptor protector se apaga.
- Extraer el enchufe de la red.

Después de cada puesta en marcha

- Vacíe el recipiente.
- Limpie el aparato por dentro y por fuera aspirándolo y frotar con un paño húmedo.

Almacenamiento del aparato

- Enrollar el cable de red alrededor de los ganchos de cable del estribo de empuje.
- Enrollar la manguera de aspiración entorno al estribo de empuje.
- Coloque el aparato en un cuarto seco y protéjalo frente a un uso no autorizado.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

- Sacar el tubo de aspiración con la boquilla para suelos del soporte. Cogér el aparato por el asa y la tubería de aspiración para el transporte.
- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Cambiar el filtro de partículas de suciedad gruesa/filtro de papel plegado plano o el filtro de ventilación

- Abrir la cubierta del filtro.
- Cambiar el filtro de partículas de suciedad gruesa/filtro de papel plegado plano o el filtro de ventilación.
- Cerrar la cubierta del filtro, se debe oír cómo encaja.

Limpiar el flotador

- Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.
- Limpiar el interruptor con un paño húmedo.
- Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

Ayuda en caso de avería

⚠ Peligro

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.

El interruptor protector no se puede conectar

- Solicitar a un electricista que compruebe el enchufe.
- Conectar el interruptor protector a otro enchufe de otro circuito de corriente.
- Avisar al servicio técnico.

El interruptor protector se desconecta al conectar de nuevo el aspirador

- Avisar al servicio técnico.

La turbina de aspiración no funciona

- Compruebe el cable, la clavija de enchufe, el fusible y la toma de corriente.
- Pulsar la tecla de conexión del interruptor protector.
- Conexión del aparato
- Comprobar el flotador.

La turbina de aspiración se desconecta

- Conectar la bomba de eliminación.

La capacidad de aspiración disminuye.

- Eliminar las obstrucciones de la boquilla, tubo o manguera de aspiración o el filtro de partículas de suciedad gruesa/ filtro de papel plegado plano.
- Cambiar la bolsa filtrante de papel.
- Encajar correctamente la cubierta del filtro.
- Limpiar o cambiar el filtro de la membrana con agua corriente.
- Cambiar el filtro plano de papel plegado.
- Comprobar si la tubería de salida es estanca.
- Comprobar si el filtro plano de papel plegado está montado correctamente.
- Comprobar si el filtro de partículas de suciedad gruesa está montado correctamente.

Salida de polvo al aspirar en seco

- Montar el filtro de papel plegado plano.
- Comprobar si el filtro plano de papel plegado está montado correctamente.
- Cambiar el filtro plano de papel plegado.

La bomba de eliminación no funciona

- Liberar el interruptor enganchado en el recipiente.
- Liberar la rueda de la bomba enganchada en la bomba.

La bomba de eliminación transporta poco

- Colocar la manguera de eliminación sin dobleces.
- Comprobar si la manguera de eliminación está atascada.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Declaración CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: aspirador en húmedo/seco
Modelo: 1.146-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas


-

5.957-602

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:
S. Reiser



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tfno.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Datos técnicos

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Tensión de red	V	230	230
Frecuencia	Hz	1~ 50	1~ 50
Potencia Máx.	W	2350	2350
Potencia (tot.)	W	2000	2000
Potencial nominal	W	1200	1200
Potencia de la bomba de eliminación	W	800	800
Capacidad del depósito	l	55	55
Cantidad de líquido	l	42	42
Cantidad de aire (máx.)	l/s	56	56
Depresión (máx.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Clase de protección	--	I	I
Toma de tubo flexible de aspiración (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Longitud x anchura x altura	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Peso	kg	23,0	23,0
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40	+40
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69			
Nivel de presión acústica L_{pA}	dB(A)	63	63
Inseguridad K_{pA}	dB(A)	1	1
Valor de vibración mano-brazo	m/s ²	<2,5	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	0,2	0,2

Cable de conexión a la red	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	No. de pieza	Longitud del cable
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		

  Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.956-249!
- A não-observância deste Manual de Instruções e dos avisos de segurança poderá levar a danos no aparelho e perigos tanto para o utilizador como para terceiros.
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.

Índice

Protecção do meio-ambiente	PT - 1
Símbolos no Manual de Instruções	PT - 1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT - 2
Elementos do aparelho	PT - 2
Colocação em funcionamento	PT - 2
Manuseamento	PT - 4
Transporte	PT - 4
Armazenamento	PT - 5
Conservação e manutenção	PT - 5
Ajuda em caso de avarias	PT - 5
Garantia	PT - 6
Acessórios e peças sobressalentes	PT - 6
Declaração CE	PT - 6
Dados técnicos	PT - 7

Protecção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

⚠ **Advertência**

O aparelho não é apropriado para a aspiração de poeiras nocivas para a saúde.

- Este aspirador destina-se à eliminação contínua de grandes quantidades de líquidos (inundações, aspiração de recipientes, tinas ou depósitos, etc.), bem como para a limpeza a seco e a húmido de pavimentos e paredes.
- Este aparelho é adequado para o uso industrial/profissional, por exemplo, para artesanato, indústria, bombeiros e protecção civil.

Elementos do aparelho

- 1 Flutuador
- 2 Cabo de rede
- 3 Tubo flexível de aspiração
- 4 Bloqueio da cabeça de aspiração
- 5 Recipiente de sujidades
- 6 Suporte do cabo da bomba de eliminação
- 7 Placa de fecho
- 8 Rotor
- 9 Estribo dos rolos de guia
- 10 Rolo de guia
- 11 Bico para o chão
- 12 Ajuste em altura do bico para pavimentos
- 13 Tubo de aspiração
- 14 Bocal de aspiração
- 15 Cabeçote de aspiração
- 16 Bomba de eliminação
- 17 Porca de capa da bomba de eliminação
- 18 Interruptor do flutuador da bomba de eliminação
- 19 Pega para portar
- 20 Tampa do filtro
- 21 Alavanca de avanço
- 22 Tubo curvado
- 23 Ficha de rede da bomba de eliminação
- 24 Interruptor "Bomba de eliminação DESL"
- 25 Tomada
- 26 Interruptor "Bomba de eliminação LIG"
- 27 Interruptor principal
- 28 Filtro do ar de evacuação

- 29 Filtro de sujidade grossa/filtro de pre-gas plano
- 30 Mangueira de descarga
- 31 Suporte do bocal de chão
- 32 Capa de fecho (acoplamento GEKA-C)
- 33 Suporte para tubos de aspiração
- 34 Gancho de cabo
- 35 Suporte para bico de juntas
- 36 Placa de tipo

Colocação em funcionamento

O aparelho permite 3 modos de operação:

- 1 Aspirar a húmido com bomba de eliminação
- 2 Aspirar a húmido sem bomba de eliminação
- 3 Aspirar a seco

Aspirar a húmido

Aviso: a operação de aspiração húmida também é possível com a bomba de eliminação desligada ou desmontada. Desmontar a bomba de eliminação, ver aspirar a seco.

Montar os lábios de borracha

Figura **A**

- Desmontar as tiras da escova.
- Montar lábios de borracha.

Aviso: a parte estruturada dos lábios de borracha deve ser virada para fora.

Retirar o saco de papel filtrante

Figura **B**

- Destruar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Puxar o saco do filtro de papel para fora pelo lado traseiro.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.
- Para aspirar sujidade húmida, retirar sempre o saco de filtro de papel.

Remover o filtro de membrana

Figura **C**

- Destruar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Remover o filtro de membrana.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.
- Na aspiração de sujidade húmida retirar sempre o filtro de membrana.

Montar o filtro da sujidade grossa

- Abrir a cobertura do filtro.
- Retirar o filtro de pregas.
- Montar o filtro da sujidade grossa.
- Fechar a cobertura do filtro; deve engatar de forma audível.

Montar a mangueira de eliminação

Figura D

- Retirar a capa de fecho (acoplamento GEKA-C).
- Ligar a mangueira de eliminação (diâmetro nominal de 3/4" ou superior).

Escoar água suja

Figura E

- Evacuar a água suja através do tubo de descarga.

Generalidades

Atenção

Durante a aspiração, nunca pode ser retirado o filtro de sujidade grossa.

- Aspirar a húmido sem bomba de eliminação: Recomenda-se a utilização de um saco filtro especial (húmido, veja sistemas de filtro).
- Ao atingir o nível de líquido máximo, o aparelho desliga automaticamente.
- Após terminar a aspiração a húmido: Limpar o flutuador, recipiente e eventualmente a bomba de eliminação com um pano húmido e secar.

Aspirar a seco

Atenção

Antes de aspirar a seco: Desmontar a bomba de eliminação e montar o filtro de pregas plano.

Aviso: para os trabalhos de aspirar a seco deve ser sempre utilizado um filtro de pregas plano.

Generalidades

Atenção

Nunca retirar o filtro de pregas plano durante a aspiração.

- Na aspiração de pó fino, pode ser usado adicionalmente um saco de papel filtrante ou um filtro de membrana.

Desmontar a bomba de eliminação

- Destruar e retirar o cabeçote de aspiração.

Figura F

- Desenroskar a porca de capa da bomba de eliminação.
- Retirar o suporte do cabo da bomba de eliminação e substituir pela placa de fecho.
- Retirar a bomba de eliminação e o encaixe de plástico do recipiente.

Figura G

- Montar a capa de fecho em detrimento da mangueira de eliminação.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

Montar o filtro de pregas plano

Aviso: um filtro de pregas plano não está incluído no volume de fornecimento.

- Abrir a cobertura do filtro.
- Retirar o filtro de sujidade grossa.
- Montar o filtro de pregas plano.
- Fechar a cobertura do filtro; deve engatar de forma audível.

Montar as tiras da escova

Figura H

- Desmontar os lábios de borracha.
- Montar as tiras da escova.

Montar saco de filtro de papel

Aviso: um saco de filtro de papel não está incluído no volume de fornecimento.

Figura I

- Destruar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Colocar o saco filtro de papel.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

Montar o filtro de membrana

Aviso: um filtro de membrana não está incluído no volume de fornecimento.

Aviso: durante um funcionamento sem saco de filtro de papel tem que ser utilizado um filtro de membrana, de modo a proteger a cabeça de aspiração.

Figura J

- Destruar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Puxar o filtro de membrana sobre a borda do reservatório.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

Ajuste em altura do bico para pavimentos

- Girar o parafuso de ajuste no sentido horário: Posição alta do bocal de piso
- Girar o parafuso de ajuste no sentido anti-horário: Posição baixa do bocal de piso

Conexão clipe

Figura K

A mangueira de aspiração está equipada com um sistema clipe. Todos os acessórios C-40/C-DN-40 podem ser conectados.


Manuseamento

⚠ Perigo

Perigo de ferimentos e de danos! A tomada só está destinada para a ligação directa da bomba de eliminação ao aspirador. Qualquer outro tipo de utilização da tomada é inadmissível.

Ligar a máquina

- Ligar a ficha de rede.



- A Tecla de activação
- B Tecla de desactivação/Tecla de teste
- C Disjuntor
- D Lâmpada de controlo vermelha
- Premir a tecla de activação (NT 611 MWF: a lâmpada de controlo vermelha brilha). O disjuntor está operacional.
- Premir a tecla de desactivação/Tecla de teste do disjuntor (NT 611 MWF: a lâmpada de controlo vermelha apaga). O disjuntor desliga.
- Premir a tecla de activação (NT 611 MWF: a lâmpada de controlo vermelha brilha). O disjuntor está operacional.

- Ligar o aparelho no interruptor principal.
- Eliminar continuamente grandes quantidades de líquido: ligar a bomba de eliminação.

Operação de eliminação ou de limpeza

- Eliminar continuamente os líquidos ou realizar limpeza.

Desligar o aparelho

- Desligar eventualmente a bomba de eliminação.
- Desligar o aparelho no interruptor principal.
- Premir a tecla de desactivação/Tecla de teste do disjuntor (NT 611 MWF: a lâmpada de controlo vermelha apaga). O disjuntor desliga.
- Desligue a ficha da tomada.

Sempre depois de utilizar a máquina

- Esvaziar o recipiente.
- Aspirar e esfregar o aparelho por dentro e por fora para limpá-lo (pano húmido).

Guardar a máquina

- Enrolar o cabo de rede e o gancho do cabo na alavanca de avanço.
- Enrolar o cabo de aspiração à volta da alavanca de avanço.
- Colocar o aparelho num local seco e tomar as medidas necessárias para evitar uma utilização por parte de pessoas não autorizadas.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Retirar o tubo de aspiração com o bico de juntas do apoio. Para transportar o aparelho deve-se agarrá-lo na pega e no tubo de aspiração.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Armazenamento

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Substituir o filtro de sujidade grossa/filtro de pregas plano ou o filtro do ar de exaustão

- Abrir a cobertura do filtro.
- Substituir o filtro de sujidade grossa/filtro de pregas plano ou o filtro do ar de exaustão.
- Fechar a cobertura do filtro; deve engatar de forma audível.

Limpar flutuador

- Destruar e retirar o cabeçote de aspiração.
- Limpar o flutuador com um pano húmido.
- Montar e travar o cabeçote de aspiração.

Ajuda em caso de avarias

⚠ Perigo

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

O disjuntor não liga

- Requerer a verificação da tomada por um técnico electricista.
- Ligar o disjuntor a uma tomada de outro circuito de corrente.
- Avisar o serviço de assistência técnica.

Disjuntor desliga repetidamente com a activação do aspirador

- Avisar o serviço de assistência técnica.

A turbina de aspiração não funciona

- Verificar o cabo, a ficha, o fusível e a tomada.
- Premir a tecla de activação do disjuntor.
- Ligar o aparelho.
- Verificar flutuador.

A turbina de aspiração desliga

- Ligar a bomba de eliminação.

A força de aspiração diminui.

- Retirar entupimentos do bocal de aspiração, tubo de aspiração, mangueira de aspiração ou filtro de sujidade grossa/filtro de dobras planas.
- Mudar o saco filtro de papel.
- Encaixar bem a cobertura do filtro.
- Limpar ou substituir o filtro de membrana sob água corrente.
- Mudar o filtro de pregas plano.
- Controlar a estanqueidade da mangueira de escape.
- Verificar a posição correcta do filtro de pregas plano.
- Verificar se o filtro de sujidade grossa está correctamente montado.

Saída de pó durante a aspiração a seco

- Montar o filtro de pregas plano.
- Verificar a posição correcta do filtro de pregas plano.
- Mudar o filtro de pregas plano.

Bomba de eliminação não trabalha

- Libertar o flutuador encravado no recipiente.
- Libertar a roda da bomba encravada na bomba.

Bomba de eliminação debita pouco

- Instalar a mangueira de eliminação sem dobras.
- Controlar a mangueira de eliminação relativamente a entupimentos.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização.

Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Acessórios e peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página www.kaercher.com o ponto dos serviços.

Declaração CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Aspirador húmido e seco
Tipo: 1.146-xxx

Respectivas Directrizes da CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Normas nacionais aplicadas

-

5.957-602

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Dados técnicos

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Tensão da rede	V	230	230
Frequência	Hz	1~ 50	1~ 50
Potência máx.	W	2350	2350
Potência (tot.)	W	2000	2000
Potência nominal	W	1200	1200
Potência da bomba de eliminação	W	800	800
Conteúdo do recipiente	l	55	55
Quantidade de enchimento do líquido	l	42	42
Volume de ar (máx.)	l/s	56	56
Subpressão (máx.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Classe de protecção	--	I	I
Ligação do tubo flexível de aspiração (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Comprimento x Largura x Altura	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Peso	kg	23,0	23,0
Temperatura ambiente (máx.)	°C	+40	+40
Valores obtidos segundo EN 60335-2-69			
Nível de pressão acústica L_{pA}	dB(A)	63	63
Insegurança K_{pA}	dB(A)	1	1
Valor de vibração mão/braço	m/s ²	<2,5	<2,5
Insegurança K	m/s ²	0,2	0,2

Cabo de rede	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Ref ^a	Comprimento do cabo
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne nr. 5.956-249 læses!
- Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet og risici for brugeren og andre personer.
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA - 1
Symbolerne i driftsvejledningen	DA - 1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA - 1
Maskinelementer	DA - 2
Ibrugtagning	DA - 2
Betjening	DA - 3
Transport	DA - 4
Opbevaring	DA - 4
Pleje og vedligeholdelse	DA - 4
Hjælp ved fejl	DA - 5
Garanti	DA - 5
Tilbehør og reservedele	DA - 5
Overensstemmelseserklæring	DA - 6
Tekniske data	DA - 7

Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbolerne i driftsvejledningen

Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsigtig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Advarsel

Maskinen er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv.

- Denne suger er beregnet til kontinuerlig bortskaffelse af store væskemængder (skader pga. højvande, udsugning af beholdere, bassiner eller tanke osv.), som også til våd- og tørrengøring af gulve og vægge.
- Maskinen er beregnet til industriel brug, f.eks. til håndværkere, industrien, brandvæsenet og til tekniske hjælpeorganisationer.

Maskinelementer

- 1 Svømmerventil
- 2 Netkabel
- 3 Sugelangse
- 4 Sugehovedets låsemekanisme
- 5 Snavsbeholder
- 6 Bortskaffelsespumpens kabelholder
- 7 Lukkeplade
- 8 Løbehjul
- 9 Styrrullebøjle
- 10 Styringsrulle
- 11 Gulvmundstykke
- 12 Gulvdysens højdejustering
- 13 Sugerør
- 14 Sugestuds
- 15 Sugehoved
- 16 Bortskaffelsespumpe
- 17 Bortskaffelsespumpens omløbermøtrik
- 18 Bortskaffelsespumpens svømmerkøntakt
- 19 Bæregreb
- 20 Filterdæksel
- 21 Bøjle
- 22 Bøjet rørstykke
- 23 Bortskaffelsespumpens netstik
- 24 Køntakt "Bortskaffelsespumpe FRA"
- 25 Stikkøntakt
- 26 Køntakt "Bortskaffelsespumpe TIL"
- 27 Hovedafbryder
- 28 Udsugningsfilter
- 29 Grov smuds filter/flad foldefilter
- 30 Aftapningsslange
- 31 Kønter til gulvdysse
- 32 Dæksel (GEKA-C kønting)
- 33 Kønter til sugerør
- 34 Køntekrog
- 35 Kønter til fugedyssen
- 36 Typeskilt

Ibrugtagning

Maskinen har 3 driftsmåder:

- 1 Vådsugning med bortskaffelsespumpe
- 2 Vådsugning uden bortskaffelsespumpe
- 3 Tørsugning

Vådsugning

Bemærk: Vådsugning er også muligt med frakøbet eller afmonteret bortskaffelsespumpe. Afmontering af bortskaffelsespumpen, se tørsugning.

Montering af gummilæber

Figur **A**

→ Afmontere børstestrimlen.

→ Montere gummilæberne.

Bemærk: Struktursiden på gummilæberne skal pege udad.

Fjern papirfilterposen.

Figur **B**

→ Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.

→ Træk papirfilterposen tilbage og træk den ud.

→ Sæt sugehovedet på og lås det fast.

– Papirfilterposen skal altid fjernes når der opsuges våd snavs.

Fjerne membranfilteret

Figur **C**

→ Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.

→ Fjerne membranfilteret.

→ Sæt sugehovedet på og lås det fast.

– Membranfilteret skal altid fjernes når der opsuges våd snavs.

Montere grovs smuds filteret

→ Åbn filterafdækningen.

→ Fjern det flade foldefilter.

→ Monter grovs smuds filteret.

→ Luk filterafdækningen. Den skal gå hørbart i indgreb.

Tilkøbe bortskaffelsesslangen

Figur **D**

→ Fjern dækslet (GEKA-C kønting).

→ Tilkøbe bortskaffelsesslangen (nominel bredde 3/4" eller større).

Dræn snavsevandet.

Figur **E**

→ Det forurenede vand drænes over afløbsslangen.

Generelt

Forsigtig

Under sugningen må grov smuds filteret aldrig fjernes.

- Vådsugning uden bortskaffelsespumpe: Det anbefales at anvende en specialfilterpose (våd) (se filtersystemer).
- Når det maksimale væskniveau er nået, slukker apparatet automatisk.
- Efter opsugning af våd snavs er afsluttet: Rens og tør svømmeren, beholderen og evt. bortskaffelsespumpen med en fugtet klud.

Tørsugning

Forsigtig

Før tørsugningen: Afmonter bortskaffelsespumpen og monter det flade foldefilter.

Bemærk: Ved tørsugningen skal der generelt anvendes et fladt foldefilter.

Generelt

Forsigtig

Under sugningen må det flade foldefilter aldrig fjernes.

- Hvis der opsuges fintstøv, kan der yderligere bruges en papirfilterpose eller et stoffilter.

Afmontere bortskaffelsespumpen

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.

Figur 

- Skru bortskaffelsespumpens omløbermøtrik af.
- Tag bortskaffelsespumpens kabelholder ud og sæt lukkepladen på.
- Tag bortskaffelsespumpen og plastindsatsen ud af beholderen.

Figur 

- Monter lukkepladen i stedet for bortskaffelsesslangen.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

Montere det flade foldefilter

Bemærk: Et fladt foldefilter leveres ikke med.


- Åbn filterafdækningen.
- Tag grov smuds filteret ud.
- Monter det flade foldefilter.
- Luk filterafdækningen. Den skal gå hørbart i indgreb.

Montere børsterne

Figur 

- Afmonter gummilæberne.
- Monter børsterne.

Isæt papirfilterpose

Bemærk: En papirfilterpose leveres ikke med.
Figur 

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Sæt papirfilterposen på.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

Isætte membranfilteret

Bemærk: Et stoffilter leveres ikke med.

Bemærk: Ved drift uden papirfilterpose skal membranfilteret bruges for at beskytte sugehovedet.

Figur 

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Træk membranfilteret over beholdrens kant.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

Gulvdysens højdejustering

- Drej stilleskruen med uret: Høj stilling af gulvdysen
- Drej stilleskruen mod uret: Lav stilling af gulvdysen

Klipforbindelse

Figur 

Sugeslangen er udstyret med et klipsystem. Alle C-40/C-DN-40 tilbehørsdele kan tilsluttes.


Betjening

Risiko

Fare for person- og materialeskader! Stikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af bortskaffelsespumpen til sugeren. Et hvert andet brug af stikdåsen er forbudt.

Tænd for maskinen

- Sæt netstikket i.



- A Tændingstast
- B Sluktast / test-tast
- C Beskyttelseskontakt
- D Rød kontrollampe

- Tryk tændingstasten (NT 611 MWF: Rød kontrollampe lyser). Beskyttelseskontakten er klar til drift.
- Tryk beskyttelseskontaktens sluktast/test-tast (NT 611 MWF: Rød kontrollampen slukkes). Beskyttelseskontakten afbrydes.
- Tryk tændingstasten (NT 611 MWF: Rød kontrollampe lyser). Beskyttelseskontakten er klar til drift.
- Tænd maskinen med hovedafbryderen.
- Kontinuerlig bortskaffelse af store væskemængder: Tænd bortskaffelsespumpen.

Bortskaffelses- hhv. rengøringsdrift

- Bortskaf væsker kontinuerlig hhv. gennemfør rengøringen.

Sluk for maskinen

- Sluk evt. for bortskaffelsespumpen.
- Sluk maskinen med hovedafbryderen.
- Tryk beskyttelseskontaktens sluktast/test-tast (NT 611 MWF: Rød kontrollampen slukkes). Beskyttelseskontakten afbrydes.
- Træk netstikket ud.

Efter hver brug

- Tøm beholderen
- Maskinen rengøres indvendigt og udvendigt ved at støvsuge den og tørre den af med en fugt klud.

Opbevaring af damprenseren

- Netkablet vikles omkring krogene på skubbebøjlen.
- Sugelangen vikles omkring skubbebøjlen.
- Opbevar maskinen i et tørt rum og sørg for at sikre den mod uvedkommendes brug.

Transport

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Fjern sugerøret med gulvdysen fra holderen. Hold maskinen fast på håndtaget og sugerøret hvis den skal løftes.
- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

Udskifte grov smuds filteret/fladt foldefilter eller udsugningsfilteret

- Åbn filterafdækningen.
- Udskift grov smuds filteret/fladt foldefilter eller udsugningsfilteret.
- Luk filterafdækningen. Den skal gå hørbart i indgreb.

Rense svømmerem

- Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.
- Rens svømmeren med en fugtig klud.
- Sæt sugehovedet på og lås det fast.

Hjælp ved fejl

⚠ Risiko

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

Beskyttelseskontakten kan ikke slås til

- Stikdåsen skal kontrolleres af en el-in-stallatør.
- Tilslut beskyttelseskontakten til en anden stikdåse af et andet strømkredsløb.
- Kontakt kundeservice.

Beskyttelseskontakten afbrydes gentagende ved tænding af sugeren

- Kontakt kundeservice.

Sugeturbine virker ikke

- Kontroller kabel, stik, sikring og stikdåse.
- Tryk tændingstasten af beskyttelseskontakten.
- Tænd for maskinen.
- Kontroller svømmeren.

Sugeturbinen slukker

- Tænd bortskaffelsespumpen.

Nedsat sugeevne

- Fjern forstoppelser fra sugedysen, sugerøret, sugeslangen eller grov smuds filteret/det flade foldefilter.
- Udskifte papirfilterposen.
- Sørg for, at filterafdækningen går rigtigt i indgreb.
- Rens stoffilteret under flydende vand, hhv. udskift filteret.
- Skift det flade foldefilter ud.
- Kontroller brændstofslangerne med hensyn til tæthed.

- Kontroller, at det flade foldefilter er monteret korrekt.
- Kontroller, at grov smuds filteret er monteret korrekt.

Støv strømmer ud under sugningen

- Monter det flade foldefilter.
- Kontroller, at det flade foldefilter er monteret korrekt.
- Skift det flade foldefilter ud.

Bortskaffelsespumpen kører ikke

- Løsn den blokerede svømmerkontakt i beholderen.
- Løsn pumpens blokerede løbehjul i pumpen.

Bortskaffelsespumpen transporterer ikke nok væske

- Sørg for at bortskaffelsesslangen nedlægges uden knæk.
- Kontroller bortskaffelsesslangen for tilstopninger.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Tilbehør og reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsni "Service".

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Våd- og tørsuger
Type: 1.146-xxx

Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Anvendte tyske standarder

-

5.957-602

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tekniske data

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Netspænding	V	230	230
Frekvens	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. effekt	W	2350	2350
Effekt (samlet)	W	2000	2000
Nominel ydelse	W	1200	1200
Bortskaffelsespumpens kapacitet	W	800	800
Beholderindhold	l	55	55
Fyldmængde væske	l	42	42
Luftmængde (max.)	l/s	56	56
Undertryk (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Beskyttelsesklasse	--	I	I
Sugeslangetilslutning (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Længde x bredde x højde	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Vægt	kg	23,0	23,0
Omgivelsestemperatur (max.)	°C	+40	+40
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-69			
Lydtryksniveau L_{pA}	dB(A)	63	63
Usikkerhed K_{pA}	dB(A)	1	1
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s ²	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s ²	0,2	0,2

Netkabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Partnr.	Kabellængde
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før maskinen settes i drift!
- Hvis bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer.
- Informer straks forhandleren ved transportskader.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern	NO - 1
Symboler i bruksanvisningen	NO - 1
Forskriftsmessig bruk	NO - 1
Maskinorganer	NO - 2
Ta i bruk	NO - 2
Betjening	NO - 3
Transport	NO - 4
Lagring	NO - 4
Pleie og vedlikehold	NO - 4
Feilretting	NO - 5
Garanti	NO - 5
Tilbehør og reservedeler	NO - 5
CE-erklæring	NO - 6
Tekniske data	NO - 7

Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboler i bruksanvisningen

Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Forskriftsmessig bruk

Advarsel

Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv.

- Dette sugeapparatet er ment for kontinuerlig fjerning av store mengder væske (høyvannsskader, tømning av beholdere, kar og tanker osv.), så vel som våt og tørr rengjøring av gulv og vegger.
- Dette apparatet er ment for kommersiell bruk, f.eks. ved håndverk, industri, brannvesen og tekniske etater.

Maskinorganer

- 1 Flottør
- 2 Nettledning
- 3 Sugelange
- 4 Låsing av sugehode
- 5 Smussbeholder
- 6 Kabelholder for tømmepumpe.
- 7 Stengeplate
- 8 Løpehjul
- 9 Styrehjulsbøyle
- 10 Styrrulle
- 11 Gulvmunnstykke
- 12 Høyderegulering av gulvdyse
- 13 Sugerør
- 14 Sugestusser
- 15 Sugehode
- 16 Tømmepumpe
- 17 Festemutter for tømmepumpe
- 18 Flottørbryter for tømmepumpe
- 19 Bærehåndtak
- 20 Filterdeksel
- 21 Skyvebøyle
- 22 Bøyd rørstykke
- 23 Støpsel for tømmepumpe
- 24 Bryter "Tømmepumpe AV"
- 25 Stikkontakt
- 26 Bryter "Tømmepumpe PÅ"
- 27 Hovedbryter
- 28 Utblåsningsfilter
- 29 Grovsmussfilter/foldefilter
- 30 Avtappingsslange
- 31 Holder for gulvdyse
- 32 Hette (GEKA-C kobling)
- 33 Holder for sugerør
- 34 Kabelkroker
- 35 Holder for fugedyse
- 36 Typeskilt

Ta i bruk

Apparatet har 3 mulig bruksmåter:

- 1 Våtsuging med tømmepumpe
- 2 Våtsuging uten tømmepumpe
- 3 Støvsuging

Våtsuging

Merk: Våtsuging er også mulig med avslått eller demontert tømmepumpe. Demontere tømmepumpe, se tørrsuging.

Montering av gummilepper

Figur 

→ Demontere børstestriper.

→ Monter gummilepper.

Merk: Den strukturert siden av gummilepene skal peke utover.

Ta av papirfilterposen

Figur 

→ Avlås og ta av sugehodet.

→ Trekk ut papirfilterposen bakover.

→ Sett på sugehodet og lås det.

– Ved suging av våt smuss må papirfilterposen alltid tas av.

Ta av membranfilter

Figur 

→ Avlås og ta av sugehodet.

→ Ta av membranfilter.

→ Sett på sugehodet og lås det.

– Ved suging av våt smuss må membranfilteret alltid tas av.

Montere grovsmussfilter

→ Åpne filterdeksel.

→ Ta ut foldefilter.

→ Montere grovsmussfilter

→ Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.

Koble til tømme­slange

Figur 

→ Ta av hette (GEKA-C kobling)

→ Koble til tømme­slange (nominell diameter 3/4" eller større).

Tapping av brukt vann

Figur 

→ Tapp ut spillvannet via tappeslangen.

Generelt

Forsiktig!

Ved suging skal grovsmussfilteret aldri fjernes.

– Våtsuging uten tømme­pumpe: Det anbefales å bruke en spesialfilterpose (våt) (se Filtersystemer).

- Ved oppnådd maks. væskenivå slår apparatet seg automatisk av.
- Etter avsluttet våtsuging: Rengjør flottør, beholder og eventuelt tømme-pumpen med en fuktig klut og tørk dem.

Støvsuging

Forsiktig!

Før tørrsuging: Demonter tømme-pumpe og monter foldefilter.

Merk: Ved tørrsuging skal det vanligvis brukes et foldefilter.

Generelt

Forsiktig!

Ved suging skal aldri det flate foldefilteret fjernes.

- Ved oppsuging av finstøv kan det i tillegg brukes en papirfilterpose eller et membranfilter.

Demonter tømme-pumpe

- Avlås og ta av sugehodet.

Figur 

- Skru av festemutter for tømme-pumpen.
- Ta av kabelholder på tømme-pumpen og erstatt med stengeplaten.
- Ta tømme-pumpen og plastinnsatsen ut av beholderen.

Figur 

- Sett på hetten i stedet for tømme-slangen.
- Sett på sugehodet og lås det.

Montere foldefilter

Merk:Foldefilter er ikke del av leveransen.

- Åpne filterdeksel.
- Ta ut grovsmussfilteret.
- Montere foldefilter.
- Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.

Montere børstestriper

Figur 

- Demonter gummilepper.
- Montere børstestriper.

Montere papirfilterpose

Merk: Papirfilterpose er ikke del av leveransen.

Figur 

- Avlås og ta av sugehodet.
- Sette på papirfilterpose.
- Sett på sugehodet og lås det.

Montere membranfilter

Merk: Membranfilter er ikke del av leveransen.

Merk: Ved bruk uten papirfilterpose må det brukes et membranfilter, for å beskytte sugehodet.

Figur 

- Avlås og ta av sugehodet.
- Membranfilter trekkes over beholder-kanten.
- Sett på sugehodet og lås det.

Høyderegulering av gulvdyse

- Vri justeringsskruen med urviseren: Høy stilling av gulvdyse
- Vri justeringsskruen mot urviseren: Lav stilling av gulvdyse

Clipforbindelse

Figur 

Sugeslangen er utstyrt med et clip-system. Alle C-40/C-DN-40-tilbehørsdeler kan tilkobles.


Betjening

Fare

Fare for personskader og materielle skader! Stikkkontakten er ment for direkte tilkobling av tømme-pumpe til sugeren. Enhver annen bruk av stikkkontakten er ikke tillatt.

Slå apparatet på

→ Sett i støpselet.



A Innkoblingsbryter

B Utkoblings/test tast

C Vernebryter

D Rød kontrollampe

- Trykk på innkoblingstasten (NT 611 MWF: rød kontrollampe lyser). Vernebryteren er klar til bruk.
- Trykk utkoblings/test tasten på vernebryteren (NT 611 MWF: rød kontrollampe slukker). Vernebryter slår seg av.
- Trykk på innkoblingstasten (NT 611 MWF: rød kontrollampe lyser). Vernebryteren er klar til bruk.
- Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
- Fjerne store mengder væske kontinuerlig: Slå på tømmepumpen.

Tømme- eller rengjøringsdrift

- Fjerne væske kontinuerlig eller gjennomføre rengjøring.

Slå maskinen av

- Slå eventuelt av tømmepumpen
- Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
- Trykk utkoblings/test tasten på vernebryteren (NT 611 MWF: rød kontrollampe slukker). Vernebryter slår seg av.
- Trekk ut nettstøpselet.

Etter hver bruk

- Tøm beholderen.
- Rengjør maskinen innvendig og utvendig ved å tørke av den med en fuktig klut, og ved å bruke sugefunksjonen.

Oppbevaring av apparatet

- Vikle strømkabelen rundt kabelkrokene på skyvebøylen.
- Vikle sugeslangen rundt skyvebøylen.
- Sett maskinen til oppbevaring i et tørt rom, utilgjengelig for uvedkommende.

Transport

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

- Ta sugerør med gulvdyse ut av hodeeren. For løfting, grip apparatet i bærehåndtaket og i sugerøret.
- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Lagring

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

Skifte grovmussfilter/foldefilter eller avluftfilter

- Åpne filterdeksel.
- Skifte grovmussfilter/foldefilter eller avluftfilter.
- Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.

Rengjøre flottør

- Avlås og ta av sugehodet.
- Tørk av flottøren med en fuktig klut.
- Sett på sugehodet og lås det.

Feilretting

⚠ Fare

Før alt arbeid på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

Vernebryter lar seg ikke slå på

- Få stikkkontakten undersøkt av en elektriker.
- Koble vernebryteren til en annen stikkkontakt på en annen strømkrets.
- Kontakt kundetjenesten.

Vernebryteren kobler stadig ut ved innkobling av sugeren.

- Kontakt kundetjenesten.

Sugeturbinen går ikke

- Kontroller kabel, plugg, sikring og stikkkontakt.
- Trykk på innkoblingstasten på vernebryteren.
- Slå apparatet på.
- Kontroller flottør.

Sugeturbinen kobler ut

- Slå på tømmepumpen.

Sugekraften avtar.

- Fjern blokkeringer fra sugedyse, sugerøret, sugeslangen eller grovsmussfilteret/foldefilteret.
- Bytt papirfilterpose.
- Sett inn filterdekselet korrekt.
- Membranfilter rengjøres under rennende vann eller skiftes.
- Skifte foldefilter.
- Kontroller tappeslangen for tetthet.
- Pass på korrekt innføring av foldefilteret.
- Pass på korrekt montering av grovsmussfilteret.

Støvutslipp ved tørrsuging

- Montere foldefilter.
- Pass på korrekt innføring av foldefilteret.
- Skifte foldefilter.

Tømmepumpe går ikke

- Frigjør fastklemt flottørbryter i beholderen.
- Frigjør fastklemt pumpeløpehjul i pumpen.

Tømmepumpen pumper dårlig

- Legg tømme-slangen uten knekk.
- Kontroller tømme-slangen for tilstoppinger.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garanti-tiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Tilbehør og reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under www.kaercher.com i området Service.

CE-erklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Våt- og tørrsuger
Type: 1.146-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Anvendte nasjonale normer

-

5.957-602

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tekniske data

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Nettspenning	V	230	230
Frekvens	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. effekt	W	2350	2350
Effekt (tot.)	W	2000	2000
Nominell effekt	W	1200	1200
Effekt for tømmepumpe	W	800	800
Beholderinnhold	l	55	55
Fyllingsmengde væske	l	42	42
Luftmengde (maks.)	l/s	56	56
Undertrykk (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Beskyttelsesklasse	--	I	I
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lengde x bredde x høyde	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Vekt	kg	23,0	23,0
Omgivelsestemperatur maks.	°C	+40	+40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69			
Støytrykksnivå L_{pA}	dB(A)	63	63
Usikkerhet K_{pA}	dB(A)	1	1
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s ²	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s ²	0,2	0,2

Nettledning	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Best.nr.	Kabellengde
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



  Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.956-249 läsas!
- Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan apparaten skadas och faror uppstå för användaren och andra personer.
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV - 1
Symboler i bruksanvisningen	SV - 1
Ändamålsenlig användning	SV - 1
Aggregatelement	SV - 2
Idrifttagning	SV - 2
Handhavande	SV - 3
Transport	SV - 4
Förvaring	SV - 4
Skötsel och underhåll	SV - 4
Åtgärder vid störningar	SV - 5
Garanti	SV - 5
Tillbehör och reservdelar	SV - 5
CE-försäkran	SV - 6
Tekniska data	SV - 7

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Ändamålsenlig användning

Varning

Maskinen är inte lämplig för uppsugning av hälsovådligt damm.

- Maskinen är avsedd för kontinuerlig bortforsling av stora vätskemängder (översvämningsskador, utsugning av behållare, fat eller tankar osv.), samt för våt- och torrrengöring av golv- och väggytor.
- Apparaten är avsedd för yrkesmässigt bruk, t ex inom hantverk, industri, brandkår och för tekniska biståndsarbeten.

Aggregatetelement

- 1 Flottör
- 2 Nätkabel
- 3 Sugslang
- 4 Spärr av sughuvud
- 5 Smutsbehållare
- 6 Kabelfäste för utkastarpumpen
- 7 Täckplatta
- 8 Bärhjul
- 9 Styrhjulsbygel
- 10 Styrrulle
- 11 Golvmunstycke
- 12 Höjdinställning golvmunstycke
- 13 Sugrör
- 14 Sugfästen
- 15 Sughuvud
- 16 Utkastarpump
- 17 Överfallsmutter för utkastarpumpen
- 18 Flottörströmbrytare för utkastarpumpen
- 19 Bärhandtag
- 20 Filterskydd
- 21 Skjuthandtag
- 22 Krök
- 23 Nätkontakt för utkastarpumpen
- 24 Strömbrytare - "Utkastarpump FRÅN"
- 25 Nätuttag
- 26 Strömbrytare - "Utkastarpump TILL"
- 27 Huvudströmbrytare
- 28 Frånluftsfiler
- 29 Grovsmutsfilter/plattveckat filter
- 30 Tömningsslang
- 31 Fäste till golvmunstycke
- 32 Kapsel (GEKA-C koppling)
- 33 Fäste till sugrör
- 34 Kabelkrok
- 35 Fäste till fogmunstycke
- 36 Typskylt

Idrifttagning

Apparaten kan användas på 3 sätt:

- 1 Våtsugning med utkastarpump
- 2 Våtsugning utan utkastarpump
- 3 Torrsugning

Våtsugning

Observera: Våtsugning kan utföras även om utkastarpumpen är fränkopplad eller demonterad. Demontering av utkastarpumpen, se torrsugning.

Montering gummiläppar

Bild 

→ Montera av borstavstrykaren.

→ Montera gummiläpparna.

Observera: Gummiläpparnas strukturerade sida måste peka utåt.

Ta bort pappersfilterpåsen.

Bild 

→ Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.

→ Dra ut pappersfilterpåsen bakåt.

→ Sätt på sughuvudet och lås fast.

– Vid uppsugning av våt smuts måste filterpåsen alltid avlägsnas.

Ta bort membranfilter

Bild 

→ Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.

→ Ta bort membranfilter.

→ Sätt på sughuvudet och lås fast.

– Vid uppsugning av våt smuts måste membranfiltret alltid avlägsnas.

Installera grovsmutsfilter

→ Öppna filterlocket.

→ Tag ut plattvecksfilter.

→ Installera grovsmutsfiltret

→ Tillslut filterskyddet, det hakas hörbart fast.

Ansluta utkastarslang

Bild 

→ Ta bort kapseln (GEKA-C koppling)

→ Anslut utkastarslangen (nominellt värde 3/4" eller högre).

Släpp ut smutsvatten

Bild 

→ Töm ut smutsvattnet via tömningsslang.

Allmänt

Varning

Grovsmutsfiltret får absolut inte avlägsnas under sugning.

- Våtsugning utan utkastarpump Vi rekommenderar användning av specialfilterpåse (våt) (se Filtersystem).
- När max. vätskenivå har uppnåtts stängs apparaten automatiskt av.
- Efter avslutad våtsugning: Rengör flötören, behållaren och eventuellt utkastarpumpen med en fuktig trasa och låt torka.

Torrugning

Varning

Före torrsugning: Demontera utkastarpumpen och installera det plattveckade filtret.

Observera: Vid torrsugning måste man i allmänhet använda ett plattveckat filter.

Allmänt

Varning

Under sugning får platveckfiltret aldrig tas bort.

- Vid sugning av fint damm kan en pappersfilterpåse eller ett membranfilter användas som komplettering.

Demontera utkastarpumpen

→ Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.

Bild 

- Skruva ur överfallsmuttern för utkastarpumpen
- Ta ut kabelfästet för utkastarpumpen och byt ut den mot täckplattan.
- Ta ut utkastarpumpen och plastinsatsen ur behållaren.

Bild 

- Sätt på täckplattan istället för utkastarslangen.
- Sätt på sughuvudet och lås fast.

Installera plattveckat filter

Observera: Plattveckat filter ingår inte i leveransen.

- Öppna filterlocket.
- Ta ut grovsmutsfiltret.
- Installera det plattveckade filtret.
- Tillslut filterskyddet, det hakas hörbart fast.

Installera borstremssorna

Bild 

- Ta bort gummiläpparna.
- Installera borstremssorna

Sätt i pappersfilterspåse

Observera: Pappersfilterpåse ingår inte i leveransen.

Bild 

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Sätt på pappersfilterpåsen.
- Sätt på sughuvudet och lås fast.

Montera in membranfilter

Observera: Membranfilter ingår inte i leveransen.

Observera: Vid användning utan pappersfilterpåse måste ett membranfilter användas för att skydda sughuvudet.

Bild 

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Dra membranfiltret över behållarkanten.
- Sätt på sughuvudet och lås fast.

Höjdställning golvmunstycke

- Vrid på justeringsskruven medurs: Högt läge golvmunstycke
- Vrid på justeringsskruven moturs: Lågt läge golvmunstycke

Clipanslutning

Bild 

Sugslangen är utrustad med ett clip-system. Alla C-40/C-DN-40 tillbehörsgdelar kan anslutas.


Handhavande

Fara

Risk för person- och egendomsskada! Eluttaget är endast avsett för direkt anslutning av utkastarpumpen till sugmaskinen. All annan användning av eluttaget är otillåten.

Koppla till aggregatet

- Stick i nätkontakten.



- A Tillkopplingsknapp
- B Frånsagningsknapp/Testknapp
- C Skydds brytare
- D Röd kontrollampa
- Tryck på tillkopplingsknappen (NT 611 MWF: Röd kontrollampa lyser). Skydds brytaren är driftsklar.
- Tryck på frånsagningsknappen/testknappen för skydds brytaren (NT 611 MWF: Röd kontrollampa slocknar). Skydds brytaren stängs av.
- Tryck på tillkopplingsknappen (NT 611 MWF: Röd kontrollampa lyser). Skydds brytaren är driftsklar.
- Starta maskinen med huvudbrytaren.
- Kontinuerlig bortforsling av stora vätskemängder: Koppla till utkastarpumpen.

Bortforsling resp. rengöring

- Kontinuerlig bortforsling av vätskor resp. rengöring.

Koppla från aggregatet

- Koppla eventuellt från utkastarpumpen.
- Stäng av maskinen med huvudbrytaren.
- Tryck på frånsagningsknappen/testknappen för skydds brytaren (NT 611 MWF: Röd kontrollampa slocknar). Skydds brytaren stängs av.
- Drag ur nätkontakten.

Efter varje användning

- Töm behållaren.
- Rengör apparaten invändigt och utvändigt genom uppsugning och torka med en fuktig trasa.

Förvara aggregatet

- Linda nätkabeln runt kabelkrokarna på skjuthandtaget.
- Linda sugslangen kring skjutbygel.
- Förvara apparaten i ett torrt rum och säkra den mot obehörig användning.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

- Ta loss sugröret med golvmunstycket ur fästet. Ta tag i maskinens bärhandtag och sugrör när maskinen ska bäras.
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Förvaring

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

Byta grovsmutsfilter/plattveckat filter eller frånluftsfilter

- Öppna filterlocket.
- Byt ut grovsmutsfilter/plattveckat filter eller frånluftsfilter.
- Tillslut filterskyddet, det hakas hörbart fast.

Rengör flottör

- Lossa spärr på sughuvudet och ta av det.
- Rengör flottören med en fuktig trasa.
- Sätt på sughuvudet och lås fast.

Åtgärder vid störningar

⚠ Fara

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

Det går inte att koppla till skyddsbrytaren

- Låt en behörig elektriker kontrollera nätkontakten.
- Anslut skyddsbrytaren till en annan nätkontakt i en annan strömkrets.
- Informera kundservice.

Skyddsbrytaren bryter vid inkoppling av sugmaskinen

- Informera kundservice.

Sugturbinen fungerar inte

- Kontrollera säkring, kabel, kontakt och vägguttag.
- Tryck på tillkopplingsknappen för skyddsbrytaren.
- Slå på apparaten.
- Kontrollera flottör.

Sugturbinen stängs av

- Koppla till utkastarpumpen.

Sugkraften nedsatt

- Avlägsna stopp i sugmunstycke, sugrör, sugslang eller grovsmutsfilter/plattveckat filter.
- Byt pappersfilterpåse.
- Haka fast filterskyddet ordentligt.
- Rengör membranfiltret under rinnande vatten eller byt ut det.
- Byt plattveckat filter.
- Kontrollera att tömningsslang är tät.
- Kontrollera plattveckfiltrets monteringsläge.
- Kontrollera att grovsmutsfiltret är rätt installerat.

Det kommer ut damm under torrsugning

- Installera det plattveckade filtret.
- Kontrollera plattveckfiltrets monteringsläge.
- Byt plattveckat filter.

Utkastarpumpen går inte.

- Frigör flottörströmbrytaren som har hängt upp sig i behållaren.
- Frigör det fastklämda löphjulet i pumpen.

Utkastarpumpen suger dåligt

- Kontrollera om utkastarslangen ligger i veck.
- Kontrollera om utkastarslangen är tilltäppt

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Tillbehör och reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

CE-försäkran

Härmed försäkras vi att nedanstående be-
tecknade maskin i ändamål och konstruk-
tion samt i den av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-
läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid
ändringar på maskinen som inte har god-
känts av oss blir denna överensstämmelse-
förklaring ogiltig.

Produkt: Våt- och torrdammsugare
Typ: 1.146-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillämpade nationella normer

-

5.957-602

Undertecknade agerar på order av och
med fullmakt från företagsledningen.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tekniska data

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Nätspänning	V	230	230
Frekvens	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. effekt	W	2350	2350
Effekt (total)	W	2000	2000
Normeffekt	W	1200	1200
Effekt utkastarpump	W	800	800
Behållarvolym	l	55	55
Påfyllnadsmängd vätska	l	42	42
Luftmängd (max.)	l/s	56	56
Undertryck (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Skyddsklass	--	I	I
Sugslanganslutning (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Längd x Bredd x Höjd	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Vikt	kg	23,0	23,0
Omgivningstemperatur (max.)	°C	+40	+40
Beräknade värden enligt EN 60335-2-69			
Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	63	63
Osäkerhet K_{pA}	dB(A)	1	1
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s ²	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	m/s ²	0,2	0,2

Nätkabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Artikelnr.	Kabellängd
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä tai mahdollista myöhempiä omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.956-249 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!
- Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu	FI -	1
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit	FI -	1
Käyttötarkoitus	FI -	1
Laitteen osat	FI -	2
Käyttöönotto	FI -	2
Käyttö	FI -	3
Kuljetus	FI -	4
Säilytys	FI -	4
Hoito ja huolto	FI -	4
Häiriöapu	FI -	5
Takuu	FI -	5
Varusteet ja varaosat	FI -	5
CE-todistus	FI -	6
Tekniset tiedot	FI -	7

Ympäristönsuojelu

	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisesti keräyspisteisiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

⚠ Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Käyttötarkoitus

⚠ Varoitus

Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imurointiin.

- Tämä imuri on tarkoitettu suurten nestemäärien (tulvavesien, säiliöiden, altaiden tai tankkien jne. tyhjennys) jatkuvaan poistamiseen, sekä lattia- ja seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdistamiseen
- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön, esim. ammattilaisille, teollisuudelle, palokunnille ja teknisille pelastusorganisaatioille.

Laitteen osat

- 1 Uimuri
- 2 Verkkokaapeli
- 3 Imuletku
- 4 Imupään lukitus
- 5 Pölysäiliö
- 6 Tyhjennyspumppun kaapelipidike
- 7 Sulkulevy
- 8 Juoksupyörä
- 9 Kääntöpyöräkahva
- 10 Ohjainsrulla
- 11 Lattiasuutin
- 12 Lattiasuulekkeen korkeudensäätö
- 13 Imuputki
- 14 Imukaulus
- 15 Imupää
- 16 Tyhjennyspumppu
- 17 Tyhjennyspumppun hattumutteri
- 18 Tyhjennyspumppun uimurikytkin
- 19 Kantokahva
- 20 Suodattimen kansi
- 21 Työntökahva
- 22 Kahva
- 23 Tyhjennyspumppun verkkopistoke
- 24 Kytkin "Tyhjennyspumppu OFF"
- 25 Pistorasia
- 26 Kytkin "Tyhjennyspumppu ON"
- 27 Pääkytkin
- 28 Poistoilmansuodatin
- 29 Karkealिकासuodatin/poimusuodatin
- 30 Poistoletku
- 31 Lattiasuuttimen pidike
- 32 Sulkutulppa (GEKA-C -liitin)
- 33 Pidike imuputkille
- 34 Kaapelikoukku
- 35 Pidike rakosuulakkeelle
- 36 Tyyppikilpi

Käyttöönotto

Laite mahdollistaa 3 eri käyttötapaa:

- 1 Märkäimurointi tyhjennyspumppua käyttäen
- 2 Märkäimurointi ilman tyhjennyspumppua
- 3 Kuivaimurointi

Märkäimu

Huomautus: Märkäimurointi on mahdollista myös, kun tyhjennyspumppu on kytketty pois päältä tai poistettu. Tyhjennyspumppun poistaminen, katso kohta Kuivaimu.

Kumihuulten asennus

Kuva 

→ Irrota harjakaistaleet.

→ Aseta kumihuulet paikalleen.

Huomautus: Kumihuulien rakenteellisen puolen on osoitettava ulospäin.

Paperisuodatinpussi poistaminen

Kuva 

→ Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.

→ Vedä paperisuodatinpussi taaksepäin irti.

→ Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

– Imuroitaessa märkää likaa paperisuodatinpussi on aina ensin poistettava.

Kalvosuodattimen poisto

Kuva 

→ Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.

→ Poista kalvosuodatin.

→ Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

– Imuroitaessa märkää likaa kalvosuodatin on aina poistettava.

Karkealिकासuodattimen asetus paikalleen

→ Avaa suodattimen kansi.

→ Poista poimusuodatin.

→ Aseta tilalle karkealिकासuodatin

→ Sulje suodattimen kansi, sen on lukittu kuuluvasti.

Tyhjennysletkun liittäminen

Kuva 

→ Poista sulkutulppa (GEKA-C -liitin)

→ Liitä tyhjennysletku (nimellisläpimitta 3/4" tai suurempi)

Likaveden laskeminen pois

Kuva 

→ Poista likavesi poistoletkun avulla.

Yleistä

Varo

Imuroinnin aikana ei koskaan saa poistaa karkealikasuodatinta.

- Märkäimurointi ilman tyhjennyspumpua: On suositeltavaa käyttää erikoisuodatinpussia (märkä) (katso suodatinjärjestelmät).
- Kun maksimi nestetäytötaso on saavutettu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Märkäimuroinnin päätyttyä: Puhdista uimuri, säiliö ja mahdollisesti tyhjennyspumppu kostealla liinalla ja anna kuivua.

Kuivaimu

Varo

Ennen kuivaimurointia: Poista tyhjennyspumppu ja aseta poimusuodatin paikalleen.

Huomautus: Kuivaimuroitaessa tulee aina käyttää poimusuodatinta.

Yleistä

Varo

Imuroinnin aikana ei saa koskaan poistaa poimusuodatinta.

- Imuroitaessa hienojakoista pölyä voi lisäksi käyttää paperisuodatinpussia tai kalvosuodatinta.

Tyhjennyspumppun poistaminen

- Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.

Kuva 

- Kierrä irti tyhjennyspumppun hattumutteri.
- Irrota tyhjennyspumppun kaapelipidike ja korvaa se sulkulevyllä.
- Poista tyhjennyspumppu ja muovisisäke säiliöstä

Kuva 

- Laita sulkutulppa tyhjennysletkun tilalle.
- Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

Poimusuodattimen asettaminen paikalleen

Huomautus: Poimusuodatin ei kuulu toimituslaajuuteen.

- Avaa suodattimen kansi.
- Poista karkealikasuodatin.
- Aseta tilalle poimusuodatin
- Sulje suodattimen kansi, sen on lukituttava kuuluvasti.

Harjakaistojen asetus paikalleen

Kuva 

- Poista kumihuulet.
- Aseta tilalle harjakaistat.

Paperisuodatinpussin laitto paikalleen

Huomautus: Paperisuodatinpussi ei kuulu toimituslaajuuteen.

Kuva 

- Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.
- Aseta paperisuodatinpussi paikalleen.
- Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

Kalvosuodattimen laitto paikalleen

Huomautus: Kalvosuodatin ei kuulu toimituslaajuuteen.

Huomautus: Kalvosuodatinta on käytettävä imupään suojaamiseksi, jos imurointi suoritetaan ilman paperisuodatinpussia.

Kuva 

- Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.
- Vedä kalvosuodatin säiliön reunojen ylitse.
- Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

Lattiasuulekkeen korkeudensäätö

- Säätoruuvin kierto myötäpäivään: lattiasuulekkeen yläasento
- Säätoruuvin kierto vastapäivään: lattiasuulekkeen ala-asento

Puristinliitos

Kuva 

Imuletku on varustettu puristinliitoslukitukseella. Kaikki C-40/C-DN-40:n saatavavissa olevat varusteet voidaan liittää puristinliitokseen.


Käyttö

Vaara

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Pistorasia on tarkoitettu vain tyhjennyspumppun liittämiseen suoraan imuriin. Pistorasian käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä.

Laitteen käynnisty

→ Työnnä virtapistoke pistorasiaan.



A Käynnistuspainike

B Pysäytys-/testipainike

C Suojakytkin

D Punainen merkkivalo

→ Paina käynnistuspainiketta (NT 611 MWF: punainen merkkivalo palaa). Suojakytkin on käyttövalmis.

→ Paina suojakytkimen pysäytys-/testipainiketta (NT 611 MWF: punainen merkkivalo sammuu). Suojakytkin kytkee pois päältä.

→ Paina käynnistuspainiketta (NT 611 MWF: punainen merkkivalo palaa). Suojakytkin on käyttövalmis.

→ Kytke laite pääkytkimellä päälle.

→ Suurten nestemäärien jatkuva poistaminen: käynnistä tyhjennyspumppu.

Poisto- tai tyhjennyskäyttö

→ Poista nesteitä jatkuvasti tai suorita puhdistamista.

Laitteen kytkeminen pois päältä

→ Kytke tyhjennyspumppu, jos käytössä, pois päältä.

→ Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.

→ Paina suojakytkimen pysäytys-/testipainiketta (NT 611 MWF: punainen merkkivalo sammuu). Suojakytkin kytkee pois päältä.

→ Vedä verkkopistoke irti.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

→ Tyhjennä säiliö.

→ Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroimalla ja kostealla liinalla pyyhkimällä.

Laitteen säilytys

→ Kierrä verkkoliitäntäjohto työntöaisassa olevien kaapelikoukkujen ympärille.

→ Kierrä imuletku työntöaisan ympärille.

→ Säilytä laite kuivassa tilassa ja suojaa se asiattomalta käytöltä.

Kuljetus

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

→ Ota imuputki lattiasuulakkeineen pidikkeestä. Kun kannat laitetta, pidä kiinni kantokahvasta ja imuputkesta.

→ Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

Karkealika-/poimusuodattimen tai poistoilmasuodattimen vaihtaminen

→ Avaa suodattimen kansi.

→ Vaihda karkealika-/poimusuodatin tai poistoilmasuodatin.

→ Sulje suodattimen kansi, sen on lukittu kuuluvasti.

Uimurin puhdistus

→ Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.

→ Puhdista uimuri kostealla liinalla.

→ Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.

Häiriöapu

⚠ Vaara

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

Suojakytintä ei voi kytkeä päälle

- Anna sähköammattilaisen tarkastaa pistorasia.
- Pistä suojakytkin toisen virtapiiriin pistorasiaan.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Suojakytkin kytkeytyy toistuvasti pois päältä imuria käynnistettäessä.

- Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Imuturbiini ei pyöri.

- Tarkasta kaapeli, pistoke, sulake ja pistorasia.
- Paina suojakytkimen käynnistyspainiketta.
- Kytke laite päälle.
- Tarkasta uimuri.

Imuturbiini kytkeytyy pois päältä.

- Käynnistä tyhjennospumppu.

Imuvoima vähenee

- Poista tukokset imusuulakkeesta, imuputkesta, imuletkusta tai karkealika-/poimusuodattimesta.
- Vaihda paperisuodatinpussi.
- Lukitse suodattimen kansi oikein.
- Puhdista kalvosuodatin juoksevassa vedessä tai vaihda tarvittaessa.
- Vaihda poimusuodatin.
- Tarkasta poistoletkun tiiviys.
- Tarkasta poimusuodattimen oikea asennus.
- Tarkasta karkealिकासuodattimen oikea asennus.

Pölyä tulee ulos kuivaimuroitaessa

- Aseta tilalle poimusuodatin
- Tarkasta poimusuodattimen oikea asennus.
- Vaihda poimusuodatin.

Tyhjennospumppu ei käy

- Vapauta säiliössä kiinnijuuttunut uimurikytkin.
- Vapauta pumpun kiinnijuuttunut siipipyörä.

Tyhjennospumppu pumppaa vain vähän

- Poista tyhjennysletkun nurjahduskohdat.
- Tarkasta, onko tyhjennysletku tukossa.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuajana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Varusteet ja varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.karcher.fi, osiosta Huolto.

CE-todistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveystaati-muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Märkä- ja kuivaimuri
Tyyppi: 1.146-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Sovelletut kansalliset standardit


-

5.957-602

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0



Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tekniset tiedot

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Verkköjännite	V	230	230
Taajuus	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. teho	W	2350	2350
Teho (yhteensä)	W	2000	2000
Nimellisteho	W	1200	1200
Teho, tyhjennospumppu	W	800	800
Säiliön tilavuus	l	55	55
Täyttömäärä neste	l	42	42
Ilmamäärä (maks.)	l/s	56	56
Alipaine (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Kotelointiluokka	--	I	I
Imuletkuliitin (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Pituus x leveys x korkeus	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Paino	kg	23,0	23,0
Ympäristön lämpötila (maks.)	°C	+40	+40
Mitatut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti			
Äänenpainetaso L_{pA}	dB(A)	63	63
Epävarmuus K_{pA}	dB(A)	1	1
Käsi-käsivarsi värinäarvo	m/s ²	<2,5	<2,5
Epävarmuus K	m/s ²	0,2	0,2

Verkkokaapeli	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Osa-nro	Johdon pituus
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		

  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.956-249!
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	EL -	1
Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών	EL -	1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL -	2
Στοιχεία συσκευής	EL -	2
Έναρξη λειτουργίας	EL -	2
Χειρισμός	EL -	4
Μεταφορά	EL -	5
Αποθήκευση	EL -	5
Φροντίδα και συντήρηση	EL -	5
Αντιμετώπιση βλαβών	EL -	5
Εγγύηση	EL -	6
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά	EL -	6
Δήλωση συμμόρφωσης CE	EL -	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL -	8

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

⚠ Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.

- Αυτή η συσκευή αναρρόφησης προορίζεται για τη διαρκή απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων υγρών (πλημμύρες, εκκένωση δοχείων, υδροστασιών, δεξαμενών κ.λπ.), καθώς και για τον υγρό και ξηρό καθαρισμό δαπέδων και τοίχων.
- Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, π.χ. σε βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, πυροσβεστικές υπηρεσίες και τεχνικές υπηρεσίες αρωγής.

Στοιχεία συσκευής

- 1 Φλοτέρ
- 2 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 3 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 4 Ασφάλιση της κεφαλής αναρρόφησης
- 5 Δοχείο ρύπων
- 6 Στήριγμα καλωδίου της αντλίας εκκένωσης
- 7 Πλάκα σφράγισης
- 8 Τροχός
- 9 Έλασμα με τροχισκούς
- 10 Τροχίσκος οδήγησης
- 11 Μπεκ δαπέδου
- 12 Ρύθμιση ύψους ακροφυσίου
- 13 Σωλήνας αναρρόφησης
- 14 Στόμιο αναρρόφησης
- 15 Κεφαλή αναρρόφησης
- 16 Αντλία εκκένωσης
- 17 Περικόχλιο-ρακόρ της αντλίας εκκένωσης
- 18 Διακόπτης με πλωτήρα της αντλίας εκκένωσης
- 19 Λαβή μεταφοράς
- 20 Κάλυμμα φίλτρου
- 21 Λαβή μεταφοράς
- 22 Γωνία σωλήνα
- 23 Βύσμα τροφοδοσίας της αντλίας εκκένωσης
- 24 Διακόπτης "Αντλία εκκένωσης OFF"
- 25 Πρίζα
- 26 Διακόπτης "Αντλία εκκένωσης ON"
- 27 Κύριος διακόπτης

- 28 φίλτρο απαερίων
- 29 Φίλτρο ογκωδών ρύπων/επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- 30 Ελαστικός σωλήνας απορροής
- 31 Στήριγμα για ακροφύσιο δαπέδου
- 32 Πώμα (Σύνδεσμος GEKA-C)
- 33 Στήριγμα για σωλήνα αναρρόφησης
- 34 Άγκιστρο καλωδίου
- 35 Στήριγμα για ακροφύσιο αρμών
- 36 Πινακίδα τύπου

Έναρξη λειτουργίας

Η συσκευή επιτρέπει 3 είδη λειτουργίας:

- 1 Υγρή αναρρόφηση με αντλία εκκένωσης
- 2 Υγρή αναρρόφηση χωρίς αντλία εκκένωσης
- 3 Ξηρή αναρρόφηση

Υγρή αναρρόφηση

Υπόδειξη: Η λειτουργία υγρής αναρρόφησης είναι δυνατή και με απενεργοποιημένη ή μη συνδεδεμένη αντλία εκκένωσης. Αφαιρέστε την αντλία εκκένωσης, βλ. Ξηρή αναρρόφηση.

Εγκατάσταση πλαστικών χειλέων

Εικόνα **A**

→ Αποσυναρμολογήστε τη λωρίδα βουρτσών.

→ Τοποθετήστε τα λαστιχένια χείλη.

Υπόδειξη: Η ανάγλυφη πλευρά του λαστιχένιου χείλους πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω.

Αφαιρέστε τη χάρτινη σακούλα φίλτρου

Εικόνα **B**

→ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.

→ Τραβήξτε προς τα πίσω και βγάλτε τη χάρτινη σακούλα φίλτρου.

→ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

- Κατά την αναρρόφηση υγρών ακαθαρσιών πρέπει να αφαιρείται πάντοτε η χάρτινη σακούλα φίλτρου.

Αφαίρεση φίλτρου μεμβράνης

Εικόνα **Q**

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Αφαιρέστε το φίλτρο μεμβράνης.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.
- Κατά την αναρρόφηση υγρών ακαθαρσιών πρέπει να απομακρύνετε πάντα το φίλτρο μεμβράνης.

Τοποθέτηση του φίλτρου ογκωδών ρύπων

- ➔ Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
- ➔ Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
- ➔ Τοποθετήστε το φίλτρο ογκωδών ρύπων.
- ➔ Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου. Θα ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.

Σύνδεση του ελαστικού σωλήνα εκκένωσης

Εικόνα **D**

- ➔ Αφαιρέστε το πώμα (σύνδεσμος GEKA-C).
- ➔ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εκκένωσης (ονομαστική διάμετρος τουλ. 3/4").

Εκκένωση βρώμικου νερού

Εικόνα **E**

- ➔ Αποστραγγίστε το ακάθαρτο νερό μέσω του εύκαμπτου σωλήνα απορροής.

Γενικά

Προσοχή

Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί σε καμία περίπτωση το φίλτρο ογκωδών ρύπων.

- Υγρή αναρρόφηση χωρίς αντλία εκκένωσης: Συνιστάται να χρησιμοποιείται ένα ειδικό φίλτρο σακούλας (υγρό) (βλ. συστήματα φίλτρων).
- Όταν σημειωθεί η μέγιστη στάθμη υγρών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Μετά το πέρας της υγρής αναρρόφησης: Καθαρίστε τον πλωτήρα, το δοχείο και, ενδεχομένως, την αντλία εκκένωσης με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τα.

Ξηρή αναρρόφηση

Προσοχή

Πριν την ξηρή αναρρόφηση: Αφαιρέστε την αντλία εκκένωσης και τοποθετήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Υπόδειξη: Γενικά, κατά την ξηρή αναρρόφηση πρέπει να χρησιμοποιείται ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Γενικά

Προσοχή

Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται ποτέ το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον μια χάρτινη σακούλα φίλτρου ή ένα φίλτρο μεμβράνης.

Αποσυναρμολόγηση της αντλίας εκκένωσης

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.

Εικόνα **F**

- ➔ Ξεβιδώστε το περικόχλιο-ρακόρ της αντλίας εκκένωσης.
- ➔ Αφαιρέστε το στήριγμα καλωδίου της αντλίας εκκένωσης και αντικαταστήστε το με την πλάκα σφράγισης.
- ➔ Αφαιρέστε την αντλία εκκένωσης και το πλαστικό προσάρτημα από το δοχείο.

Εικόνα **G**

- ➔ Τοποθετήστε το πώμα στη θέση του ελαστικού σωλήνα εκκένωσης.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

Τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

Υπόδειξη: Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

- ➔ Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
- ➔ Αφαιρέστε το φίλτρο ογκωδών ρύπων.
- ➔ Τοποθετήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
- ➔ Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου. Θα ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.

Συναρμολόγηση της διαμήκουσ βούρτσας

Εικόνα **Π**

- ➔ Αφαιρέστε τα ελαστικά χείλη.
- ➔ Τοποθετήστε τη διαμήκη βούρτσα.

Τοποθέτηση της χάρτινης σακούλας φίλτρου

Υπόδειξη: Η χάρτινη σακούλα φίλτρου δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Εικόνα **Π**

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Τοποθετήστε τη χάρτινη σακούλα του φίλτρου.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

Τοποθέτηση του φίλτρου μεμβράνης

Υπόδειξη: Το φίλτρο μεμβράνης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία χωρίς χάρτινη σακούλα φίλτρου πρέπει να χρησιμοποιείται φίλτρο μεμβράνης, προκειμένου να προστατευτεί η κεφαλή αναρρόφησης.

Εικόνα **Π**

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- ➔ Τραβήξτε το φίλτρο μεμβράνης πάνω από το στόμιο του δοχείου.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

Ρύθμιση ύψους ακροφυσίων

- ➔ Περιστροφή του ρυθμιστικού κοχλία προς τα δεξιά: Υψηλή θέση του ακροφυσίου δαπέδου
- ➔ Περιστροφή του ρυθμιστικού κοχλία προς τα αριστερά: Χαμηλή θέση ακροφυσίου δαπέδου

Σύνδεσμος κλιπ

Εικόνα **Κ**

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι εξοπλισμένος με σύστημα κουμπωτού συνδέσμου. Μπορούν να συνδεθούν όλα τα τμήματα εξαρτημάτων C-40/C-DN-40.


Χειρισμός

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Η πρίζα προορίζεται αποκλειστικά για την απευθείας σύνδεση της αντλίας εκκένωσης στη συσκευή αναρρόφησης. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της πρίζας.

Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.



- A Πλήκτρο ενεργοποίησης
- B Πλήκτρο απενεργοποίησης/δοκιμής
- C Διακόπτης κυκλώματος
- D Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
- ➔ Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (NT 611 MWF: Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία). Ο διακόπτης κυκλώματος βρίσκεται σε λειτουργική ετοιμότητα.
- ➔ Πιέστε το πλήκτρο απενεργοποίησης/δοκιμής του διακόπτη κυκλώματος (NT 611 MWF: Σβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία). Ο διακόπτης κυκλώματος απενεργοποιείται.
- ➔ Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (NT 611 MWF: Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία). Ο διακόπτης κυκλώματος βρίσκεται σε λειτουργική ετοιμότητα.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το γενικό διακόπτη.
- ➔ Διαρκής απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων υγρών: Ενεργοποιήστε την αντλία εκκένωσης.

Λειτουργία εκκένωσης ή καθαρισμού

- Εκτελέστε διαρκή εκκένωση υγρών ή καθαρισμό.

Απενεργοποίηση της μηχανής

- Απενεργοποιήστε την αντλία εκκένωσης κατά περίπτωση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη.
- Πιέστε το πλήκτρο απενεργοποίησης/δοκιμής του διακόπτη κυκλώματος (NT 611 MWF: Σβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία). Ο διακόπτης κυκλώματος απενεργοποιείται.
- Βγάλτε το ρευματολήπτη.

Έπειτα από κάθε λειτουργία

- Αδειάστε τον κάδο.
- Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπισμα με ένα υγρό πανί.

Φύλαξη της συσκευής

- Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο άγκιστρο καλωδίου της λαβής ώθησης.
- Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης γύρω από τη λαβή ώθησης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρμόδια άτομα.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- Βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης με το ακροφύσιο δαπέδου από το στήριγμα. Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατήστε την από τη λαβή μεταφοράς και το σωλήνα αναρρόφησης.
- Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Αποθήκευση

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.

Αντικατάσταση του φίλτρου ογκωδών ρύπων/επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή του φίλτρου απαερίων

- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο ογκωδών ρύπων/επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή το φίλτρο απαερίων.
- Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου. Θα ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.

Καθαρισμός πλωτήρα

- Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του πλωτήρα με ένα υγρό πανί.
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή αναρρόφησης.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ Κίνδυνος

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.

Ο διακόπτης κυκλώματος δεν ενεργοποιείται

- Αναθέστε τον έλεγχο της πρίζας σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Συνδέστε το διακόπτη κυκλώματος σε μια πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα.
- Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ο διακόπτης κυκλώματος απενεργοποιείται επανειλημμένα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής αναρρόφησης.

- Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα, την ασφάλεια και την πρίζα.
- Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του διακόπτη κυκλώματος.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Ελέγξτε τον πλωτήρα.

Η τουρμπίνα απενεργοποιείται

- Ενεργοποιήστε την αντλία εκκένωσης.

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

- Απομακρύνετε τυχόν εμπλοκές στο ακροφύσιο αναρρόφησης, το σωλήνα αναρρόφησης, τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης ή το φίλτρο ογκωδών ρύπων/επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
- Αντικαταστήστε τη χάρτινη σακούλα φίλτρου.
- Ασφαλίστε καλά το κάλυμμα φίλτρου.
- Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό και/ή αντικαταστήστε το φίλτρο μεμβράνης.
- Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
- Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα απορροής για τυχόν διαρροές.
- Ελέγξτε εάν έγινε σωστή τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
- Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί στη σωστή θέση το φίλτρο ογκωδών ρύπων.

Διαρροή σκόνης κατά την ξηρή αναρρόφηση

- Τοποθετήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
- Ελέγξτε εάν έγινε σωστή τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
- Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Η αντλία εκκένωσης δεν λειτουργεί

- Απελευθερώστε τον μπλοκαρισμένο διακόπτη με πλωτήρα στο δοχείο.
- Απελευθερώστε τη μπλοκαρισμένη φερωντή της αντλίας.

Η αντλία εκκένωσης αντλεί πολύ μικρές ποσότητες

- Ανοίξτε τον ελαστικό σωλήνα εκκένωσης στα σημεία που είναι διπλωμένους.
- Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα εκκένωσης για εμπλοκές.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής.
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας Εξυπηρέτησης.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης
Τύπος: 1.146-xxx

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)
2004/108/ΕΚ

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα

-

5.957-602

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Τάση ηλεκτρικού δικτύου	V	230	230
Συχνότητα	Hz	1~ 50	1~ 50
Μέγ. ισχύς	W	2350	2350
Ισχύς (συν.)	W	2000	2000
Ονομαστική ισχύς	W	1200	1200
Ισχύς αντλίας εκκένωσης	W	800	800
Χωρητικότητα κάδου	l	55	55
Ποσότητα πλήρωσης υγρού	l	42	42
Ποσότητα αέρα (μέγ.)	l/s	56	56
Υποπίεση (μέγ.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Κατηγορία προστασίας	--	I	I
Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Βάρος	kg	23,0	23,0
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	°C	+40	+40
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69			
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{pA}	dB(A)	63	63
Αβεβαιότητα K_{pA}	dB(A)	1	1
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s ²	<2,5	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2	0,2

Καλώδιο τρο-φοδοσίας δικτύου	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Αριθ. ανταλλ.	Μήκος καλωδίου
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımdan önce, 5.956-249 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarılarının dikkate alınmaması halinde cihazda hasar, kullanıcıda ve diğer kişilerde tehlike oluşabilir.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.

İçindekiler

Çevre koruma	TR - 1
Kullanım kılavuzundaki semboller	TR - 1
Kurallara uygun kullanım	TR - 1
Cihaz elemanları	TR - 2
İşletime alma	TR - 2
Kullanımı	TR - 4
Taşıma	TR - 4
Depolama	TR - 4
Koruma ve Bakım	TR - 4
Arızalarda yardım	TR - 5
Garanti	TR - 5
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR - 6
CE Beyanı	TR - 6
Teknik Bilgiler	TR - 7

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilirler yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değeri geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Kullanım kılavuzundaki semboller

⚠ Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Kurallara uygun kullanım

⚠ Uyarı

Cihaz, zararlı tozların emilmesi için uygun değildir.

- Bu süpürge, büyük sıvı miktarlarının (su baskını hasarları, kapların, küvetlerin veya tankların emilerek boşaltılması, vb) sürekli olarak tasfiye edilmesi ve taban ve duvar yüzeylerinde sulu ve kuru temizlik için üretilmiştir.
- Bu cihaz, örn. marangozlar, esnaflar, it-faiyeler ve teknik yardımcılardaki mesleki kullanım için uygundur.

Cihaz elemanları

- 1 Şamandıra
- 2 Elektrik kablosu
- 3 Emme hortumu
- 4 Süpürge kafasının kilidi
- 5 Zbiornik na zanieczyszczenia
- 6 Boşaltma pompasının kablo tutucusu
- 7 Kapak plakası
- 8 Tekerlek lastiği
- 9 Manevra tekerleği kolu
- 10 Yönlendirme makarası
- 11 Taban memesi
- 12 Taban memesinin yükseklik ayarı
- 13 Vakum borusu
- 14 Emme ağızı
- 15 Emme başlığı
- 16 Boşaltma pompası
- 17 Boşaltma pompasının üst somunu
- 18 Boşaltma pompasının şamandıra şalteri
- 19 Taşıma kolu
- 20 Filtre kapağı
- 21 İtme yayı
- 22 Manifold
- 23 Boşaltma pompasının elektrik fişi
- 24 "Boşaltma pompası KAPALI" şalteri
- 25 Priz
- 26 "Boşaltma pompası AÇIK" şalteri
- 27 Ana şalter
- 28 Atık hava filtresi
- 29 Kaba kir filtresi/yassı katlama filtre
- 30 Tahliye hortumu
- 31 Zemin memesi tutucusu
- 32 Kapatma başlığı (GEKA-C bağlantı)
- 33 Süpürme boruları tutucusu
- 34 Kablo kancası
- 35 Derz memesi tutucusu
- 36 Tip levhası

İşletime alma

Cihaz 3 çalışma şekline olanak sağlar:

- 1 Boşaltma pompası ile sulu süpürme
- 2 Boşaltma pompası olmadan sulu süpürme
- 3 Kuru süpürme

Islak temizlik

Not: Sulu süpürme modu, boşaltma pompası kapalıyken ya da sökülmişken de mümkündür. Boşaltma pompasını sökün, bkz. Kuru süpürme.

Lastik dudakların takılması

Şekil 

→ Fırça şeridini sökün.

→ Lastik dudakları takın.

Not: Lastik dudakların şekil verilmiş tarafı dışarıyı göstermelidir.

Kağıt filtre poşetinin çıkartılması

Şekil 

→ Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.

→ Boşaltma torbasını geriye doğru dışarı çekin.

→ Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

– Islak kirin emilmesi sırasında, kağıt filtre torbası her zaman çıkartılmalıdır.

Diyafram filtresinin çıkartılması

Şekil 

→ Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.

→ Diyafram filtresini çıkartın.

→ Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

– Islak kirin emilmesi sırasında, diyafram filtresi her zaman çıkartılmalıdır.

Kapa kir filtresinin takılması

→ Filtre kapağını açın.

→ Yassı katlama filtresini çıkartın.

→ Kapa kir filtresini takın.

→ Filtre kapağını kapatın; duyulur bir şekilde kilitlemelidir.

Boşaltma hortumunun bağlanması

Şekil 

→ Kapatma başlığını (GEKA-C bağlantı) çıkartın.

→ Boşaltma hortumunu bağlayın (nominal genişlik 3/4" veya daha büyük).

Pis suyun boşaltılması

Şekil 

→ Pis suyu, tahliye hortumuyla boşaltın.

Genel

Dikkat

Süpürme sırasında kaba kir filtresini kesinlikle çıkartmayın.

- Boşaltma pompası olmadan sulu süpürme: Bir özel filtre torbasının (sulu) kullanılması önerilir (Bkz. Filtre sistemleri).
- Maksimum sıvı seviyesine ulaşılması durumunda cihaz otomatik olarak kapatılır.
- Sulu süpürmenin tamamlanmasından sonra: Şamandıra, hazne ve gerekirse boşaltma pompasını nemli bir bezle temizleyin ve kurutun.

Kuru emme

Dikkat

Kuru süpürmeden önce: Boşaltma pompasını sökün ve yassı katlama filtresini takın.

Not: Kuru süpürme sırasında genel olarak bir yassı katlama filtresi kullanılmalıdır.

Genel

Dikkat

Emme sırasında yassı katlama filtresi kesinlikle çıkartılmamalıdır.

- İnce tozun emilmesi sırasında, ek olarak bir kağıt filtre torbası ya da diyafram filtresi kullanılabilir.

Boşaltma pompasının sökülmesi

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.

Şekil F

- Boşaltma pompasının üst somununu sökün.
- Boşaltma pompasının kablo tutucusunu çıkartın ve kapak plakası ile değiştirin.
- Boşaltma pompasını ve plastik parçayı hazneden çıkartın.

Şekil G

- Boşaltma hortumunun yerine kapatma başlığını takın.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

Yassı katlama filtresinin takılması

Not: Yassı katlama filtresi, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

- Filtre kapağını açın.
- Kaba kir filtresini çıkartın.
- Yassı katlama filtresini takın.
- Filtre kapağını kapatın; duyulur bir şekilde kilitlemelidir.

Fırça şeridin takılması

Şekil H

- Lastik dudakları sökün.
- Fırça şeridi takın.

Kağıt filtre torbasının takılması

Not: Bir kağıt filtre torbası, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

Şekil I

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Kağıt filtre torbasını takın.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

Diyafram filtresinin takılması

Not: Bir diyafram filtresi, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

Not: Kağıt filtre torbası olmadan çalışırken, süpürme kafasını korumak için bir diyafram filtresi kullanılmalıdır.

Şekil J

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Diyafram filtresini hazne kenarının üzerinden çekin.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

Taban memesinin yükseklik ayarı

- Ayar vidasını saat yönünde çevirin. Taban memesinin yüksek konumu
- Ayar vidasını saat yönünün tersine doğru çevirin. Taban memesinin derin konumu

Klips bağlantısı

Şekil K

Emme hortumu, bir klips sistemi ile donatılmıştır. Tüm C-40/C-DN-40 aksesuar parçaları bağlanabilir.


Kullanımı

⚠ Tehlike

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Priz, sadece boşaltma pompasının süpürgeye doğrudan bağlanması için düzenlenmiştir. Prizin başka türlü kullanılmasına izin verilmez.

Cihazı açın

→ Şebeke fişini takın.



A Açma tuşu

B Kapatma tuşu/Test tuşu

C Koruma şalteri

D Kırmızı kontrol lambası

→ Açma tuşuna basın (NT 611 MWF: Kırmızı kontrol lambası yanar). Koruma şalteri çalışmaya hazırdır.

→ Koruma şalterinin kapatma tuşu/Test tuşuna basın (NT 611 MWF: Kırmızı kontrol lambası söner). Koruma şalteri kapanır.

→ Açma tuşuna basın (NT 611 MWF: Kırmızı kontrol lambası yanar). Koruma şalteri çalışmaya hazırdır.

→ Cihazı ana şalterden açın.

→ Büyük sıvı miktarlarının sürekli olarak boşaltılması: Boşaltma pompasını çalıştırın.

Boşaltma veya temizleme modu

→ Sıvıları sürekli olarak boşaltın veya temizlik yapın.

Cihazın kapatılması

- Gerekirse boşaltma pompasını kapatın.
- Cihazı ana şalterden kapatın.
- Koruma şalterinin kapatma tuşu/Test tuşuna basın (NT 611 MWF: Kırmızı kontrol lambası söner). Koruma şalteri kapanır.
- Şebeke fişini prizden çekiniz.

Her çalışmadan sonra

- Kabı boşaltın.
- Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve silerek nemli bir bezle temizleyin.

Cihazın saklanması

- Elektrik kablosu ve kablo kancasını itme koluna sarın.
- Süpürme hortumunu itme koluna sarın.
- Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve yetkisiz kullanıma karşı emniyete alın.

Taşıma

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Süpürme borusunu taban memesiyle birlikte tutucudan alın. Taşımak için, cihazı taşıma kolundan ve süpürme borusundan tutun.
- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Kaba kir filtresi/yassı katlama filtresi veya atık hava filtresinin değiştirilmesi

- Filtre kapağını açın.
- Kaba kir filtresi/yassı katlama filtresi veya atık hava filtresini değiştirin.
- Filtre kapağını kapatın; duyulur bir şekilde kilitlemelidir.

Şamandıranın temizlenmesi

- Emme kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Şamandırayı nemli bir bezle temizleyin.
- Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

Arızalarda yardım

⚠ Tehlike

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Koruma şalteri açılmıyor

- Prizi bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Koruma şalterini başka bir akım devresinin başka bir prizine bağlayın.
- Müşteri hizmetlerine haber verin.

Süpürge açılırken koruma şalteri tekrar kapanıyor.

- Müşteri hizmetlerine haber verin.

Emme türbini çalışmıyor

- Kablo, soket, sigorta ve prizi kontrol edin.
- Koruma şalterinin açma tuşuna basın.
- Cihazı açın.
- Şamandırayı kontrol edin.

Vakum türbini kapanıyor

- Boşaltma pompasını çalıştırın.

Emme gücü dü

- Süpürme memesi, süpürme borusu, süpürme hortumu ya da kaba kir filtresi/yassı katlama filtresindeki tıkanmaları giderin.
- Kağıt filtre torbasını değiştirin.
- Filtre kapağını doğru şekilde kilitleyin.

- Diyafram filtresini akar su altında temizleyin ya da değiştirin.
- Yassı katlama filtresini değiştirin.
- Boşaltma hortumuna sızdırmazlık kontrolü yapın.
- Yassı katlama filtresinin montaj konumunun doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Kaba kir filtresinin montaj konumunun doğru olup olmadığını kontrol edin.

Kuru süpürme sırasında toz çıkışı

- Yassı katlama filtresini takın.
- Yassı katlama filtresinin montaj konumunun doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Yassı katlama filtresini değiştirin.

Boşaltma pompası çalışmıyor

- Haznede sıkışmış olan şamandıra şalterini kurtarın.
- Pompada sıkışmış olan pompa çarkını kurtarın.

Boşaltma pompasının sevk miktarı düşük

- Boşaltma hortumunu bükülmeden döşeyin.
- Boşaltma hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol edin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmaktadır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.kaercher.com adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

CE Beyanı

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Kuru ve yaş elektrikli süpürge
Tip: 1.146-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Kullanılmış ulusal standartlar

-

5.957-602

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekaletle dayanarak işlem yapar.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Teknik Bilgiler

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Şebeke gerilimi	V	230	230
Frekans	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. güç	W	2350	2350
Güç (toplam)	W	2000	2000
Nominal güç	W	1200	1200
Boşaltma pompasının gücü	W	800	800
Kap içeriği	l	55	55
Sıvı doldurma miktarı	l	42	42
Hava miktarı (maks.)	l/s	56	56
Vakum (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Koruma sınıfı	--	I	I
Süpürme hortumu bağlantısı (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Ağırlık	kg	23,0	23,0
Çevre sıcaklığı (maks.)	°C	+40	+40
60335-2-69'a göre belirlenen değerler			
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	63	63
Güvensizlik K _{pA}	dB(A)	1	1
El-kol titreşim değeri	m/s ²	<2,5	<2,5
Güvensizlik K	m/s ²	0,2	0,2

Elektrik kablosu	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Parça No.	Kablo uzunluğu
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-249!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пылесос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.

Оглавление

Защита окружающей среды	RU - 1	1
Символы в руководстве по эксплуатации	RU - 1	1
Использование по назначению	RU - 2	2
Элементы прибора	RU - 2	2
Начало работы	RU - 2	2
Управление	RU - 4	4
Транспортировка	RU - 5	5
Хранение	RU - 5	5
Уход и техническое обслуживание	RU - 5	5
Помощь в случае неполадок	RU - 6	6
Гарантия	RU - 7	7
Принадлежности и запасные детали	RU - 7	7
Заявление о соответствии требованиям CE	RU - 7	7
Технические данные	RU - 8	8

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Символы в руководстве по эксплуатации

Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Использование по назначению

⚠ Предупреждение

Прибор не предназначен для сбора вредной для здоровья пыли.

- Данный пылесос предназначен для непрерывной утилизации большого количества воды (ущерб, причиненный наводнением, осушение резервуаров, бассейнов или емкостей и т.п.), а также для проведения влажной и сухой чистки поверхностей полов и стен.
- Этот профессиональный прибор применяется, например, в ремесленном производстве, промышленности, в пожарных частях и службах по оказанию технической помощи.

Элементы прибора

- 1 Поплавок
- 2 Сетевой шнур
- 3 Всасывающий шланг
- 4 Блокировка всасывающей головки
- 5 Мусорный бак
- 6 Держатель кабеля насоса для утилизации воды
- 7 Прижимная шина
- 8 Рабочее колесо
- 9 Ось направляющего ролика
- 10 Направляющий ролик
- 11 Форсунка для чистки пола
- 12 Регулировка высоты форсунки для чистки пола
- 13 всасывающая трубка,
- 14 Всасывающий патрубок
- 15 Всасывающая головка
- 16 Насос для утилизации воды
- 17 Накидная гайка насоса для утилизации воды
- 18 Поплавковый выключатель насоса для утилизации воды
- 19 рукоятка для ношения прибора
- 20 Крышка фильтра
- 21 ведущая дуга

- 22 Колено
- 23 Сетевой штекер насоса для утилизации воды
- 24 Переключатель в положении "Насос для утилизации воды ВЫКЛ"
- 25 Розетка
- 26 Переключатель в положении "Насос для утилизации воды ВКЛ"
- 27 Главный выключатель
- 28 Фильтр для очистки отходящего воздуха
- 29 Фильтр для грубых частиц грязи/складчатый фильтр
- 30 Сливной шланг
- 31 Держатель насадки для пола
- 32 Колпачок (соединительный элемент GEKA-C)
- 33 Держатель для всасывающей трубки
- 34 Крючки для кабеля
- 35 Держатель насадки для стыков
- 36 Заводская табличка с данными

Начало работы

Прибор обеспечивает работу в трех режимах:

- 1 Чистка во влажном режиме с помощью насоса для утилизации воды
- 2 Чистка во влажном режиме без насоса для утилизации воды
- 3 Чистка в сухом режиме

Влажная чистка

Указание: Проведение чистки во влажном режиме также возможно при выключенном или демонтированном насосе для утилизации воды. Демонтировать насос для утилизации воды, см. "Чистка в сухом режиме".

Установка резиновых кромок

Рисунок **A**

→ Снять щетки.

→ Установить резиновые кромки (5).

Указание: Структурированная сторона резиновых кромок должна быть обращена наружу.

Удаление бумажного фильтровального пакета

Рисунок **В**

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Потянуть бумажный фильтровальный пакет вниз и вытянуть его.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.
- При сборе влажной пыли бумажный фильтровальный пакет необходимо снимать.

Удаление мембранного фильтра

Рисунок **С**

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Удаление мембранного фильтра.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.
- При сборе влажной пыли мембранный фильтр необходимо снимать.

Установка фильтра для грубых частиц грязи

- Открыть крышку фильтра.
- Вынуть складчатый фильтр.
- Установить фильтр для грубых частиц грязи.
- Закрыть крышку фильтра так, чтобы был слышен щелчок.

Подключение шланга для утилизации воды

Рисунок **В**

- Удалить колпачок (соединительный элемент GEKA-C).
- Подключить шланг для утилизации воды (номинальный диаметр 3/4" или больше).

Слить грязную воду

Рисунок **В**

- Слить грязную воду с помощью сливного шланга.

Общие положения

Внимание!

Удаление фильтра для грубых частиц грязи во время работы запрещается.

- Чистка во влажном режиме без насоса для утилизации воды: Рекомендуется использование специального фильтровального мешка (чистка во влажном режиме) (см. раздел "Фильтровальные системы").
- При достижении максимального уровня жидкости прибор автоматически отключается.
- После завершения чистки во влажном режиме: Очистить и просушить при помощи салфетки поплавков, резервуар и, при необходимости, насос для утилизации воды.

Сухая чистка

Внимание!

Перед проведением чистки в сухом режиме: Демонтировать насос для утилизации воды и установить складчатый фильтр.

Указание: При проведении чистки в сухом режиме в основном следует использовать складчатый фильтр.

Общие положения

Внимание!

Удаление складчатого фильтра во время работы запрещается.

- При сборе мелкой пыли дополнительно можно использовать бумажный фильтровальный пакет или мембранный фильтр.

Демонтаж насоса для утилизации воды

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.

Рисунок **В**

- Отвинтить накидную гайку насоса для утилизации воды.
- Вытянуть держатель кабеля насоса для утилизации воды и установить вместо него прижимную шину.
- Снять с резервуара насос для утилизации воды и пластмассовую вставку.

Рисунок **Г**

- Заменить шланг для утилизации воды на колпачок.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

Установка складчатого фильтра

Указание: Складчатый фильтр не входит в объем поставки.

- Открыть крышку фильтра.
- Вынуть фильтр для грубых частиц грязи.
- Установить складчатый фильтр.
- Закрыть крышку фильтра так, чтобы был слышен щелчок.

Установка кромок щетки

Рисунок **Д**

- Снять резиновые кромки.
- Установить кромки щетки.

Вставить бумажный фильтровальный пакет

Указание: Бумажный фильтровальный пакет не входит в объем поставки.

Рисунок **Е**

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Наденьте бумажный фильтровальный мешок.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

Установка мембранного фильтра

Указание: Мембранный фильтр не входит в объем поставки.

Указание: При работе без бумажного фильтровального пакета должен использоваться мембранный фильтр для защиты всасывающей головки.

Рисунок **Ж**

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Наденьте мембранный фильтр на края бака.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

Регулировка высоты форсунки для чистки пола

- Установочный винт вращать по часовой стрелке: Высота положения щетки для чистки пола
- Установочный винт вращать против часовой стрелки: Глубина положения щетки для чистки пола

Клипсовое соединение

Рисунок **З**

Всасывающий шланг оснащен системой клипсового соединения. Могут быть подсоединены все комплектующие изделия C-40/C-DN-40.


Управление

⚠ Опасность

Опасность получения травм и повреждений! Штепсельная розетка предназначена исключительно для непосредственного подключения насоса для утилизации воды к пылесосу. Любое иное применение штепсельной розетки недопустимо.

Включение прибора

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.



- A Клавиша включения
 - B Клавиша выключения/клавиша проверки
 - C Предохранительный выключатель
 - D Красная контрольная лампочка
- Нажать клавишу включения (NT 611 MWF: горит красная контрольная лампа). Предохранительный выключатель готов к работе.

- Нажать клавишу выключения/клавишу проверки на предохранительном выключателе (NT 611 MWF: красная контрольная лампа гаснет). Предохранительный выключатель отключается.
- Нажать клавишу включения (NT 611 MWF: горит красная контрольная лампа). Предохранительный выключатель готов к работе.
- Прибор отключается при помощи главного выключателя.
- Непрерывная утилизация большого количества воды: Включить насос для утилизации воды.

Режим утилизации или очистки

- Проводится непрерывное удаление жидкости или очистка.

Выключение прибора

- При необходимости выключить насос для утилизации воды.
- Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- Нажать клавишу выключения/клавишу проверки на предохранительном выключателе (NT 611 MWF: красная контрольная лампа гаснет). Предохранительный выключатель отключается.
- Отсоедините пылесос от электросети.

После каждой эксплуатации

- Опустошить бак.
- Очистить прибор снаружи и внутри пылесосом и протереть его влажным полотенцем.

Хранение прибора

- Намотать сетевой кабель вокруг крючков на ведущей дуге.
- Обмотать всасывающий шланг вокруг буксирной скобы.
- Хранить прибор в сухом помещении, приняв при этом меры от несанкционированного использования.

Транспортировка

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- Вынуть всасывающую трубку с насадкой для пола из держателя. Для переноски прибора его следует брать за рукоятку и всасывающую трубу.
- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Хранение

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.

Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Замена фильтра для грубых частиц грязи/складчатого фильтра или фильтра для очистки отходящего воздуха

- Открыть крышку фильтра.
- Заменить фильтр для грубых частиц грязи/складчатый фильтр или фильтр для очистки отходящего воздуха.
- Закрыть крышку фильтра так, чтобы был слышен щелчок.

Очистка поплавка

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Поплавок очистить с помощью влажной салфетки.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

Помощь в случае неполадок

⚠ Опасность

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Предохранительный выключатель не включается

- Поручить проверку штепсельной розетки специалисту-электрику.
- Подключить предохранительный выключатель к другой розетке, находящейся в другой электрической сети.
- Поставить в известность сервисную службу.

Предохранительный выключатель снова отключается при включении пылесоса

- Поставить в известность сервисную службу.

Всасывающая турбина не работает

- Проверить шнур, вилку, предохранитель и розетку.
- Нажать клавишу включения предохранительного выключателя.
- Включить аппарат.
- Проверить поплавков.

Всасывающая турбина отключается

- Включить насос для утилизации воды.

Мощность всасывания упала

- Удалить мусор из всасывающей насадки, всасывающей трубки, всасывающего шланга или фильтра для грубых частиц грязи/складчатого фильтра.
- Заменить бумажный фильтровальный пакет.
- Правильно закрыть крышку фильтра так, чтобы она зафиксировалась.
- Промыть мембранный фильтр под проточной водой или заменить.
- Заменить складчатый фильтр.
- Проверить сливной шланг на герметичность.
- Проверить правильность установки складчатого фильтра.
- Проверить правильность установки фильтра для грубых частиц грязи.

Выделение пыли во время чистки в сухом режиме

- Установить складчатый фильтр.
- Проверить правильность установки складчатого фильтра.
- Заменить складчатый фильтр.

Насос для утилизации воды не работает

- Освободить защемленный поплавковый выключатель резервуара.
- Освободить заблокированную крыльчатку насоса.

Слабая подача насоса для утилизации воды

- Уложить шланг насоса для утилизации воды, избегая образования изгибов.
- Проверить шланг насоса для утилизации воды на наличие засоров.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Принадлежности и запасные детали

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.

Заявление о соответствии требованиям СЕ

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт Пылесос для мокрой и сухой чистки
Тип: 1.146-xxx

Основные директивы ЕС
2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)
2004/108/АН

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Примененные внутригосударственные нормы

-

5.957-602

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Технические данные

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Напряжение сети	V	230	230
Частота	Hz	1~ 50	1~ 50
Макс. мощность	W	2350	2350
Мощность (полная)	W	2000	2000
Номинальная мощность	W	1200	1200
Мощность насоса для утилизации воды	W	800	800
Емкость бака	l	55	55
Заправочный объем жидкости	l	42	42
Количество воздуха (макс.)	l/s	56	56
Нижнее давление (макс.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Класс защиты	--	I	I
Гнездо для подключения шланга(C-DN/ C-ID)	mm	40	40
Длина x ширина x высота	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Вес	kg	23,0	23,0
Температура окружающей среды (макс.)	°C	+40	+40
Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69			
Уровень шума дБ _а	dB(A)	63	63
Опасность K _{РА}	dB(A)	1	1
Значение вибрации рука-плечо	m/s ²	<2,5	<2,5
Опасность K	m/s ²	0,2	0,2

Сетевой шнур	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	№ детали	Длина шнура
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétele előtt mindenképpen olvassa el az 5.956-249 sz. biztonsági utasításokat!
- A gépkönyv és a biztonságtechnikai utasítások be nem tartása esetén a készülék megrongálódhat és veszélybe kerülhet annak kezelője, illetve más személyek.
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.

Tartalomjegyzék

Környezetvédelem	HU - 1
Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban	HU - 1
Rendeltetésszerű használat	HU - 1
Készülék elemek	HU - 2
Üzembevétele	HU - 2
Használat	HU - 4
Transport	HU - 4
Tárolás	HU - 4
Ápolás és karbantartás	HU - 5
Segítség üzemzavar esetén	HU - 5
Garancia	HU - 6
Tartozékok és alkatrészek	HU - 6
CE-Nyilatkozat	HU - 6
Műszaki adatok	HU - 7

Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Rendeltetésszerű használat

Figyelem!

A készülék nem alkalmas egészségre káros por felszívására.

- Ez a porszívó nagy mennyiségű folyadék (árvízkar, tartályok, medencék vagy tankok kiszívása stb.), valamint padló- és falfelületek száraz- és nedves porszívózására alkalmas.
- A készülék ipari használatra alkalmas, pl. a kisiparban, az iparban, tűzoltóság-nál és a katasztrófavédelemben.

Készülék elemek

- 1 Úszó
- 2 Hálózati kábel
- 3 Szívótömlő
- 4 Szívófej zárja
- 5 Hulladéktartály
- 6 A vízvezető szivattyú kábeltartója
- 7 Zárólemez
- 8 Futókerék
- 9 Kormánygörgő kengyel
- 10 Kormánygörgő
- 11 Padló szűrőfej
- 12 A padlófej magasságának beállítása
- 13 Szívócső
- 14 Szívótámasztékok
- 15 Szívófej
- 16 Vízvezető szivattyú
- 17 A vízvezető szivattyú hollandi anyája
- 18 A vízvezető szivattyú úszókapcsolója
- 19 Fogantyú
- 20 Szűrőfedél
- 21 Tolókengyel
- 22 Könyökcső
- 23 A vízvezető szivattyú hálózati dugója
- 24 „Vízvezető szivattyú KI” kapcsoló
- 25 Csatlakozó dugasz
- 26 „Vízvezető szivattyú KI” kapcsoló
- 27 Főkapcsoló
- 28 Használtvegő szűrő
- 29 Durva szennyeződés szűrő/összehajtható szűrő
- 30 Leeresztő tömlő
- 31 Padlófej tartó
- 32 Zárókupak (GEKA-C csatlakozó)
- 33 Szívócsövek tartója
- 34 Kábel tartó
- 35 Réstisztítófej tartója
- 36 Típus tábla

Üzembevétel

A készülék 3 üzemmódot tesz lehetővé:

- 1 Nedves porszívózás vízvezető szivattyúval
- 2 Nedves porszívózás vízvezető szivattyú nélkül
- 3 Száraz porszívózás

Nedves porszívózás

Megjegyzés: Nedves porszívózási üzem kikapcsolt vagy kiserelt vízvezető szivattyú mellett is lehetséges. Vízvezető szivattyú kiserelése, lásd száraz porszívózás.

Gumiél felhelyezése

Ábra 

→ Kefecsík kivétele.

→ Gumiajkakat beépíteni.

Megjegyzés: A gumiélek strukturált oldalának kifelé kell néznie.

Papírszűrő eltávolítása

Ábra 

→ Oldja ki és vegye le a szívófejet.

→ A papír porzsákot hátrafele kihúzni.

→ Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

– Ha nedves piszkot fognak felszívni, mindig le kell venni a papír szűrőtasakot.

A membránszűrő eltávolítása

Ábra 

→ Oldja ki és vegye le a szívófejet.

→ Távolítsa el a membránszűrőt.

→ Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

– Nedves piszkot felszívásakor mindig le kell venni a membránszűrőt.

Durva szennyeződés szivattyú beszerelése

→ Nyissa ki a szűrőfedelet.

→ Lapos harmonikaszűrőt kivenni.

→ Szerelje be a durva szennyeződés szivattyút.

→ Zárja be a szűrőfedelet, amelynek hallhatóan helyére kell kattannia.

Vízvezető tömlő csatlakoztatása

Ábra 

→ Zárókupakot (GEKA-C csatlakozó) eltávolítani.

→ A vízvezető tömlőt csatlakoztatni (névleges szélesség 3/4" vagy nagyobb).

Szennyvíz leeresztése

Ábra 

→ Eressze le a szennyvizet a leeresztő csövön keresztül.

Általános

Vigyázat

Porszívózáskor sohasem szabad eltávolítani a durva szennyeződés szűrőt.

- Nedves porszívózás vízelvezető szivattyú nélkül: Ajánlott speciális (nedves) szűrőt alkalmazni (lásd Szűrőrendszerek).
- Amikor eléri a max. folyadékszintet, a készülék automatikusan lekapcsol.
- A nedves porszívózás befejezése után: Az úszót, a tartályt és szükség esetén a vízelvezető szivattyút nedves ronggyal tisztítsa meg és szárítsa.

Száraz porszívózás

Vigyázat

Száraz porszívózás előtt: A vízelvezető szivattyút szerelje ki és helyezze be az összehajtható szűrőt.

Megjegyzés: Száraz porszívózás esetén általánosságban az összehajtható szűrőt kell használni.

Általános

Vigyázat

Porszívózáskor sohasem szabad eltávolítani az összehajtható szűrőt.

- Finom por felszívásához még egy kiegészítő papír szűrőt, vagy egy membránszűrőt is használhat.

Vízelvezető szivattyú kiserelése

→ Oldja ki és vegye le szívófejet.

Ábra 

- A vízelvezető szivattyú hollandi anyáját lecsavarni.
- A vízelvezető szivattyú kábeltartóját kivenni és a zárólemezzel helyettesíteni.
- A vízelvezető szivattyút és a műanyag betétet a tartályból kivenni.

Ábra 

- Helyezze fel a zárókupakot a vízelvezető tömlő helyére.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

Az összehajtható szűrő beépítése

Megjegyzés: Az összehajtható szűrő nem része a szállítási tételnek.

- Nyissa ki a szűrőfedelelet.
- Vegye ki a durva szennyeződés szűrőt
- Helyezze be az összehajtható szűrőt.
- Zárja be a szűrőfedelelet, amelynek hallhatóan helyére kell kattannia.

Kefecsik behelyezése

Ábra 

- Vegye ki a gumiéleket.
- Helyezze be a kefecsikot.

Papír szűrőtasak beépítése

Megjegyzés: A papír szűrőtasak nem része a szállítási tételnek.

Ábra 

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- Papír szűrőzacskót felhelyezni.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

Membránszűrő beszerelése

Megjegyzés: A membránszűrő nem része a szállítási tételnek.

Megjegyzés: Papír szűrőtasak nélküli üzem esetén membránszűrőt kell használni a szívófej védelmére.

Ábra 

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- A membránszűrőt húzza rá a tartály peremére.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

A padlófej magasságának beállítása

- Beállító csavart az órajárás irányában elforgatni: A padlófej magas állása
- A beállító csavart az óra járásával ellentétesen elforgatni: A padlófej alacsony állása

Clip-csatlakozás

Ábra 

A szívótömlő bilincsrendszerrel van felszerelve. Valamennyi C-40/C DN-40 tartozék csatlakoztatható.


Használat

⚠ **Balesetveszély**

Sérülés- és rongálódásveszély! A dugalj csak a vízvezető szivattyú közvetlenül a porszívóhoz való csatlakoztatására szolgál. A dugalj bármilyen más használata nem megengedett.

A készülék bekapcsolása

→ Dugja be a hálózati csatlakozót.



- A Bekapcsoló gomb
- B Kikapcsoló gomb/Teszt gomb
- C Védőkapcsoló
- D Piros jelzőlámpa

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot (NT 611 MWF: A piros kontroll lámpa világít). A védőkapcsoló üzemkész.
- Nyomja meg védőkapcsoló kikapcsoló gombját/teszt gombját (NT 611 MWF: a piros jelzőlámpa kialszik). A védőkapcsoló kikapcsol.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot (NT 611 MWF: A piros kontroll lámpa világít). A védőkapcsoló üzemkész.
- A készüléket a főkapcsolón keresztül bekapcsolni.
- Nagymennyiségű folyadékok folyamatos eltávolítása: Kapcsolja be a vízvezető szivattyút.

Eltávolító- ill. tisztítóüzem

- Folyadékok folyamatos eltávolítása ill. tisztítás elvégzése.

A készülék kikapcsolása

- Adott esetben kapcsolja ki a vízvezető szivattyút.
- A készüléket a főkapcsolón keresztül kikapcsolni.
- Nyomja meg védőkapcsoló kikapcsoló gombját/teszt gombját (NT 611 MWF: a piros jelzőlámpa kialszik). A védőkapcsoló kikapcsol.
- Húzza ki a hálózati dugót.

Minden üzem után

- Ürítse ki a tartályt.
- A készüléket kívül-belül porszívóval és nedves ronggyal kell megtisztítani.

A készülék tárolása

- A hálózati kábelt a tolokengyelen alján található kampóra tekerje fel.
- A szivótömlőt tekerje fel a tolokengyelre.
- A készüléket száraz helyiségben állítsa le és biztosítsa illetéktelen használat ellen.

Transport

Vigyázat

- Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*
- A szívócsövet a padlófejjel a tartóból kivenni. A készüléket hordáskor a hordófogantyúnál és a szívócsőnél fogja meg.
 - Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztatás és borulás ellen biztosítani.

Tárolás

Vigyázat

- Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*
- Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A durva szennyeződés szűrő/összehajtható szűrő vagy a távozó levegő szűrő cseréje

- Nyissa ki a szűrőfedelelet.
- A durva szennyeződés szűrőt/összehajtható szűrőt vagy a távozó levegő szűrőt cserélje ki.
- Zárja be a szűrőfedelelet, amelynek hallhatóan helyére kell kattannia.

Úszó tisztítása

- Oldja ki és vegye le a szívófejet.
- Az úszót ronggyal megtisztítani.
- Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.

Segítség üzemzavar esetén

⚠ Balesetveszély

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A védőkapcsolót nem lehet bekapcsolni

- Ellenőriztesse a dugaljat egy elektromos szakemberrel.
- A védőkapcsolót csatlakoztassa egy másik áramkör másik dugaljához.
- Értesítse a szervizt.

A védőkapcsoló a porszívó bekapcsolásakor ismételtelen kikapcsol

- Értesítse a szervizt.

A szívóturbina nem megy

- Ellenőrizze a kábelt, a dugós kapcsolót, a biztosítékot és a dugaljat.
- Nyomja meg a védőkapcsoló bekapcsoló gombját.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Ellenőrizze az úszót.

A szívóturbina kikapcsolódik

- Kapcsolja be a vízelvezető szivattyút.

Szívóerő alábbhagy

- Távolítsa el a dugulásokat a szívófúvókából, szívócsőből, szívótömlőből vagy a durva szennyeződés szűrőből/összehajtható szűrőből.
- Cserélje ki a papírszűrőt.
- Kattintsa be helyesen a szűrőfedelelet.
- A membránszűrőt folyóvíz alatt tisztítsa ill. cserélje ki.
- Cserélje ki az összehajtható szűrőt.
- Ellenőrizze a leeresztő tömlő vízzáróságát.
- Ellenőrizze, hogy az összehajtható szűrő helyesen van-e behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy a durva szennyeződés szűrő helyesen van-e behelyezve.

Porkilépés száraz porszívózás esetén

- Helyezze be az összehajtható szűrőt.
- Ellenőrizze, hogy az összehajtható szűrő helyesen van-e behelyezve.
- Cserélje ki az összehajtható szűrőt.

A vízelvezető szivattyú nem jár

- Szabadítsa ki a beszorult úszókapcsolót a tartályban.
- Szabadítsa ki a beszorult szivattyú futókereket a szivattyúban.

A vízelvezető szivattyú túl keveset szállít

- A vízelvezető tömlőt megtörés mentesen fektesse le.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eldugulva a vízelvezető tömlő.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Tartozékok és alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a 'Service' oldalakon.

CE-Nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Termék: Nedves- és szárazporszívó
Típus: 1.146-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Alkalmazott összehangolt normák:

-

5.957-602

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Műszaki adatok

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Hálózati feszültség	V	230	230
Frekvencia	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. teljesítmény	W	2350	2350
Teljesítmény (össz.):	W	2000	2000
Névleges teljesítmény	W	1200	1200
A vízvezetető szivattyú teljesítménye	W	800	800
Tartály úrtartalom	l	55	55
Folyadék töltési szintje	l	42	42
Légmennyiség (max.)	l/s	56	56
Nyomáshiány (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Védelmi osztály	--	I	I
Szívótömlő csatlakozása (C-DN/C-ID)	mm	40	40
hosszúság x szélesség x magasság	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
tömeg	kg	23,0	23,0
Környezeti hőmérséklet (max.)	°C	+40	+40
Az EN 60335-2-69 szerint megállapított értékek			
Hangnyomás szint L_{pA}	dB(A)	63	63
Bizonytalanság K_{pA}	dB(A)	1	1
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s ²	<2,5	<2,5
Bizonytalanság K	m/s ²	0,2	0,2

Hálózati kábel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Alkatrész szám	Kábelhosszúság
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-249!
- V případě nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a může dojít k ohrožení osob přístroj obsluhujících i ostatních.
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.

Obsah

Ochrana životního prostředí	CS - 1
Symboly použité v návodu k obsluze	CS - 1
Používání v souladu s určením	CS - 2
Prvky přístroje	CS - 2
Uvedení do provozu	CS - 2
Obsluha	CS - 4
Přeprava	CS - 4
Ukládání	CS - 4
Ošetřování a údržba	CS - 4
Pomoc při poruchách	CS - 5
Záruka	CS - 5
Příslušenství a náhradní díly	CS - 6
ES prohlášení o shodě	CS - 6
Technické údaje	CS - 7

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému využití.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboly použité v návodu k obsluze

Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Upozornění

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Používání v souladu s určením

⚠ **Upozornění**

Zařízení není vhodné k odsávání prachů škodících zdraví.

- Tento vysavač je určen k dlouhodobému odstraňování velkého množství tekutiny (záplavy, odsávání nádrží, bazénů nebo nádob atd.) a zároveň k mokrému a suchému čištění podlah a stěn.
- Přístroj je vhodný k použití v průmyslových zařízeních, např. v řemeslných dílnách, obchodech, u hasičů a technických služeb.

Prvky přístroje

- 1 Plovák
- 2 Síťový kabel
- 3 Sací hadice
- 4 Uzamčení sací hlavy
- 5 Nádobka na nečistoty
- 6 Držák kabelu odpadního čerpadla
- 7 Závěrná deska
- 8 Pojezdové kolo
- 9 Držák koleček
- 10 Řídicí válec
- 11 Hubice na čištění podlah
- 12 Nastavení výšky u podlahové hubice
- 13 Sací hubice
- 14 Sací hrdlo
- 15 Vysávací hlavice
- 16 Kanalizační čerpadlo
- 17 Převlečná matice odpadního čerpadla
- 18 Plovákový spínač odpadního čerpadla
- 19 Držadlo
- 20 Kryt filtru
- 21 Posuvné rameno
- 22 Násadka
- 23 Síťová zástrčka odpadního čerpadla
- 24 Spínač "odpadního čerpadla VYP"
- 25 Zásuvka
- 26 Spínač "odpadního čerpadla ZAP"
- 27 Hlavní spínač
- 28 Filtr odváděného vzduchu
- 29 Filtr na hrubé nečistoty/plochý skládaný filtr
- 30 Vypouštěcí hadice
- 31 Držák na podlahovou hubici
- 32 Závěrná krytka (spojka GEKA-C)

- 33 Držák na sací trubku
- 34 Kabelový hák
- 35 Držák na štěrbinovou hubici
- 36 typový štítek

Uvedení do provozu

Zařízení umožňuje 3 druhy provozu:

- 1 Mokré vysávání s odpadním čerpadlem
- 2 Mokré vysávání bez odpadního čerpadla
- 3 Vysávání na sucho

Vysávání za mokra

Upozornění: Mokřý provoz je možný také pokud je odpadní čerpadlo vypnuté nebo vymontované. Demontáž odpadního čerpadla, viz suché sání.

Vložení pryžových chlopní

ilustrace **A**

- Demontáž kartáčových pruhů.
- Vložte pryžové chlopně.

Upozornění: Strukturovaná strana gumových chlopní musí směřovat ven.

Vyjměte papírový filtrační sáček

ilustrace **B**

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Papírový filtrační sáček vytáhněte směrem dozadu.
- Nasadte vysávací hlavici a zajistěte ji.
- Při vysávání mokřých nečistot je třeba vždy papírový filtrační sáček vyjmout.

Vyjmutí membránového filtru

ilustrace **C**

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Vyjmutí membránového filtru.
- Nasadte vysávací hlavici a zajistěte ji.
- Při vysávání mokřých nečistot je třeba vždy membránový filtr vyjmout.

Zabudování filtru na hrubé nečistoty

- Otevřete víko filtru.
- Vyjměte plochý skládaný filtr.
- Zabudujte filtr na hrubé nečistoty.
- Zavřete kryt filtru, musí být slyšet zaskočení západky.

Připojte odpadní hadici

ilustrace 

- Sejměte závěrnou krytku (spojka GEKA-C).
- Připojte odpadní hadici (jmenovitá světlost 3/4" nebo větší).

Vypuštění špinavé vody

ilustrace 

- Špinavou vodu vypusťte výpustní hadicí.

Obecné informace

Pozor

Při sání nesmí v žádném případě dojít k odstranění filtru na hrubé nečistoty.

- Mokrě vysávání bez odpadního čerpadla: K vysávání mokrych nečistot Vám doporučujeme použít zvláštní filtrační sáček (viz filtrační systémy).
- Dosáhne-li tekutina maximálního stavu, přístroj se automaticky vypne.
- Po ukončení mokrého sání: Plovák, nádoby a případně odpadního čerpadlo vyčistěte vlhkým hadrem a osušte.

Vysávání za sucha

Pozor

Před sáním na sucho: Demontáž odpadního čerpadla a zabudování plochého skládaného filtru.

Upozornění: Při suchém sání je nezbytné používat plochý skládaný filtr.

Obecné informace

Pozor

Při vysávání se nesmí v žádném případě filtrační skládaný sáček vyjmout.

- Při vysávání jemného prachu lze doplnkově použít papírový filtrační sáček nebo membránový filtr.

Demontáž odpadního čerpadla

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.

ilustrace 

- Odšroubujte převlečnou matici odpadního čerpadla.
- Vyjměte držák kabelu odpadního čerpadla a nahraďte jej za závěrnou desku.
- Z nádoby vyjměte odpadní čerpadlo a plastovou vložku.

ilustrace 

- Místo odpadní hadice nasadíte závěrnou krytku.
- Nasadíte vysávací hlavici a zajistíte ji.

Zabudujte plochý skládaný filtr

Upozornění: Plochý skládaný filtr není součástí dodávky.

- Otevřete víko filtru.
- Vyjměte filtr na hrubé nečistoty.
- Zabudujte plochý skládaný filtr.
- Zavřete kryt filtru, musí být slyšet zaskočení západky.


Instalace kartáčových pásů

ilustrace 

- Vymontujte gumové manžety.
- Nainstalujte kartáčové pásy.

Nasazení papírového filtračního sáčku

Upozornění: Papírový filtrační sáček není součástí dodávky.

ilustrace 

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Nasuňte papírový filtrační sáček.
- Nasadíte vysávací hlavici a zajistíte ji.

Zabudujte membránový filtr

Upozornění: Membránový filtr není součástí dodávky.

Upozornění: Při provozu bez papírového filtračního sáčku je nezbytné použít membránový filtr z důvodu ochrany sací hlavy.

ilustrace 

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Membránový filtr přetáhněte přes okraj nádoby.
- Nasadíte vysávací hlavici a zajistíte ji.

Nastavení výšky u podlehové hubice

- Otočte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček: Vysoká poloha podlahové hubice
- Otočte nastavovací šroub proti směru hodinových ručiček: Nízká poloha podlahové hubice

Klipové spojení

ilustrace 

Sací hadice je vybavena klipovým systémem. Lze připojit všechny díly příslušenství C-40/C-DN-40.


Obsluha

⚠ **Pozor!**

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Zásuvka je určena pouze pro připojení odpadního čerpadla k vysavači. Každé jiné použití zásuvky není povoleno.

Zapnutí přístroje

→ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.



A Zapínací tlačítko

B Vypínací tlačítko/zkušební tlačítko

C Jistič

D Červená kontrolka

- Stiskněte zapínací tlačítko (NT 611 MWF: Svítí červená světelná kontrolka.) Jistič je připraven k provozu.
- Stiskněte vypínací tlačítko/zkušební tlačítko (NT 611 MWF: červená kontrolka zhasne). Jistič se vypne.
- Stiskněte zapínací tlačítko (NT 611 MWF: Svítí červená světelná kontrolka.) Jistič je připraven k provozu.
- Zapněte přístroj hlavním spínačem.
- Dlouhodobě odstraňovat velké množství tekutin: Zapněte odpadní čerpadlo.

Odpadní resp. čistící provoz

→ Dlouhodobě odstraňovat tekutinu resp. provádět čištění.

Vypnutí zařízení

- Případně vypněte odpadní čerpadlo.
- Vypněte přístroj hlavním spínačem.
- Stiskněte vypínací tlačítko/zkušební tlačítko (NT 611 MWF: červená kontrolka zhasne). Jistič se vypne.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Po každém použití

- Nádobu vyprázdněte
- Přístroj odsajte a utřete uvnitř i vně vlhkým hadrem.

Uložení přístroje

- Přívodní síťové vedení oviňte kolem kabelového háku na posuvném rameni.
- Sací hadici naviňte kolem posuvného ramene.
- Přístroj uložte v suché místnosti a zabezpečte jej proti používání nepovolenými osobami.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- Vyměňte sací trubku s podlahovou hubicí z držáku. Při přenášení zařízení je uchopte za držadlo a sací trubku.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

⚠ **Pozor!**

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Výměna filtru na hrubé nečistoty/ plochého skládaného filtru nebo výfukového filtru

- Otevřete víko filtru.
- Proveďte výměnu filtru na hrubé nečistoty/plochého skládaného filtru nebo výfukového filtru.
- Zavřete kryt filtru, musí být slyšet zaskočení západky.

Čištění plováku

- Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
- Vyčistěte plovák vlhkým hadříkem.
- Nasadte vysávací hlavici a zajistěte ji.

Pomoc při poruchách

⚠ Pozor!

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Jistič není možné zapnout

- Proveďte kontrolu zásuvky prostřednictvím odborného elektrikáře.
- Připojte jistič na jinou zásuvku jiného obvodu.
- Informujte zákaznický servis.

Jistič se při zapnutí vysavače opakovaně vypíná

- Informujte zákaznický servis.

Sací čerpadlo neběží

- Zkontrolujte kabel, zástrčku, pojistky a zásuvku.
- Stiskněte zapínací tlačítko jističe.
- Přístroj zapněte.
- Zkontrolujte plovák.

Sací turbína vypíná

- Zapněte odpadní čerpadlo.

Sací síla slabne

- Odstraňte případná ucpaní ze sací hubice, sací trubky, sací hadice nebo filtru na hrubé nečistoty/filtračního skládaného sáčku.
- Vyměňte papírový filtrační sáček.
- Kryt filtru uzavřete až do zaskočení západky.
- Membránový filtr vyčistěte pod tekoucí vodou nebo jej vyměňte.
- Vyměňte filtrační skládaný sáček.
- Zkontrolujte těsnost výtokové hadice.
- Zkontrolujte správné usazení filtračního skládaného sáčku.
- Zkontrolujte správné usazení filtru na hrubé nečistoty.

Při suchém vysávání dochází k emisí prachu

- Zabudujte plochý skládaný filtr.
- Zkontrolujte správné usazení filtračního skládaného sáčku.
- Vyměňte filtrační skládaný sáček.

Odpadní čerpadlo není v provozu

- Uvolněte zaseknutý plovákový spínač v nádobě.
- Uvolněte zaseknuté kolo čerpadla.

Odpadní čerpadlo má malý výkon

- Uložte odpadní hadici bez záhybů.
- Zkontrolujte, zda v odpadní hadici nedošlo k ucpaní.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Příslušenství a náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

ES prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysavač za mokra a vysavač za sucha
Typ: 1.146-xxx

Příslušné směrnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Použité národní normy

-

5.957-602

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Technické údaje

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Napětí sítě	V	230	230
Frekvence	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. výkon	W	2350	2350
Výkon (celk.)	W	2000	2000
Jmenovitý výkon	W	1200	1200
Výkon odpadního čerpadla	W	800	800
Obsah nádoby	l	55	55
Objem nádoby na kapalinu	l	42	42
Množství vzduchu (max.)	l/s	56	56
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Ochranná třída	--	I	I
Přípojka sací hadice (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Délka x Šířka x Výška	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Hmotnost	kg	23,0	23,0
Okolní teplota (max.)	°C	+40	+40
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-69			
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	63	63
Kolísavost K_{pA}	dB(A)	1	1
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s ²	<2,5	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	0,2	0,2

Síťový kabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Č. dílu	Délka kabelu
EUR NT 611 Eco KF	4.822-342.0	10 m
EUR NT 611 MWF	6.649-875.0	10 m



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.956-249!
- V primeru neupoštevanja navodila za uporabo in varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na stroju in nevarnosti za uporabnika in druge osebe.
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.

Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja	SL - 1
Simboli v navodilu za uporabo	SL - 1
Namenska uporaba	SL - 1
Elementi naprave	SL - 2
Zagon	SL - 2
Uporaba	SL - 4
Transport	SL - 4
Skladiščenje	SL - 4
Nega in vzdrževanje	SL - 4
Pomoč pri motnjah	SL - 5
Garancija	SL - 5
Pribor in nadomestni deli	SL - 6
CE izjava	SL - 6
Tehnični podatki	SL - 7

Varstvo okolja



Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinske odpadke, temveč jo odložite v zbirnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli v navodilu za uporabo

⚠ Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Namenska uporaba

⚠ Opozorilo

Aparat ni primeren za sesanje zdravju škodljivega prahu.

- Ta sesalnik je namenjen za neprekinjeno odstranjevanje velikih količin tekočin (škode zaradi velike vode, izsesavanje posod, korit ali rezervoarjev itd.), ter za mokro in suho čiščenje talnih in sten-skih površin.
- Ta naprava je primerna za obrtno uporabo, npr. v rokodelstvu, obrti, pri gasilcih in tehničnih reševalnih službah.

Elementi naprave

- 1 Plovec
- 2 Omrežni kabel
- 3 Gibka sesalna cev
- 4 Blokiranje sesalne glave
- 5 Zbiralnik umazanije
- 6 Nosilec kabla črpalke za odstranjevanje
- 7 Zaporna plošča
- 8 Tekalno kolo
- 9 Ročaj krmilnih kolesc
- 10 Vrtljiva kolesca
- 11 Šoba za pranje tal
- 12 Nastavitev višine talne šobe
- 13 Sesalna cev
- 14 Sesalni nastavek
- 15 Sesalna glava
- 16 Črpalka za odstranjevanje
- 17 Slepa matica črpalke za odstranjevanje
- 18 Stikalo s plovcem črpalke za odstranjevanje
- 19 Nosilni ročaj
- 20 Pokrov filtra
- 21 Potisno streme
- 22 Koleno
- 23 Omrežni vtič črpalke za odstranjevanje
- 24 Stikalo „Črpalka za odstranjevanje IZ-KLOP“
- 25 Vtičnica
- 26 Stikalo „Črpalka za odstranjevanje VKLOP“
- 27 Glavno stikalo
- 28 Odzračevalni filter
- 29 Filter za grobo umazanijo/Ploski nagubani filter
- 30 Gibka izpustna cev
- 31 Nosilec za talno šobo
- 32 Pokrovček (GEKA-C spoj)
- 33 Držalo za sesalne cevi
- 34 Kljuka za kabel
- 35 Držalo za šobo za čiščenje fug
- 36 Tipska tablica

Zagon

Naprava dovoljuje 3 načine obratovanja:

- 1 Mokro sesanje s črpalke za odstranjevanje
- 2 Mokro sesanje brez črpalke za odstranjevanje
- 3 Suho sesanje

Mokro sesanje

Opozorilo: Mokro sesanje je možno tudi pri izklopljeni ali demontirani črpalke za odstranjevanje. Demontirajte črpalke za odstranjevanje, glejte Suho sesanje.

Vstavljanje gumijastih brisalcev

Slika 

→ Odstranite ščetine.

→ Vstavite gumijaste brisalce.

Opozorilo: Strukturirana stran gumijastih nastavkov mora kazati navzven.

Odstranitev papirnate filtrske vrečke

Slika 

→ Deblokirajte in snemite sesalno glavo.

→ Papirnatu filtrsko vrečko izvalcite nazaj.

→ Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

– Pri sesanju mokre umazanije vedno odstranite papirnatu filtrsko vrečko.

Odstranjevanje membranskega filtra

Slika 

→ Deblokirajte in snemite sesalno glavo.

→ Odstranite membranski filter.

→ Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

– Pri sesanju mokre umazanije vedno odstranite membranski filter.

Vstavljanje filtra za grobo umazanijo

→ Odprite pokrov filtra.

→ Izvalcite ploski nagubani filter.

→ Vstavite filter za grobo umazanijo.

→ Zaprite pokrov filtra, ki se mora slišno zaskočiti.

Priključitev gibke cevi za odstranjevanje

Slika 

→ Odstranite pokrovček (GEKA-C spoj).

→ Priključite gibko cev za odstranjevanje (nazivna širina 3/4" ali večja).

Izpuščanje umazane vode

Slika 

→ Umazano vodo izpustite skozi izpustno cev.

Splošno

Pozor

Pri sesanju se filtra za grobo umazanijo nikoli ne sme odstraniti.

- Mokro sesanje brez črpalke za odstranjevanje: Priporočamo uporabo specialne filtrske vrečke (za mokro) (glejte filtrske sisteme).
- Pri dosegu maks. nivoja tekočine se nprava avtomatsko izklopi.
- Po končanem mokrem sesanju: Plovec, posodo in po potrebi črpalko za odstranjevanje očistite z vlažno krpo in jih posušite.

Suho sesanje

Pozor

Pred suhim sesanjem: Demontirajte črpalko za odstranjevanje in vstavite ploski nagubani filter.

Opozorilo: Pri suhem sesanju je potrebno v splošnem uporabljati ploski nagubani filter.

Splošno

Pozor

Pri sesanju se ploskega nagubanega filtra nikoli ne sme odstraniti.

- Pri sesanju drobnega prahu se lahko dodatno uporabi papirnata filtrska vrečka ali membranski filter.

Demontaža črpalke za odstranjevanje

→ Deblokirajte in snemite sesalno glavo.

Slika **F**

→ Odvijte slepo matico črpalke za odstranjevanje.

→ Snemite nosilec kabla črpalke za odstranjevanje in ga zamenjajte z zaporno ploščo.

→ Črpalko za odstranjevanje in plastični vložek vzemite iz posode.

Slika **G**

→ Namesto gibke cevi za odstranjevanje namestite pokrovček.

→ Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

Vstavljanje ploskega nagubanega filtra

Opozorilo: Ploski nagubani filter ni vsebovan v obsegu dobave.

→ Odprite pokrov filtra.

→ Izvlecite filter za grobo umazanijo.

→ Vstavite ploski nagubani filter.

→ Zaprite pokrov filtra, ki se mora slišno zaskočiti.

Vstavljanje ščetin

Slika **H**

→ Odstranite gumijaste brisalce.

→ Vstavite ščetine.

Vstavljanje papirnate filtrske vrečke

Opozorilo: Papirnata filtrska vrečka ni vsebovana v obsegu dobave.

Slika **I**

→ Deblokirajte in snemite sesalno glavo.

→ Nataknite papirnato filtrsko vrečko.

→ Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

Vgradnja membranskega filtra

Opozorilo: Membranski filter ni vsebovan v obsegu dobave.

Opozorilo: Pri obratovanju brez papirnate filtrske vrečke je potrebno uporabiti membranski filter, da se zaščiti sesalno glavo.

Slika **J**

→ Deblokirajte in snemite sesalno glavo.

→ Membranski filter potegnite čez rob posode.

→ Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

Nastavitev višine talne šobe

→ Nastavitveni vijak zavrtite v smeri urnega kazalca: Visok položaj talne šobe

→ Nastavitveni vijak zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca: Nizek položaj talne šobe

Spoj

Slika **K**

Sesalna cev je opremljena s spojko. Na njo lahko priključite ves dodatni pribor z oznako C-40/C-DN-40.


Uporaba

⚠ **Nevarnost**

Nevarnost poškodb ljudi in stvari! Vtičnica je namenjena le za neposredno priključitev črpalke za odstranjevanje na sesalnik. Vsa druga raba vtičnice ni dovoljena.

Vklop naprave

→ Vtaknite omrežni vtič.



A Tipka za vklop

B Tipka za izklop/Testna tipka

C Zaščitno stikalo

D Rdeča kontrolna lučka

- Pritisnite tipko za vklop (NT 611 MWF: Rdeča kontrolna lučka sveti). Zaščitno stikalo je pripravljeno za obratovanje.
- Pritisnite tipko za izklop/testno tipko zaščitnega stikala (NT 611 MWF: Rdeča kontrolna lučka ugasne). Zaščitno stikalo se izklopi.
- Pritisnite tipko za vklop (NT 611 MWF: Rdeča kontrolna lučka sveti). Zaščitno stikalo je pripravljeno za obratovanje.
- Vklopite napravo na glavnem stikalu.
- Neprekinjeno odstranjevanje velikih količin tekočine: Vklopite črpalko za odstranjevanje.

Odstranjevanje oz. čiščenje

- Tekočine neprekinjeno odstranjujte oz. izvajajte čiščenje.

Izklop stroja

- Po potrebi izklopite črpalko za odstranjevanje.
- Izklopite napravo na glavnem stikalu.
- Pritisnite tipko za izklop/testno tipko zaščitnega stikala (NT 611 MWF: Rdeča kontrolna lučka ugasne). Zaščitno stikalo se izklopi.
- Izvlecite omrežni vtič.

Po vsakem obratovanju

- Izpraznite posodo.
- Napravo od znotraj in od zunaj posesajte in obrišite z vlažno krpo.

Shranjevanje naprave

- Omrežni kabel navijte okoli kavljca za kabel na potisnem stremenu.
- Gibko sesalno cev navijte okoli potisnega stremena.
- Napravo pospravite v suh prostor in jo zavarujte pred nepooblaščen uporabo.

Transport

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Sesalno cev s talno šobo vzemite iz držala. Napravo nosite tako, da jo primete za nosilni ročaj in sesalno cev.
- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Skladiščenje

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ **Nevarnost**

Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Menjava filtra za grobo umazanijo/ ploskega nagubanega filtra ali odzračevalnega filtra

- Odprite pokrov filtra.
- Zamenjajte filter za grobo umazanijo/ploski nagubani filter ali odzračevalni filter.
- Zaprite pokrov filtra, ki se mora slišno zaskočiti.

Čiščenje plovca

- Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
- Plovec očistite z vlažno krpo.
- Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.

Pomoč pri motnjah

Nevarnost

Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Zaščitnega stikala ni mogoče vklopiti

- Vtičnico naj preveri elektro strokovnjak.
- Zaščitno stikalo priključite na drugo vtičnico drugega električnega krogotoka.
- Obvestite uporabniški servis.

Zaščitno stikalo se pri vklopu sesalnika izklopi

- Obvestite uporabniški servis.

Sesalna turbina ne teče

- Preverite kabel, vtič, varovalko in vtičnico.
- Pritisnite tipko za vklop zaščitnega stikala.
- Vklopite napravo.
- Preverite plovec.

Sesalna turbina se izklopi

- Vklopite črpalko za odstranjevanje.

Sesalna moč upada

- Odstranite zamašitve iz sesalne šobe, sesalne cevi, gibke sesalne cevi ali filtra za grobo umazanijo/ploskega nagubanega filtra.
- Zamenjajte papirnato filtrsko vrečko.
- Pravilno zaskočite pokrov filtra.
- Membranski filter očistite pod tekočo vodo oz. zamenjajte.
- Zamenjajte ploski nagubani filter.
- Preverite tesnost gibke izpustne cevi.
- Preverite pravilen vgradni položaj ploščato nagubanega filtra.
- Preverite pravilen vložni položaj filtra za grobo umazanijo.

Izstopanje prahu med suhim sesanjem

- Vstavite ploski nagubani filter.
- Preverite pravilen vgradni položaj ploščato nagubanega filtra.
- Zamenjajte ploski nagubani filter.

Črpalka za odstranjevanje ne obratuje

- Sprostite zagozdeno stikalo s plovcem v posodi.
- Sprostite zataknen gonilnik črpalke v črpalki.

Črpalka za odstranjevanje črpa majhne količine

- Gibko cev za odstranjevanje položite tako, da ni prepognjena.
- Preverite gibko cev za odstranjevanje glede zamašitve.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Pribor in nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani www.kaercher.com v območju "Service".

CE izjava

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Sesalnik za mokro in suho sesanje
Tip: 1.146-xxx

Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Uporabni nacionalni standardi:

-

5.957-602

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaštilom vodstva podjetja.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tehnični podatki

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Omrežna napetost	V	230	230
Frekvenca	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. moč	W	2350	2350
Moč (skup.)	W	2000	2000
Nazivna moč	W	1200	1200
Moč črpalke za odstranjevanje	W	800	800
Vsebina zbiralnika	l	55	55
Količina polnjenja tekočine	l	42	42
Količina zraka (max.)	l/s	56	56
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Razred zaščite	--	I	I
Priključek gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dolžina x širina x višina	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Teža	kg	23,0	23,0
Okoljska temperatura (max.)	°C	+40	+40
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69			
Nivo hrupa L_{pA}	dB(A)	63	63
Negotovost K_{pA}	dB(A)	1	1
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s ²	<2,5	<2,5
Negotovost K	m/s ²	0,2	0,2

Omrežni kabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Št. delov	Dolžina kabl
EUR NT 611 Eco KF	4.822-342.0	10 m
EUR NT 611 MWF	6.649-875.0	10 m



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249!
- Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji niebezpiecznych dla obsługującego lub innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Spis treści

Ochrona środowiska	PL - 1	1
Symbole w instrukcji obsługi	PL - 1	1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL - 2	2
Elementy urządzenia	PL - 2	2
Uruchamianie	PL - 2	2
Obsługa	PL - 4	4
Transport	PL - 5	5
Przechowywanie	PL - 5	5
Czyszczenie i konserwacja	PL - 5	5
Usuwanie usterek	PL - 5	5
Gwarancja	PL - 6	6
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	PL - 6	6
Deklaracja UE	PL - 7	7
Dane techniczne	PL - 8	8

Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbole w instrukcji obsługi

⚠ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ Ostrzeżenie

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ Ostrzeżenie

Urządzenie nie nadaje się do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.

- Niniejszy odkurzacz przeznaczony jest do stałego usuwania wielkich ilości cieczy (szkody powodziowe, usuwanie zawartości pojemników, basenów lub zbiorników itd.) oraz do czyszczenia na mokro i na sucho powierzchni podłóg i ścian.
- Urządzenie nadaje się do zastosowania profesjonalnego, np. w rzemiośle, przemyśle, przez Straż Pożarną i Pomoc Techniczną.

Elementy urządzenia

- 1 Pływak
- 2 kabel sieciowy
- 3 Wąż ssący
- 4 Ryglowanie głowicy ssącej
- 5 Zbiornik na zanieczyszczenia
- 6 Uchwyt kabla pompy odprowadzającej
- 7 Płytki zamykająca
- 8 Wirnik
- 9 Pałak z rolkami skrętnymi
- 10 Kółko skrętne
- 11 Ssawka podłogowa
- 12 Regulacja wysokości dyszy do podłóg
- 13 Rura ssąca
- 14 Króciec ssący
- 15 Głowica ssąca
- 16 Pompa odprowadzająca
- 17 Nakrętka kołpakowa pompy odprowadzającej
- 18 Wyłącznik pływakowy pompy odprowadzającej
- 19 uchwyt do noszenia
- 20 Pokrywa filtra
- 21 Uchwyt do prowadzenia
- 22 Krzywak
- 23 Wtyczka sieciowa pompy odprowadzającej

- 24 Wyłącznik „WYL. pompę odprowadzającą“
- 25 Gniazdko
- 26 Wyłącznik „WŁ. pompę odprowadzającą“
- 27 Wyłącznik główny
- 28 Filtr wywiewny
- 29 Filtr zgrubny/Płaski filtr fałdowany
- 30 Wąż spustowy
- 31 Uchwyt na dyszę podłogową
- 32 Kołpak gwintowany (sprzęg GEKA-C)
- 33 Uchwyt na rury ssące
- 34 Hak kablowy
- 35 Uchwyt na dyszę szczelinową
- 36 Tabliczka identyfikacyjna

Uruchamianie

Urządzenie umożliwia 3 tryby pracy:

- 1 Odkurzanie na mokro za pomocą pompy odprowadzającej
- 2 Odkurzanie na mokro bez użycia pompy odprowadzającej
- 3 Odkurzanie na sucho

Odkurzanie na mokro

Wskazówka: Odkurzanie na mokro możliwe jest również przy wyłączonej wzgl. wymontowanej pompie odprowadzającej. Demontaż pompy odprowadzającej, patrz Odkurzanie na sucho.

Zakładanie listew gumowych

Rysunek **A**

→ Wymontować listwę szczotkową.

→ Zamontować ściągacz.

Wskazówka: Karbowana strona ściągacza powinna być skierowana na zewnątrz.

Usuwanie wkładu filtra papierowego

Rysunek **B**


→ Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.

→ Wyjąć ku tyłowi papierowy wkład filtra.

→ Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

- Przy odsysaniu mokrych zabrudzeń, zawsze trzeba usunąć papierowy wkład filtra.

Usunąć filtr membranowy.


Rysunek 

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Usunąć filtr membranowy.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
- Przy odsysaniu mokrych zabrudzeń, zawsze trzeba usunąć filtr membranowy.

Montaż filtra zgrubnego

- Otworzyć pokrywę filtra.
- Wyjąć płaski filtr falisty.
- Zamontować filtr zgrubny.
- Zamknąć pokrywę filtra, która powinna słyszalnie się zatrzasnąć.

Podłączanie węża odprowadzającego

Rysunek 

- Usunąć kołpak gwintowany (sprzęg GEKA-C).
- Podłączyć wąż odprowadzający (szerokość znamionowa 3/4" lub większa).

Spuszczanie brudnej wody

Rysunek 

- Usunąć brudną wodę za pomocą węża spustowego.

Ogólne

Uwaga

Podczas odkurzania nigdy nie można usuwać filtra zgrubnego.

- Odkurzanie na mokro bez użycia pompy odprowadzającej: Zalecane jest stosowanie specjalnego wkładu filtracyjnego (na mokro) (patrz systemy filtracyjne).
- Po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy urządzenie wyłącza się samoczynnie.
- Po zakończeniu odkurzania na mokro: Pływak, zbiornik i w razie potrzeby pompę odprowadzającą oczyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Odkurzanie na sucho

Uwaga

Przed odkurzaniem na sucho: Wymontować pompę odprowadzającą i płaski filtr fałdowany.

Wskazówka: Przy odkurzaniu na sucho należy generalnie używać płaskiego filtra fałdowanego.

Ogólne

Uwaga

Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować płaskiego filtra fałdowego.


- Przy odsysaniu drobnego kurzu można dodatkowo używać papierowego wkładu filtra albo filtra membranowego.

Demontaż pompy odprowadzającej

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.

Rysunek 

- Odkręcić nakrętkę kołpakową pompy odprowadzającej.
- Wyjąć uchwyt kabla pompy odprowadzającej i zastąpić płytką zamykającą.
- Wyjąć ze zbiornika pompę odprowadzającą i wkładkę z tworzywa sztucznego.

Rysunek 

- Założyć kołpak gwintowany w miejsce węża odprowadzającego.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

Montaż płaskiego filtra fałdowanego

Wskazówka: Płaski filtr fałdowany nie jest częścią dostawy.

- Otworzyć pokrywę filtra.
- Wyjąć filtr zgrubny.
- Zamontować płaski filtr fałdowany.
- Zamknąć pokrywę filtra, która powinna słyszalnie się zatrzasnąć.

Montaż paska szczotkowego

Rysunek 

- Wymontować wargi gumowe.
- Zamontować pasek szczotkowy.

Zakładanie papierowego wkładu filtra

Wskazówka: Papierowy wkład filtra nie jest częścią dostawy.

Rysunek 11

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Włożyć papierowy wkład filtra.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

Zakładanie filtra membranowego

Wskazówka: Filtr membranowy nie jest częścią dostawy.

Wskazówka: W celu ochrony głowicy ssącej, przy pracy bez papierowego wkładu filtra należy używać filtra membranowego.

Rysunek 12

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Pociągnąć za filtr membranowy poprzez krawędź zbiornika.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

Regulacja wysokości dyszy do podłóg

- Obracać śrubę nastawczą zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Wysokie ustawienie dyszy do podłóg
- Obracać śrubę nastawczą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: Niskie ustawienie dyszy do podłóg

Włóżki klipsów

Rysunek 13

Wężyk do zasysania zaopatrzone jest w system zatraskowy. Podłączyć można wszystkie elementy wyposażenia C-40/C-DN-40.


Obsługa

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Gniazdko przeznaczone jest jedynie do bezpośredniego podłączenia pompy odprowadzającej do odkurzacza. Każde inne zastosowanie gniazdko jest niedozwolone.

Włączenie urządzenia

- Podłączyć urządzenie do zasilania.



- A Przycisk włącznika
- B Przycisk wyłącznika/Przycisk testowy
- C Wyłącznik ochronny
- D Czerwona kontrolka
- Nacisnąć przycisk włącznika (NT 611 MWF: Świeci się czerwona kontrolka). Wyłącznik ochronny jest gotowy do działania.
- Nacisnąć przycisk wyłącznika/przycisk testowy wyłącznika ochronnego (NT 611 MWF: Gaśnie czerwona kontrolka). Wyłącza się wyłącznik ochronny.
- Nacisnąć przycisk włącznika (NT 611 MWF: Świeci się czerwona kontrolka). Wyłącznik ochronny jest gotowy do działania.
- Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego.
- Stałe usuwać wielkie ilości cieczy: Włączyć pompę odprowadzającą.

Usuwanie odpadów wzgl. czyszczenie

- Stałe usuwać cieczy wzgl. przeprowadzać czyszczenie.

Wyłączenie urządzenia

- W razie potrzeby wyłączyć pompę odprowadzającą.
- Wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego.
- Nacisnąć przycisk wyłącznika/przycisk testowy wyłącznika ochronnego (NT 611 MWF: Gaśnie czerwona kontrolka). Wyłącza się wyłącznik ochronny.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Po każdym użyciu

- Opróżnić zbiornik.
- Wyczyścić urządzenie od wewnątrz i od zewnątrz poprzez odkurzenie i wytarcie wilgotną szmatką.

Przechowywanie urządzenia

- Nawinąć kabel sieciowy na hak przy pałąku przesuwным.
- Okręcić wężyk do zasysania o pałąk przesuwany.
- Odstawić urządzenie do suchego pomieszczenia i zabezpieczyć przed użytkowaniem przez osoby nieuprawnione.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- Wyjąć z zamocowania rurę ssącą z dyszą podłogową. Nosić urządzenie trzymając za uchwyt nośny i rurę ssącą.
- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Wymiana filtra zgrubnego/ płaskiego filtra fałdowanego lub filtra powietrza odlotowego

- Otworzyć pokrywę filtra.
- Wymienić filtr zgrubny/płaski filtr fałdowany lub filtr powietrza odlotowego.
- Zamknąć pokrywę filtra, która powinna słyszalnie się zatrzasnąć.

Czyszczenie pływaka

- Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
- Pływaka wyczyścić wilgotną szmatką.
- Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

Usuwanie usterek

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Nie można włączyć wyłącznika ochronnego

- Zlecić kontrolę gniazdka przez wykwalifikowanego elektryka.
- Podłączyć wyłącznik ochronny do innego gniazdka w innym obwodzie elektrycznym.
- Zawiadomić serwis.

Wyłącznik ochronny wyłącza się wielokrotnie przy włączaniu o dkurzacza

- Zawiadomić serwis.

Turbina ssąca nie pracuje

- Należy skontrolować przewód, wtyczkę, bezpieczniki i gniazdko.
- Nacisnąć przycisk wyłącznika ochronnego.
- Włączyć urządzenie.
- Sprawdzić pływak.

Turbina ssąca wyłącza się

- Włączyć pompę odprowadzającą.

Moc ssania słabnie

- Usunąć zatory z dyszy ssącej, rury ssącej, wężyka do zasysania lub filtra zgrubnego/płaskiego filtra fałdowanego.
- Wymienić papierowy wkład filtra.
- Dobrze zatrzasknąć pokrywę filtra.
- Wyczyścić wzgl. wymienić filtr membranowy pod wodą bieżącą.
- Wymienić płaski filtr falisty.
- Sprawdzić szczelność węża spustowego.
- Sprawdzić poprawną pozycję montażową płaskiego filtra falistego.
- Sprawdzić poprawną pozycję montażową filtra zgrubnego.

Przy odkurzaniu na sucho wydostaje się pył

- Zamontować płaski filtr fałdowany.
- Sprawdzić poprawną pozycję montażową płaskiego filtra falistego.
- Wymienić płaski filtr falisty.

Pompa odprowadzająca nie działa

- Uwolnić zakleszczony zbiornik przełącznik z pływakiem.
- Uwolnić zakleszczony wirnik pompy.

Pompa odprowadzająca tłoczy małą ilość cieczy

- Wąż odprowadzający położyć bez zagięć.
- Sprawdzić wąż odprowadzający pod kątem zatorów.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej www.kaercher.com w dziale Serwis.

Deklaracja UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
Typ: 1.146-xxx

Obowiązujące dyrektywy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Zastosowane normy krajowe


-

5.957-602

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Dane techniczne

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Napięcie zasilające	V	230	230
Częstotliwość	Hz	1~ 50	1~ 50
Moc maksymalna	W	2350	2350
Moc (ogółem)	W	2000	2000
Moc znamionowa	W	1200	1200
Moc pompy odprowadzającej	W	800	800
Pojemność zbiornika	l	55	55
Pojemność cieczy	l	42	42
Ilość powietrza (maks.)	l/s	56	56
Podciśnienie (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Klasa ochrony	--	I	I
Przyłącze wężyka do zasysania (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dług. x szer. x wys.	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Masa	kg	23,0	23,0
Temperatura otoczenia (maks.)	°C	+40	+40
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69			
Poziom ciśnienie akustycznego L_{pA}	dB(A)	63	63
Niepełność pomiaru K_{pA}	dB(A)	1	1
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s ²	<2,5	<2,5
Niepełność pomiaru K	m/s ²	0,2	0,2

Kabel sieciowy	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Nr części	Długość kabla
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiunile original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întreținerea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.956-249!
- În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare și a măsurilor de siguranță, aparatul poate fi deteriorat și siguranța persoanei care utilizează aparatul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.

Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO - 1
Simboluri din manualul de utilizare	RO - 1
Utilizarea corectă	RO - 2
Elementele aparatului	RO - 2
Punerea în funcțiune	RO - 2
Utilizarea	RO - 4
Transport	RO - 5
Depozitarea	RO - 5
Îngrijirea și întreținerea	RO - 5
Remediarea defecțiunilor	RO - 5
Garanție	RO - 6
Accesorii și piese de schimb	RO - 6
Declarația CE	RO - 6
Date tehnice	RO - 7

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboluri din manualul de utilizare

Pericol

Pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Utilizarea corectă

⚠ **Avertisment**

Aparatul nu este prevăzut pentru aspirarea pulberilor nocive.

- Acest aspirator este destinat pentru evacuarea continuă a unor cantități mari de lichide (daune produse prin inundații, golirea rezervoarelor, bazinelor și cisternelor etc.), cât și pentru curățarea umedă și uscată a podelelor și a pereților.
- Acest aparat este adecvat pentru uz profesional, putând fi folosit de ex. în întreprinderi mici, ateliere, de către pompieri și asociații de sprijin tehnic.

Elementele aparatului

- 1 Pluțitorul
- 2 Cablu de rețea
- 3 Furtun pentru aspirare
- 4 Zăvor cap de aspirare
- 5 Recipient pentru murdărie
- 6 Suport cablu pompă de evacuare
- 7 Plăcuță de închidere
- 8 Roată alergătoare
- 9 Suport role de ghidare
- 10 Rolă de ghidare
- 11 Duză pentru sol
- 12 Manetă pentru reglarea înălțimii duzei de podea
- 13 Tub de aspirare
- 14 Ștuțul de aspirare
- 15 Cap de aspirare
- 16 Pompă de evacuare
- 17 Piuliță olandeză pompă de evacuare
- 18 Comutator pluțitor pompă de evacuare
- 19 Mâner pentru transport
- 20 Capacul filtrului
- 21 Bară de manevrare
- 22 Cot
- 23 Ștecher pompă de evacuare
- 24 Comutator „OPRIRE pompă de evacuare“
- 25 Priză
- 26 Comutator „PORNIRE pompă de evacuare“

- 27 Înterupător principal
- 28 Filtru de aer uzat
- 29 Filtru pentru murdărie grosieră/cu pliuri plate
- 30 Furtun de evacuare
- 31 Suport pentru duza de curățare a podelelor
- 32 Capac de închidere (cuplaj GEKA-C)
- 33 Suport tuburi de aspirație
- 34 Cârlig pentru cablu
- 35 Suport duză pentru rosturi
- 36 Plăcuța de tip

Punerea în funcțiune

Aparatul permite 3 regimuri de funcționare:

- 1 Aspirare umedă cu pompă de evacuare
- 2 Aspirare umedă fără pompă de evacuare
- 3 Aspirare uscată

Aspirarea umedă

Indicație: Funcționarea în regim de aspirare umedă este posibilă chiar și cu pompa de evacuare oprită sau demontată. Pentru demontarea pompei de evacuare vezi Aspirarea umedă.

Montarea lamelor de cauciuc

Figura 

→ Demontați peria.

→ Montați lamelele de cauciuc.

Notă: Porțiunea texturată a lamelei de cauciuc trebuie să fie spre exterior.

Scoaterea sacului de filtrare din hârtie

Figura 


→ Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.

→ Trageți afară sacul de filtrare din hârtie în spate.

→ Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

– Când aspirați murdărie umedă, scoateți întotdeauna sacul filtrant din hârtie.

Îndepărtarea filtrului membrană

Figura 

→ Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.

→ Îndepărtați filtrul cu membrană.

→ Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

– Când aspirați murdărie umedă, scoateți întotdeauna filtrul-membrană.

Montarea filtrului de murdărie grosieră

- Deschideți capacul filtrului.
- Scoateți filtrul cu pliuri plate.
- Montați filtrul de murdărie grosieră.
- Închideți capacul filtrului (când intră în locaș, se aude un zgomot).

Racordarea furtunului de evacuare

Figura D

- Îndepărtați capacul de închidere (cuplaj GEKA-C).
- Racordați furtunul de evacuare (diametru nominal 3/4" sau mai mare).

Golirea apei uzate

Figura E

- Goliți apa murdară prin furtunul de golire.

Generalități

Atenție

În timpul aspirării nu este permisă îndepărtarea filtrului pentru murdărie grosieră.

- Aspirare umedă fără pompă de evacuare: Se recomandă folosirea unui sac filtrant special (ud) (vezi sistemele de filtrare).
- Aparatul se oprește automat la atingerea nivelului maxim de lichid.
- După terminarea procesului de aspirare umedă: Curățați plutitorul, rezervorul și pompa de evacuare, dacă este cazul, cu o cârpă umedă și lăsați-le să se usuce.

Aspirarea uscată

Atenție

Înainte de aspirare uscată: demontați pompa de evacuare și montați filtrul cu pliuri plate.

Indicație: Pentru aspirare uscată folosiți în general un filtru cu pliuri plate.

Generalități

Atenție

În timpul aspirării nu este permisă îndepărtarea filtrului cu pliuri plate.

- Când se aspiră praf fin, se poate folosi în plus și un sac de filtrare din hârtie sau un filtru-membrană.

Demontarea pompei de evacuare

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.

Figura F

- Deșurubați piulița olandeză de la pompa de evacuare.
- Scoateți suportul de cablu al pompei de evacuare și înlocuiți-l cu plăcuța de închidere.
- Scoateți pompa de evacuare și inserția de plastic din rezervor.

Figura G

- Aplicați capacul de închidere în locul furtunului de evacuare.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

Montarea filtrului cu pliuri plate

Indicație: Furtunul cu pliuri plate nu se livrează împreună cu aparatul.

- Deschideți capacul filtrului.
- Scoateți filtrul de murdărie grosieră.
- Montați filtrul cu pliuri plate.
- Închideți capacul filtrului (când intră în locaș, se aude un zgomot).

Montarea periilor

Figura H

- Demontați lamelele de cauciuc.
- Montați periile.

Montarea sacului de filtrare din hârtie

Indicație: Sacul de filtrare din hârtie nu se livrează împreună cu aparatul.

Figura I

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Aplicați sacul de filtrare din hârtie.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

Montarea filtrului cu membrană

Indicație: Filtrul-membrană nu se livrează împreună cu aparatul.

Indicație: În cazul utilizării fără sac de filtrare din hârtie utilizați un filtru cu membrană pentru a proteja capul de aspirare.

Figura J

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Trageți filtrul -membrană peste marginea rezervorului.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

Reglarea înălțimii duzei de podea

- Rotiți șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic: Poziție înaltă a duzei de podea
- Rotiți șurubul de reglare în sensul invers al acelor de ceasornic: Poziție adâncă a duzei de podea

Sistemul de prindere

Figura K

Furtunul de aspirare este prevăzut cu un sistem de prindere cu cleme. Toate accesoriile C-40/C-DN-40 pot fi conectate.


Utilizarea

⚠ Pericol

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! Conectorul este destinat doar conectării directe a pompei de evacuare la aspirator. Este interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri.

Pornirea aparatului

- Introduceți ștecherul în priză.



- A Buton de pornire
- B Buton de oprire/de test
- C Comutator de protecție
- D Lampă de control roșie

- Apăsăți butonul de pornire (NT 611 MWF: lampa roșie de control este aprinsă). Comutatorul de protecție este în stare de funcționare.
- Apăsăți butonul de pornire/de test al comutatorului de protecție (NT 611 MWF: Lampa de control roșie se stinge). Comutatorul de protecție se oprește.

- Apăsăți butonul de pornire (NT 611 MWF: lampa roșie de control este aprinsă). Comutatorul de protecție este în stare de funcționare.
- Porniți aparatul de la întrerupătorul principal.
- Evacuarea continuă a unor cantități mari de lichide: porniți pompa de evacuare.

Regim de evacuare sau de curățare

- Evacuați lichidele sau efectuați curățarea.

Oprirea aparatului

- Opriți pompa de evacuare, dacă este cazul.
- Opriți aparatul de la întrerupătorul principal.
- Apăsăți butonul de pornire/de test al comutatorului de protecție (NT 611 MWF: Lampa de control roșie se stinge). Comutatorul de protecție se oprește.
- Scoateți ștecherul din priză.

După fiecare utilizare

- Goliți rezervorul.
- Interiorul și exteriorul aparatului se curăță prin aspirare și ștergere cu o cârpă umedă.

Depozitarea aparatului

- Înfășurați cablul de alimentare pe cârligul cablului de pe mânerul de deplasare.
- Înfășurați furtunul de aspirare în jurul mânerului de deplasare.
- Aparatul se va depozita într-o încăpere uscată. În plus, se va asigura că acesta nu poate fi folosit de persoane neautorizate.

Transport

Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!
La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

- Scoateți tubul de aspirare cu duza pentru podea din suport. Pentru deplasare apucați aparatul de la mânerul de transport și tubul de aspirare.
- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Depozitarea

Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!
La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.*

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol

Înainte de toate lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Înlocuirea filtrului de murdărie grosieră/cu pliuri plate sau a celui de aer uzat

- Deschideți capacul filtrului.
- Înlocuiți filtrul de murdărie grosieră/cu pliuri plate sau cel de aer uzat.
- Închideți capacul filtrului (când intră în locaș, se aude un zgomot).

Curățarea plutitorului

- Deblocați capul de aspirare și îndepărtați-l.
- Curățați plutitorul cu o cârpă umedă.
- Puneți capul de aspirare la loc și blocați-l.

Remediarea defecțiunilor

⚠ Pericol

Înainte de toate lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Comutatorul de protecție nu poate fi pornit

- Conectorul trebuie verificat de către un electrician.
- Conectați comutatorul de protecție la un alt conector dintr-un alt circuit electric.
- Luați legătura cu service-ul autorizat.

Comutatorul de protecție se declanșează la pornirea aspiratorului de mai multe ori

- Luați legătura cu service-ul autorizat.

Turbina aspiratoare nu funcționează

- Verificați siguranța, cablul, ștecherul și priza.
- Apăsăți butonul de pornire a comutatorului de protecție.
- Porniți aparatul.
- Verificați plutitorul.

Turbina aspiratoare se oprește

- Porniți pompa de evacuare.

Puterea de aspirare scade

- Desfundați duza, tubul și furtunul de aspirare sau îndepărtați filtrul de murdărie grosieră/cu pliuri plate.
- Schimbați sacul de filtrare din hârtie.
- Fixați capacul de ventilație.
- Curățați filtrul-membrană sub apă curentă sau sau înlocuiți-l.
- Înlocuiți filtrul cu pliuri plate.
- Verificați etanșeitatea furtunului de evacuare.
- Verificați dacă filtrul cu pliuri plate este montat corect.
- Verificați dacă filtrul pentru murdărie grosieră este montat corect.

În timpul aspirării uscate iese praf

- Montați filtrul cu pliuri plate.
- Verificați dacă filtrul cu pliuri plate este montat corect.
- Înlocuiți filtrul cu pliuri plate.

Pompa de evacuare nu funcționează

- Eliberați plutitorul blocat în rezervor.
- Eliberați rotorul blocat al pompei.

Pompa de evacuare debitează o cantitate redusă de lichide

- Aveți grijă ca furtunul de aspirare să nu fie îndoit.
- Verificați dacă furtunul de evacuare este înfundat.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Accesorii și piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb aprobate de către producător. Accesorii originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la www.kaercher.com, în secțiunea Service.

Declarația CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aspirator umed și uscat
Tip: 1.146-xxx

Directive EG respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Norme armonizate utilizate:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Norme de aplicare naționale:

-

5.957-602

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Însărcinat cu elaborarea documentației:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Date tehnice

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Tensiunea de alimentare	V	230	230
Frecvența	Hz	1~ 50	1~ 50
Putere max.	W	2350	2350
Putere (tot.)	W	2000	2000
Putere nominală	W	1200	1200
Putere pompă de evacuare	W	800	800
Capacitatea rezervorului	l	55	55
Cantitate de umplere lichid	l	42	42
Cantitate aer (max.)	l/s	56	56
Subpresiune (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Clasa de protecție	--	I	I
Racord furtun de aspirare (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Lungime x lățime x înălțime	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Masa	kg	23,0	23,0
Temperatură ambiantă (max.)	°C	+40	+40
Valori determinate conform EN 60335-2-69			
Nivel de zgomot L_{pA}	dB(A)	63	63
Nesiguranță K_{pA}	dB(A)	1	1
Valoarea vibrației mână-braț	m/s ²	<2,5	<2,5
Nesiguranță K	m/s ²	0,2	0,2

Cablul de alimentare	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Nr. piesă	Lungimea cablului
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.956-249!
- Nedodržanie pokynov návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na zariadení a nebezpečenstvo pre obsluhu ako aj iné osoby.
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.

Obsah

Ochrana životného prostredia	SK - 1
Symby v návode na obsluhu	SK - 1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK - 1
Prvky prístroja	SK - 2
Uvedenie do prevádzky	SK - 2
Obsluha	SK - 4
Transport	SK - 4
Uskladnenie	SK - 4
Starostlivosť a údržba	SK - 5
Pomoc pri poruchách	SK - 5
Záruka	SK - 5
Príslušenstvo a náhradné diely	SK - 6
Vyhĺasenie CE	SK - 6
Technické údaje	SK - 7

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symby v návode na obsluhu

Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Pozor

Zariadenie nie je vhodné na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.

- Tento vysávač je určený na kontinuálne vysávanie veľkého množstva kvapaliny (škody spôsobené povodňami, vysávanie kontajnerov, bazénov alebo nádrží a pod.), ako aj na mokré a suché vysávanie podláh a stien.
- Tento prístroj je vhodný na profesionálne používanie, napr. pre remeselníkov, živnostníkov, požiarníkov a technické služby.

Prvky prístroja

- 1 Plavák
- 2 Sieťový kábel
- 3 Sacia hadica
- 4 Uzáver vysávacej hlavy
- 5 Nádrž na nečistoty
- 6 Držiak kábla kalového čerpadla
- 7 Uzatváracia doska
- 8 Obežné koleso
- 9 Chránič koliesok
- 10 Otočné koleso
- 11 Podlahová hubica
- 12 Nastavenie výšky podlahovej hubice
- 13 Vysávacía rúra
- 14 Sacie hrdlo
- 15 Vysávacía hlava
- 16 Kalové čerpadlo
- 17 Prevečná matica kalového čerpadla
- 18 Plavákový spínač kalového čerpadla
- 19 Rukoväť na prenášanie
- 20 Kryt filtra
- 21 Posuvná rukoväť
- 22 Kolenó
- 23 Sieťová zástrčka kalového čerpadla
- 24 Vypínač „Kalové čerpadlo VYP“
- 25 Zásuvka
- 26 Vypínač „Kalové čerpadlo ZAP“
- 27 Hlavný vypínač
- 28 Filter odvádzaného vzduchu
- 29 Filter na hrubú nečistotu/filter s plochými záhybmi
- 30 Vypúšťacia hadica
- 31 Držiak trysky na podlahu
- 32 Uzatvárací kryt (spojka GEKA-C)
- 33 Držiak na nasávacíu rúrkzu
- 34 Háč na kábel
- 35 Držiak na štrbinovú hubicu
- 36 Výrobný štítok

Uvedenie do prevádzky

Zariadenie umožňuje 3 prevádzkové režimy:

- 1 Mokré vysávanie s kalovým čerpadlom
- 2 Mokré vysávanie bez kalového čerpadla
- 3 Suché vysávanie

Vlhké vysávanie

Upozornenie: Mokré vysávanie je možné tiež pri vypnutom alebo demontovanom kalovom čerpadle. Demontujte kalové čerpadlo, pozri suché vysávanie.

Montáž gumových stierok

Obrázok **A**

→ Demontujte pásové kefy.

→ Nasadte gumové hubice.

Upozornenie: Štruktúrovaná strana gumových hubíc musí smerovať smerom von.

Odstránenie papierového filtračného vrečka

Obrázok **B**

→ Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.

→ Vytiahnite vrečko s papierovým filtrom smerom dozadu.

→ Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

– Pri odsávaní vlhkej nečistoty je vždy potrebné papierové filtračné vrečko odstrániť.

Odstránenie membránového filtra

Obrázok **C**

→ Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.

→ Odstráňte membránový filter.

→ Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

– Pri odsávaní vlhkej nečistoty je vždy potrebné membránový filter odstrániť.

Namontujte filter na hrubú nečistotu

→ Otvorte kryt filtra.

→ Vyberte plochý skladací filter.

→ Namontujte filter na hrubú nečistotu.

→ Zatvorte kryt filtra, musí zaskočiť s cvaknutím.

Pripojte hadicu na odpad

Obrázok **D**

→ Odstráňte uzatvárací kryt (spojka GEKA-C).

→ Pripojte hadicu na odpad (menovitá šírka 3/4" alebo väčšia).

Vypustenie špinavej vody

Obrázok **E**

→ Špinavá voda sa vypúšťa cez vypúšťaciu hadicu.

Všeobecne

Pozor

Pri vysávaní sa nikdy nesmie odstrániť filter na hrubú nečistotu.

- Mokré vysávanie bez kalového čerpadla: Odporúča sa použiť osobitné filtračné vrečko (vlhké) (pozri filtračné systémy).
- Pri dosiahnutí max. výšky hladiny kvapaliny sa zariadenie automaticky vypína.
- Po ukončení mokrého vysávania: Vyčistite plavák, nádrž a v prípade potreby kalové čerpadlo pomocou vlhkej handričky a vysušte ich.

Suché vysávanie

Pozor

Pred suchým vysávaním: Demontujte kalové čerpadlo a namontujte filter s plochými záhybmi.

Upozornenie: Pri suchom vysávaní sa musí zásadne používať filter s plochými záhybmi.

Všeobecne

Pozor

Pri odsávaní sa nikdy nesmie vyberať plochý skladaný filter.

- Pri vysávaní jemného prachu je možné použiť dodatočne filter s papierovým vrečkom alebo membránový filter.

Demontáž kalového čerpadla

→ Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.

Obrázok 

→ Odskrutkujte prevlečnú maticu kalového čerpadla.

→ Vyberte držiak kábla kalového čerpadla a vymeňte ho za uzatváraciu dosku.

→ Vyberte kalové čerpadlo a plastovú vložku z nádrže.

Obrázok 

→ Namontujte namiesto hadice na odpad uzatvárací kryt.

→ Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

Namontujte filter s plochými záhybmi

Upozornenie: Filter s plochými záhybmi nie je súčasťou dodávky.

→ Otvorte kryt filtra.

→ Vyberte filter na hrubú nečistotu.

→ Namontujte filter s plochými záhybmi.

→ Zatvorte kryt filtra, musí zaskočiť s cvaknutím.

Namontujte stieracie kefky


Obrázok 

→ Demontujte gumené prísavky.

→ Namontujte stieracie kefky.

Nasadenie papierového filtračného vrečka

Upozornenie: Filter s papierovým vrečkom nie je súčasťou dodávky.

Obrázok 

→ Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.

→ Nasadte papierové filtračné vrečko.

→ Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

Namontujte membránový filter

Upozornenie: Membránový filter nie je súčasťou dodávky.

Upozornenie: Počas prevádzky bez papierového filtračného vrečka sa musí použiť membránový filter, aby sa ochránila vysávací hlava.

Obrázok 

→ Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.

→ Membránový filter natiahnite pod okraj nádoby.

→ Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

Nastavenie výšky podlahovej hubice

→ Otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek: Vysoká poloha podlahovej hubice

→ Otáčajte nastavovacou skrutkou v protismere hodinových ručičiek: Nízka poloha podlahovej hubice

Klipsové spojenie

Obrázok 

Sacia hadica je vybavená systémom klíps. Napojiť je možné všetky diely príslušenstva C-40/C-DN-40.


Obsluha

⚠ **Nebezpečenstvo**

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Zásuvka je dimenzovaná iba na priame pripojenie kalového čerpadla k vysávaču.
Akékoľvek iné používanie zásuvky je zakázané.*

Zapnutie prístroja

→ Zastrčte sieťovú zástrčku.



A Tlačidlo Zap

B Tlačidlo Vyp/Testovacie tlačidlo

C Ochranný vypínač

D Červená kontrolná lampka

- Stlačte tlačidlo Zap (NT 611 MWF: Svieti červená kontrolná lampka). Ochranný vypínač je pripravený na prevádzku.
- Stlačte tlačidlo Vyp/testovacie tlačidlo ochranného vypínača (NT 611 MWF: Červená kontrolná lampka zhasne). Ochranný vypínač sa vypne.
- Stlačte tlačidlo Zap (NT 611 MWF: Svieti červená kontrolná lampka). Ochranný vypínač je pripravený na prevádzku.
- Zariadenie zapnite pomocou hlavného vypínača.
- Odstraňujte priebežne väčšie množstvá kvapaliny: Zapnite kalové čerpadlo.

Likvidačná alebo čistiaca prevádzka

- Odstraňujte priebežne kvapaliny alebo vykonávajte čistiace činnosti.

Vypnutie prístroja

- Prípadne vypnite kalové čerpadlo.
- Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača.
- Stlačte tlačidlo Vyp/testovacie tlačidlo ochranného vypínača (NT 611 MWF: Červená kontrolná lampka zhasne). Ochranný vypínač sa vypne.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Po každom použití

- Vyprázdnite nádrž.
- Prístroj vyčistite zvnútra aj zvonku odšávaním a utrite ho pomocou vlhkej handričky.

Uskladnenie prístroja

- Sieťový kábel navíňte na hák na posuvnom ramene.
- Navíňte hadicu vysávača okolo posuvného ramena.
- Prístroj je nutné odkladať do suchej miestnosti a chrániť pred neoprávněným použitím.

Transport

Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

- Vyberte nasávaciu rúčku s podlahovou hubicou z držiaka. Zariadenie pri prenášaní uchopte za prenosnú rukoväť a od-sávaciu rúčku.
- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Uskladnenie

Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vyťahnite sieťovú zástrčku.

Vymeňte filter na hrubú nečistotu/ filter s plochými záhybmi alebo odpadový filter

- Otvorte kryt filtra.
- Vymeňte filter na hrubú nečistotu/filter s plochými záhybmi alebo odpadový filter.
- Zatvorte kryt filtra, musí zaskočiť s cvaknutím.

Čistenie plaváka

- Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
- Vyčistite plavák vlhkou handričkou.
- Nasadte a zaistite saciu hlavicu.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo

Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vyťahnite sieťovú zástrčku.

Ochranný vypínač sa nedá zapnúť

- Nechajte skontrolovať zásuvku kvalifikovanému elektrikárovi.
- Zapojte ochranný vypínač do inej zásuvky iného prúdového obvodu.
- Informujte zákaznícky servis.

Ochranný vypínač sa opakovane vypne pri zapnutí vysávača

- Informujte zákaznícky servis.

Vysávacia turbína nebeží

- Skontrolujte kábel, zástrčku, poistku a zásuvku.
- Stlačte tlačidlo ochranného vypínača.
- Zapnite spotrebič.
- Skontrolujte plavák.

Sacia turbína sa vypína

- Zapnite kalové čerpadlo.

Sila vysávania klesá

- Odstráňte upchávku vysávacej hubice, vysávacej rúrky, vysávacej hadice alebo filtra na hrubú nečistotu/filtra so skladanými záhybmi.
- Vymeňte papierové filtračné vrečko.
- Kryt správne zaistite.
- Membránový filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo vymeňte.
- Vymeňte plochý skladaný filter.
- Skontrolovať tesnosť vypúšťacej hadice.
- Skontrolujte správnu montážnu polohu plochého skladaného filtra.
- Skontrolujte správnu montážnu polohu filtra na hrubú nečistotu.

Únik prachu pri suchom vysávaní

- Namontujte filter s plochými záhybmi.
- Skontrolujte správnu montážnu polohu plochého skladaného filtra.
- Vymeňte plochý skladaný filter.

Kalové čerpadlo nebeží

- Uvoľnite zaseknutý plavákový spínač v nádrži.
- Uvoľnite zaseknuté pohyblivé koliesko v čerpadle.

Kalové čerpadlo príliš slabó čerpá

- Uložte hadicu kalového čerpadla bez možnosti zalomenia.
- Skontrolujte hadicu na odpad na možné upchatie.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Príslušenstvo a náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke www.kaercher.com v oblasti Servis.

Vyhlasenie CE

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysávač za mokra a sucha
Typ: 1.146-xxx

Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Uplatňované národné normy:


-

5.957-602

Podpísaný jedná v poverení a s plnou mocou jednatelstva.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Technické údaje

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Sieťové napätie	V	230	230
Frekvencia	Hz	1~ 50	1~ 50
Max. výkon	W	2350	2350
Výkon (tot.)	W	2000	2000
Menovitý výkon	W	1200	1200
Výkon kalového čerpadla	W	800	800
Objem nádoby	l	55	55
Plniace množstvo kvapaliny	l	42	42
Množstvo vzduchu (max.)	l/s	56	56
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Krytie	--	I	I
Prípojka vysávacej hadice (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Hmotnosť	kg	23,0	23,0
Teplota okolia (max.)	°C	+40	+40
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69			
Hlučnosť L_{pA}	dB(A)	63	63
Nebezpečnosť K_{pA}	dB(A)	1	1
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s ²	<2,5	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s ²	0,2	0,2

Sieťový kábel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Čís. dielu	Dĺžka kábla
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.956-249!
- U slučaju nepoštivanja uputa za uporabu i sigurnosnih naputaka može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.

Pregled sadržaja

Zaštita okoliša	HR - 1
Simboli u uputama za rad	HR - 1
Namjensko korištenje	HR - 1
Sastavni dijelovi uređaja	HR - 2
Stavljanje u pogon	HR - 2
Rukovanje	HR - 3
Transport	HR - 4
Skladištenje	HR - 4
Njega i održavanje	HR - 4
Otklanjanje smetnji	HR - 5
Jamstvo	HR - 5
Pribor i pričuvni dijelovi	HR - 5
CE-izjava	HR - 6
Tehnički podaci	HR - 7

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli u uputama za rad

Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Namjensko korištenje

Upozorenje

Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.

- Ovaj usisavač namijenjen je za kontinuirano prikupljanje većih količina tekućina (u slučaju poplava, za pražnjenje posuda, korita ili spremnika itd.) te za mokro i suho čišćenje podnih i zidnih površina.
- Ovaj uređaj prikladan je za profesionalnu primjenu, npr. u obrtništvu, industriji, vatrogasnim službama i tehničkim servisnim službama.

Sastavni dijelovi uređaja

- 1 Plovak
- 2 Strujni kabel
- 3 Usisno crijevo
- 4 Zapor usisne glave
- 5 Spremnik za prljavštinu
- 6 Držač kabela pumpe za otpadnu vodu
- 7 Ploča za zatvaranje
- 8 Kotač
- 9 Stabilizator prednjih kotača
- 10 Kotačići
- 11 Podna sapnica
- 12 Namještanje visine podnog nastavka
- 13 Usisna cijev
- 14 Nastavak za usis
- 15 Usisna glava
- 16 Pumpa za otpadnu vodu
- 17 Slijepa matica pumpe za otpadnu vodu
- 18 Prekidač s plovkom pumpe za otpadnu vodu
- 19 Rukohvat
- 20 Poklopac filtra
- 21 Potisna ručica
- 22 Koljenati nastavak
- 23 Strujni utikač pumpe za otpadnu vodu
- 24 Prekidač za isključivanje pumpe za otpadnu vodu
- 25 Utičnica
- 26 Prekidač za uključivanje pumpe za otpadnu vodu
- 27 Glavna sklopka
- 28 Filtar ispušnog zraka
- 29 Filtar za grubu prljavštinu /plosnati naborani filtari
- 30 Ispusno crijevo
- 31 Držač podnog nastavka
- 32 Zatvarač (GEKA-C spojka)
- 33 Držač usisnih cijevi
- 34 Kukica za kvačenje kabela
- 35 Držač nastavka za fuge
- 36 Natpisna pločica

Stavljanje u pogon

Za uređaj su predviđena 3 načina rada:

- 1 Mokro usisavanje s pumpom za otpadnu vodu
- 2 Mokro usisavanje bez pumpe za otpadnu vodu
- 3 Suho usisavanje

Mokro usisavanje

Napomena: Mokro usisavanje moguće je i kada je pumpa za otpadnu vodu isključena ili demontirana. Za demontiranje pumpe za otpadnu vodu pročitajte "Suho usisavanje".

Ugradnja gumenog nastavka

Slika 

- Skinite četke s uređaja.
- Ugradite gumeni nastavak.

Napomena: Hrapava strana gumenog nastavka mora biti okrenuta prema van.

Uklanjanje papirnate filtarske vrećice

Slika 

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Papirnatu filtarsku vrećicu izvucite prema natrag.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
- Za usisavanje mokre prljavštine prethodno se mora skinuti papirnata filtarska vrećica.

Uklanjanje membranskog filtra

Slika 

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Uklonite membranski filtari.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
- Za usisavanje mokre prljavštine prethodno se uvijek mora skinuti membranski filtari.

Ugradnja filtra za grubu prljavštinu

- Otvorite poklopac filtra.
- Izvadite plosnati naborani filtari.
- Ugradite filtari za grubu prljavštinu.
- Zatvorite poklopac filtra tako da čujno dosjedne.

Priključivanje crijeva za otpadnu vodu

Slika 

- Skinite zatvarač (GEKA-C spojka).
- Priključite crijevo za otpadnu vodu (nazivna širina 3/4" ili veća).

Ispuštanje prljave vode

Slika 

→ Prljavu vodu ispuštite kroz ispusno crijevo.

Općenito

Oprez

Tijekom usisavanja nikada ne uklanjajte filter za grubu prljavštinu.

- Mokra usisavanje bez pumpe za otpadnu vodu: Preporuča se primjena specijalne filtarske vrećice za mokro usisavanje (vidi "Filtarski sustavi").
- Uređaj se automatski isključuje kada se maksimalno napunjeni tekućinom.
- Nakon završetka mokrog usisavanja: Plovak, spremnik i možebitnu pumpu za otpadnu vodu prebrišite vlažnom krpom i osušite.

Suho usisavanje

Oprez

Prije suhog usisavanja: Demontirajte pumpu za otpadnu vodu i ugradite plosnati naborani filter.

Napomena: Prilikom suhog usisavanja obvezno se mora koristiti plosnati naborani filter.

Općenito

Oprez

Tijekom usisavanja nikada ne uklanjati plosnati naborani filter.

- Za usisavanje fine prašine dodatno se može koristiti i papirnata filtarska vrećica ili membranski filter.

Demontiranje pumpe za otpadnu vodu

→ Otkvačite i skinite usisnu glavu.

Slika 

- Odvijte slijepu maticu pumpe za otpadnu vodu.
- Izvadite držač kabela pumpe za otpadnu vodu i zamijenite ga pločom za zadržavanje.
- Izvadite pumpu za otpadnu vodu i plastični uložak iz spremnika.

Slika 

- Postavite zatvarač na mjesto crijeva za otpadnu vodu.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Ugradnja plosnatog naboranog filtra

Napomena: Plosnati naborani filter nije sadržan u isporuci.

- Otvorite poklopac filtra.
- Izvadite filter za grubu prljavštinu.
- Ugradite plosnati naborani filter.
- Zatvorite poklopac filtra tako da čujno dosjedne.

Ugradnja četki

Slika 

- Demontirajte gumene nastavke.
- Ugradite četke.

Ugradnja papirnate filtarske vrećice

Napomena: Papirnata filtarska vrećica nije sadržana u isporuci.

Slika 

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Natakните papirnatu filtarsku vrećicu.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Ugradnja membranskog filtra

Napomena: Membranski filter nije sadržan u isporuci.

Napomena: Pri radu bez papirnate filtarske vrećice mora se koristiti membranski filter kako bi se zaštitila usisna glava.

Slika 

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Navucite membranski filter preko ruba spremnika.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Namještanje visine podnog nastavka

- Vijak za namještanje okrećite udesno: visok položaj podnog nastavka
- Vijak za namještanje okrećite ulijevo: nizak položaj podnog nastavka

Clip-spoj

Slika 

Usisno crijevo je opremljeno clip-sustavom. Tako se može priključiti sav C-40/C-DN-40 pribor.


Rukovanje

Opasnost

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Utičnica je predviđena samo za izravan priključak pumpe za otpadnu vodu na usisavač. Uporaba utičnice u druge svrhe nije dopuštena.

Uključivanje stroja

→ Utaknite strujni utikač.



A Tipka za uključivanje

B Tipka za isključivanje i test

C Zaštitna sklopka

D Crveni indikator

→ Pritisnite tipku za uključivanje (NT 611 MWF: svijetli crveni indikator). Zaštitna sklopka je spremna za rad.

→ Pritisnite tipku za isključivanje i test zaštitne sklopke (NT 611 MWF: crveni indikator se gasi). Zaštitna sklopka se isključuje.

→ Pritisnite tipku za uključivanje (NT 611 MWF: svijetli crveni indikator). Zaštitna sklopka je spremna za rad.

→ Uključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku.

→ Kontinuirano zbrinjavanje većih količina tekućine: Uključite pumpu za otpadnu vodu.

Zbrinjavanje odnosno čišćenje

→ Izvršite kontinuirano zbrinjavanje tekućina odnosno čišćenje.

Isključivanje uređaja

→ Prema potrebi isključite pumpu za otpadnu vodu.

→ Isključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku.

→ Pritisnite tipku za isključivanje i test zaštitne sklopke (NT 611 MWF: crveni indikator se gasi). Zaštitna sklopka se isključuje.

→ Izvucite strujni utikač.

Nakon svake primjene

→ Ispraznite spremnik.

→ Usišite prljavštinu iz unutarnje i s vanjske strane uređaja pa uređaj prebrišite vlažnom krpom.

Čuvanje uređaja

→ Omotajte strujni kabel oko kukica na potisnoj ručici.

→ Omotajte usisno crijevo oko potisne ručice.

→ Uređaj odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštenog korištenja.

Transport

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

→ Izvadite usisnu cijev s podnim nastavkom iz držača. Uređaj nosite držeći ga za rukohvat i usisnu cijev.

→ Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Zamjena filtra za grubu prljavštinu/ plosnatog naboranog filtra ili filtra ispušnog zraka

→ Otvorite poklopac filtra.

→ Zamijenite filter za grubu prljavštinu/ plosnati naborani filter ili filter ispušnog zraka

→ Zatvorite poklopac filtra tako da čujno dosjedne.

Čišćenje plovka

- Otkvačite i skinite usisnu glavu.
- Prebrišite plovak vlažnom krpom.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Otklanjanje smetnji

⚠ **Opasnost**

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Zaštitna sklopka ne može se uključiti

- Neka električar provjeri utičnicu.
- Zaštitnu sklopku priključite na utičnicu nekog drugog strujnog kruga.
- Obavijestite servisnu službu.

Zaštitna sklopka se prilikom uključivanja usisavača opetovano isključuje

- Obavijestite servisnu službu.

Usisna tubina ne radi

- Provjerite kabel, utikač, osigurač i utičnicu.
- Pritisnite tipku za uključivanje zaštitne sklopke.
- Uključite uređaj.
- Provjerite plovak.

Usisna tubina se isključuje.

- Uključite pumpu za otpadnu vodu.

Usisna snaga se smanjuje.

- Odstranite začepjenja iz sisaljke, usisne cijevi, usisnog crijeva ili filtra za grubu prljavštinu/plosnatog naboranog filtra.
- Zamijenite papirnatu filtarsku vrećicu.
- Ispravno uglavite poklopac filtra.
- Operite membranski filter u tekućoj vodi ili ga zamijenite.
- Zamijenite plosnati naborani filter.
- Provjerite zabrtvljenost ispusnog crijeva.
- Provjerite je li plosnati naborani filter pravilno postavljen.
- Provjerite je li filter za grubu prljavštinu pravilno postavljen.

Izlaženje prašine prilikom suhog usisavanja

- Ugradite plosnati naborani filter.
- Provjerite je li plosnati naborani filter pravilno postavljen.
- Zamijenite plosnati naborani filter.

Pumpa za otpadnu vodu ne radi

- Oslobodite zaglavljene prekidač s plovkom u spremniku.
- Oslobodite zaglavljeno radno kolo u pumpi.

Pumpa za otpadnu vodu slabo pumpa

- Crijevo za otpadnu vodu postavite pazeći da ga ne presavijete.
- Provjerite je li crijevo za otpadnu vodu začepljeno.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pribor i pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Service).

CE-izjava

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Usisavač za mokru i suhu prljavštinu
Tip: 1.146-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ

Primijenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Primijenjeni nacionalni standardi:


-

5.957-602

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks:+49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tehnički podaci

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Napon el. mreže	V	230	230
Frekvencija	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. snaga	W	2350	2350
Ukupna snaga	W	2000	2000
Nazivna snaga	W	1200	1200
Snaga pumpe za otpadnu vodu	W	800	800
Zapremnina spremnika	l	55	55
Količina punjenja tekućine	l	42	42
Maks. protok zraka	l/s	56	56
Maks. podtlak	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Stupanj zaštite	--	I	I
Priključak usisnog crijeva (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Duljina x širina x visina	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Težina	kg	23,0	23,0
Maks. okolna temperatura	°C	+40	+40
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-69			
Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	63	63
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)	1	1
Vrijednost vibracije na ruci	m/s ²	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	0,2

Strujni kabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Br. dijela	Duljina kabela
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.956-249!
- U slučaju neuvažavanja radnog uputstva i sigurnosnih napomena može doći do oštećenja na uređaju i opasnosti za rukovaoca i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.

Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine	SR - 1
Simboli u uputstvu za rad	SR - 1
Namensko korišćenje	SR - 2
Sastavni delovi uređaja	SR - 2
Stavljanje u pogon	SR - 2
Rukovanje	SR - 4
Transport	SR - 5
Skladištenje	SR - 5
Nega i održavanje	SR - 5
Otklanjanje smetnji	SR - 5
Garancija	SR - 6
Pribor i rezervni delovi	SR - 6
CE-izjava	SR - 6
Tehnički podaci	SR - 7

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli u uputstvu za rad

Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Namensko korišćenje

⚠ Upozorenje

Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.

- Ovaj usisivač je namenjen za kontinualno uklanjanje većih količina tečnosti (u slučaju poplava, za isisavanje iz posuda, korita ili rezervoara itd.) kao i za mokro i suvo usisavanje podnih i zidnih površina
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primenu, npr. u zanatstvu, industriji, vatrogasnim službama i tehničkim servisnim službama.

Sastavni delovi uređaja

- 1 Plovak
- 2 Strujni kabal
- 3 Usisno crevo
- 4 Blokada usisne glave
- 5 Posuda za prljavštinu
- 6 Držač kabla pumpe za otpadnu vodu
- 7 Ploča za zatvaranje
- 8 Točak
- 9 Prednji branik
- 10 Upravljački točkić
- 11 Podna mlaznica
- 12 Podešavanje visine podnog nastavka
- 13 Usisna cev
- 14 Usisni nastavak
- 15 Usisna glava
- 16 Pumpa za otpadnu vodu
- 17 Slepá navrtka pumpe za otpadnu vodu
- 18 Prekidač sa plovkom pumpe za otpadnu vodu
- 19 Ručka za nošenje
- 20 Poklopac filtera
- 21 Potisna ručica
- 22 Zakrivljeni nastavak
- 23 Strujni utikač pumpe za otpadnu vodu
- 24 Prekidač za isključivanje pumpe za otpadnu vodu
- 25 Utičnica

- 26 Prekidač za uključivanje pumpe za otpadnu vodu
- 27 Glavni prekidač
- 28 Filter izduvnog vazduha
- 29 Filter za grubu prljavštinu / pljosnati naborani filter
- 30 Crevo za ispuštanje
- 31 Držač za podni nastavak
- 32 Zatvarač (GEKA-C spojnica)
- 33 Držač usisnih cevi
- 34 Kuka za kačenje kabla
- 35 Držač nastavka za fuge
- 36 Natpisna pločica

Stavljanje u pogon

Za uređaj su predviđena 3 režima rada:

- 1 Mokro usisavanje uz pumpu za otpadnu vodu
- 2 Mokro usisavanje bez pumpe za otpadnu vodu
- 3 Suvo usisavanje

Mokro usisavanje

Napomena: Mokro usisavanje je moguće i kada je pumpa za otpadnu vodu isključena ili odvojena. Za odvajanje pumpe za otpadnu vodu pročitajte "Suvo usisavanje".

Ugradnja gumenog nastavka

Slika 

→ Skinite četke sa uređaja.

→ Ugradite gumenu traku.

Napomena: Hrapava strana gumene trake mora biti okrenuta prema spolja.

Uklanjanje papirne filterske kese

Slika 

→ Odglavite i skinite usisnu glavu.

→ Papirnu filtersku vrećicu izvucite unazad.

→ Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

- Za usisavanje mokre prljavštine prethodno se mora skinuti papirna filterska vrećica.

Uklanjanje membranskog filtera

Slika 

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Uklonite membranski filter.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
- Za usisavanje mokre prljavštine prethodno se uvek mora skinuti membranski filter.

Ugradnja filtera za grubu prljavštinu

- Otvorite poklopac filtera.
- Izvadite pljosnati naborani filter.
- Ugradite filter za grubu prljavštinu.
- Zatvorite poklopac filtera tako da se čujno uglavi.

Priključivanje creva za otpadnu vodu

Slika 

- Skinite zatvarač (GEKA-C spojnica).
- Priključite crevo za otpadnu vodu (nominalna širina 3/4" ili veća).

Ispuštanje prljave vode

Slika 

- Prljavu vodu ispustite kroz ispusno crevo.

Opšte

Oprez

Tokom usisavanja nikada nemojte uklanjati filter za grubu prljavštinu.

- Mokro usisavanje bez pumpe za otpadnu vodu: Preporučuje se primena specijalne filterske vrećice za mokro usisavanje (vidi "Filterski sistemi").
- Čim se dostigne maksimalna napunjenost tečnošću, uređaj se automatski isključuje.
- Po završetku mokrog usisavanja: Plovak, posudu i eventualno pumpu za otpadnu vodu prebrišite vlažnom krpom i osušite.

Suvo usisavanje

Oprez

Pre suvog usisavanja: Odvojite pumpu za otpadnu vodu i ugradite pljosnati naborani filter.

Napomena: Pri suvom usisavanju mora se koristiti pljosnati naborani filter.

Opšte

Oprez

Tokom usisavanja nikada ne uklanjati pljosnati naborani filter.

- Za usisavanje fine prašine dodatno može da se koristi i papirna filterska vrećica ili membranski filter.

Odvajanje pumpe za otpadnu vodu

- Odglavite i skinite usisnu glavu.

Slika 

- Odvijte slepu navrtku pumpe za otpadnu vodu.
- Izvadite držač kabla pumpe za otpadnu vodu i zamenite ga pločom za zatvaranje.
- Izvadite pumpu za otpadnu vodu i plastični uložak iz posude.

Slika 

- Postavite zatvarač na mesto creva za otpadnu vodu.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Ugradnja pljosnatog naboranog filtera

Napomena: Pljosnati naborani filter nije sadržan u isporuci.

- Otvorite poklopac filtera.
- Izvadite filter za grubu prljavštinu.
- Ugradite pljosnati naborani filter.
- Zatvorite poklopac filtera tako da se čujno uglavi.

Ugradnja četki

Slika 

- Skinite gumene trake.
- Ugradite četke.

Ugradnja papirne filterske vrećice

Napomena: Papirna filterska vrećica nije sadržana u isporuci.

Slika **I**

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Natakните papirnu filtersku kesu.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Ugradnja membranskog filtera

Napomena: Membranski filter nije sadržan u isporuci.

Napomena: Pri radu bez papirne filterske vrećice mora se koristiti membranski filter kako bi se zaštitila usisna glava.

Slika **J**

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Navucite membranski filter preko ivice posude.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Podešavanje visine podnog nastavka

- Okretanje zavrtnja za podešavanje u smeru kazaljke na satu: Visok položaj podnog nastavka
- Okretanje zavrtnja za podešavanje suprotno smeru kazaljke sata: Nizak položaj podnog nastavka

Klip-spoj

Slika **K**

Usisno crevo je opremljeno clip-sistemom. Tako se može priključiti sav C-40/C-DN-40 pribor.


Rukovanje

⚠ Opasnost

Opasnost od povreda i oštećenja! Utičnica je predviđena samo za direktno priključivanje pumpe za otpadnu vodu na usisivač. Korišćenje utičnice u druge svrhe nije dozvoljeno.

Uključivanje uređaja

- Utaknite strujni utikač.



A Taster za uključivanje

B Taster za isključivanje i test

C Zaštitna sklopka

D Crveni indikator

- Pritisnite taster za uključivanje (NT 611 MWF: svetli crveni indikator). Zaštitna sklopka je spremna za rad.
- Pritisnite taster za isključivanje i test zaštitne sklopke (NT 611 MWF: crveni indikator se gasi). Zaštitna sklopka se isključuje.
- Pritisnite taster za uključivanje (NT 611 MWF: svetli crveni indikator). Zaštitna sklopka je spremna za rad.
- Uključite uređaj pritiskom na glavni prekidač.
- Kontinualno uklanjanje većih količina tečnosti: Uključite pumpu za otpadnu vodu.

Uklanjanje vode odnosno čišćenje

- Izvršite kontinualno uklanjanje tečnosti odnosno čišćenje.

Isključivanje uređaja

- Prema potrebi isključite pumpu za otpadnu vodu.
- Isključite uređaj pritiskom na glavni prekidač.
- Pritisnite taster za isključivanje i test zaštitne sklopke (NT 611 MWF: crveni indikator se gasi). Zaštitna sklopka se isključuje.
- Izvucite strujni utikač.

Nakon svake primene

- Ispraznite posudu.
- Usisajte prašinu iz i sa uređaja i prebrišite ga vlažnom krpom.

Skladištenje uređaja

- Obmotajte strujni kabl oko kukica na potisnoj ručki.
- Obmotajte usisno crevo oko potisne ručke.
- Uređaj odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlašćenog korišćenja.

Transport

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Izvadite usisnu cev sa podnim nastavkom iz držača. Uređaj nosite držeći ga za ručku i usisnu cev.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Nega i održavanje

⚠ Opasnost

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Zamena filtera za grubu prljavštinu / pljosnatog naboranog filtera ili filtera izduvnog vazduha

- Otvorite poklopac filtera.
- Zamenite filter za grubu prljavštinu / pljosnati naborani filter ili filter izduvnog vazduha.
- Zatvorite poklopac filtera tako da se čujno uglati.

Čišćenje plovka

- Odglavite i skinite usisnu glavu.
- Prebrišite plovak vlažnom krpom.
- Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Otklanjanje smetnji

⚠ Opasnost

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Zaštitna sklopka ne može da se uključi

- Dajte nekom električaru da proveri utičnicu.
- Priključite zaštitnu sklopku na utičnicu nekog drugog strujnog kola.
- Obavestite servisnu službu.

Zaštitna sklopka se prilikom uključivanja usisivača ponovo isključuje

- Obavestite servisnu službu.

Usisna tubina ne radi

- Proverite kabl, utikač, osigurač i utičnicu.
- Pritisnite taster za uključivanje zaštitne sklopke.
- Uključite uređaj.
- Proverite plovak.

Usisna tubina se isključuje.

- Uključite pumpu za otpadnu vodu.

Usisna snaga se smanjuje.

- Odstranite začepljenja iz usisnog nastavka, usisne cevi, usisnog creva ili filtera za grubu prljavštinu odnosno pljosnatog naboranog filtera.
- Zamenite papirnu filtersku kesu.
- Ispravno uglatite poklopac filtera.
- Operite membranski filter pod mlazom vode ili ga zamenite.
- Zamenite pljosnati naborani filter.
- Proverite zaptivenost ispusnog creva.
- Proverite da li je pljosnati naborani filter pravilno postavljen.
- Proverite da li je filter za grubu prljavštinu pravilno postavljen.

Prašina izlazi prilikom suvog usisavanja

- Ugradite pljosnati naborani filter.
- Proverite da li je pljosnati naborani filter pravilno postavljen.
- Zamenite pljosnati naborani filter.

Pumpa za otpadnu vodu ne radi

- Oslobodite zaglavljani prekidač sa plovkom u posudi.
- Oslobodite zaglavljeno radno kolo u pumpi.

Pumpa za otpadnu vodu slabo pumpa

- Položite crevo za otpadnu vodu tako da ne bude prelomljeno.
- Proverite da li je crevo za otpadnu vodu začepljeno.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Pribor i rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod www.kaercher.com u delu Servis (Service).

CE-izjava

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Usisivač za mokru i suhu prijavštinu
Tip: 1.146-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ

Primenjene usklađene norme:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Primenjeni nacionalni standardi:

-

5.957-602

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tehnički podaci

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Napon el. mreže	V	230	230
Frekvencija	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. snaga	W	2350	2350
Ukupna snaga	W	2000	2000
Nominalna snaga	W	1200	1200
Snaga pumpe za otpadnu vodu	W	800	800
Zapremina posude	l	55	55
Količina punjenja tečnosti	l	42	42
Maks. protok vazduha	l/s	56	56
Maks. podpritisak	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Klasa zaštite	--	I	I
Priključak usisnog creva (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Dužina x širina x visina	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Težina	kg	23,0	23,0
Maks. temperatura okoline	°C	+40	+40
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-69			
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}	dB(A)	63	63
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)	1	1
Vrednost vibracije na ruci	m/s ²	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	0,2

Strujni kabl	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Br. dela	Dužina kabla
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.956-249!
- При пренебрегване на Упътването за експлоатация и на Указанията за безопасност могат да възникнат повреди по уреда и опасности за обслужващия го и за други лица.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.

Съдържание

Опазване на околната среда	BG - 1
Символи в Упътването за работа	BG - 1
Употреба по предназначение	BG - 2
Елементи на уреда	BG - 2
Пускане в експлоатация	BG - 2
Обслужване	BG - 4
Транспорт	BG - 5
Съхранение	BG - 5
Грижи и поддръжка	BG - 5
Помощ при неизправности	BG - 5
Гаранция	BG - 6
Принадлежности и резервни части	BG - 6
СЕ – декларация	BG - 7
Технически данни	BG - 8

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Символи в Упътването за работа

Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Употреба по предназначение

⚠ Предупреждение

Уредът не е подходящ за изсмукване на вредни за здравето прахове.

- Тази прахосмукачка е предназначена за постоянно отстраняване като отпадък на големи количества течности (щети при наводнения, изсмукване на контейнери, резервоари, цистерни и т.н.), както и за мокро и сухо почистване на подови и стенни повърхности.
- Настоящият уред е подходящ за промишлена употреба, напр. в занаятчийското производство, в пожарни и технически предприятия.

Елементи на уреда

- 1 Поплавък
- 2 Захранващ кабел
- 3 Маркуч за боклук
- 4 Блокировка на смукателната тръба
- 5 Резервоар за отпадъци
- 6 Държач на кабела на помпата за отстраняване на отпадъци
- 7 Затваряща планка
- 8 Ходово колело
- 9 Скоба за водещата ролка
- 10 Водеща ролка
- 11 Подова дюза
- 12 Регулиране на височината на подовата дюза
- 13 Всмукателна тръба
- 14 Всмукателен накрайник
- 15 Всмукателна глава
- 16 Помпа за отстраняване на отпадъци
- 17 Съединителна гайка на помпата за отстраняване на отпадъци
- 18 Прекъсвач с поплавок на помпата за отстраняване на отпадъци
- 19 Дръжка за носене
- 20 Капак на филтъра
- 21 Плъзгаща скоба
- 22 Коляно

- 23 Щепсел на помпата за отстраняване на отпадъци
- 24 Прекъсвач "Помпа за отстраняване на отпадъци ИЗКЛ"
- 25 Контактна кутия
- 26 Прекъсвач "Помпа за отстраняване на отпадъци ВКЛ"
- 27 Главен ключ
- 28 Филтър отработен въздух
- 29 Филтър за груби замърсявания/плосък филтър
- 30 Изпускателен маркуч
- 31 Носач за подовата дюза
- 32 Капачка (куплунг GEKA-C)
- 33 Носач за всмукателни тръби
- 34 Кука на кабела
- 35 Носач за дюзата за фуги
- 36 Типова табелка

Пускане в експлоатация

Уредът позволява 3 вида режим:

- 1 Мокро изсмукване с помпа за отстраняване на отпадъци
- 2 Мокро изсмукване без помпа за отстраняване на отпадъци
- 3 Сухо изсмукване

Мокро изсмукване

Указание: Режимът за мокро изсмукване е възможен и при изключена или демонтирана помпа за отстраняване на отпадъци. Демонтаж на помпата за отстраняване на отпадъци, виж сухо изсмукване.

Монтаж гумен овал

Фигура **A**

- Демонтирайте ивицата с четки.
- Монтирайте гумените фаски.

Указание: Структурираната страна на гумените фаски трябва да сочи навън.

Да се отстрани хартиената филтърна торбичка.

Фигура **B**

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Извадете хартиената филтърна торбичка назад.
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.
- При изсмукване на мокри замърсявания винаги да се отстранява хартиената филтърна торбичка.

Отстраняване на мембрания филтър

Фигура **C**

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Отстранете мембрания филтър
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.
- При изсмукване на мокри замърсявания винаги да се отстранява мембрания филтър.

Монтаж на филтъра за груби замърсявания

- Отворете капака на филтъра.
- Свалете плоския филтър.
- Монтирайте филтъра за груби замърсявания.
- Затворете капака на филтъра, трябва да се чуе фиксирането.

Свързване на маркуча за отстраняване на отпадъци

Фигура **D**

- Отстранете капачката (куплунг GEKA-C).
- Свържете маркуча за отстраняване на отпадъци (номинална ширина 3/4“ или по-голяма).

Изпуснете мръсната вода

Фигура **E**

- Мръсната вода да се изпусне от маркуча за изпускане.

Общи положения

Внимание

При изсмукване никога не бива да се отстранява филтъра за груби замърсявания.

- Мокро изсмукване без помпа за отстраняване на отпадъци: Препоръчва се да се използва специална филтърна торба (мокра) (виж филтърни системи).
- При достигане на макс. ниво на течността уредът изключва автоматично.
- След приключване на мокрото изсмукване: Почистете поплавъка, резервоара и евентуално помпата за отстраняване на отпадъци с влажна кърпа и ги подсушете.

Сухо изсмукване

Внимание

Преди сухо изсмукване: Демонтирайте помпата за отстраняване на отпадъци и монтирайте плоския филтър.

Указание: При сухо изсмукване по принцип трябва да се използва плоският филтър.

Общи положения

Внимание

При изсмукване никога да не се отстранява плоския филтър.

- При изсмукване на фин прах може допълнително да се използва хартиен филтър или мембранен филтър.

Демонтаж на помпата за отстраняване на отпадъци

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.

Фигура **F**

- Развийте съединителната гайка на помпата за отстраняване на отпадъци.
- Извадете държача на кабела на помпата за отстраняване на отпадъци и я сменете със затваряща планка.
- Извадете помпата за отстраняване на отпадъци и пластмасовата вложка от резервоара.

Фигура 6

- Поставете капачката на мястото на маркуча за отстраняване на отпадъци.
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

Монтаж на плоския филтър

Указание: Плоският филтър не е включен в обема на доставка.

- Отворете капака на филтъра.
- Извадете филтъра за груби замърсявания.
- Монтирайте плоския филтър.
- Затворете капака на филтъра, трябва да се чуе фиксирането.

Монтаж на ивицата с четки

Фигура 7

- Демонтирайте гугените фаски.
- Монтирайте ивицата с четки.

Поставяне на хартиена филтърна торбичка

Указание: Хартиената филтърна торбичка не е включена в обема на доставка.

Фигура 8

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Поставете хартиения филтър.
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

Монтиране на мембранен филтър

Указание: Мембранният филтър не е включен в обема на доставка.

Указание: При експлоатация без хартиена филтърна торбичка, за да се защити главата, трябва да се използва мембранен филтър.

Фигура 9

- Всмукателната глава да се освободи и да се свали.
- Издърпайте мембранния филтър под ръба на резервоара.
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

Регулиране на височината на подовата дюза

- Завъртете винта за настройка по посока на часовниковата стрелка: Високо положение на подовата дюза
- Завъртете болта за настройка по посока обратна на часовниковата стрелка. Ниско положение на подовата дюза

Връзка с клип

Фигура 10

Всмукателният маркуч е оборудван със система с клип. Могат да се присъединят всички принадлежности C-40/C-DN-40.


Обслужване

⚠ Опасност

Опасност от нараняване и повреда! Щепселът е предназначен само за директно свързване на помпата за отстраняване на отпадъци към прахосмукачката. Всяка друга употреба на щепсела е недопустима.

Включване на уреда

- Включете щепсела в електрическата мрежа.



- A Бутон за включване
- B Бутон за изключване/тест бутон
- C Защитен прекъсвач
- D Червена контролна лампа

- Натиснете бутона за включване (NT 611 MWF: Червената контролна лампа свети). Защитният прекъсвач в готовност за експлоатация.

- Натиснете бутона за изключване/тест бутона на защитния прекъсвач (NT 611 MWF: Контролната лампа изгасва). Защитният прекъсвач изключва.
- Натиснете бутона за включване (NT 611 MWF: Червената контролна лампа свети). Защитният прекъсвач в готовност за експлоатация.
- Свържете уреда към главния прекъсвач.
- Постоянно отстраняване като отпадък на големи количества течности: Включете помпата за отстраняване на течности.

Режим за отстраняване на отпадъци респ. за почистване

- Проведете постоянното отстраняване на течности като отпадъци респ. почистването.

Изключете уреда.

- Евентуално изключете помпата за отстраняване на отпадъци.
- Изключете уреда от главния прекъсвач.
- Натиснете бутона за изключване/тест бутона на защитния прекъсвач (NT 611 MWF: Контролната лампа изгасва). Защитният прекъсвач изключва.
- Издърпайте щепсела.

След всяка употреба

- Изпразнете резервоара.
- Почиствайте уреда отвътре и отвън посредством изсмукване и изтриване с влажна кърпа.

Съхранение на уреда

- Завийте охраняващия кабел около куиките за кабели на плъзгащата скоба.
- Навийте всмукателния маркуч около плъзгащата скоба.
- Уредът да се съхранява в сухо помещение и да се осигури против некомпетентна употреба.

Транспорт

Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид телото на уреда.*

- Свалете всмукателната тръба с подовата дюза от държача. За носене хванете уреда за дръжката за носене и за всмукателната тръба.
- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

Съхранение

Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид телото на уреда.*

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

Грижи и поддръжка

⚠ Опасност

Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.

Смяна на филтъра за груби замърсявания/плоския филтър или филтъра за отработен въздух

- Отворете капака на филтъра.
- Сменете филтъра за груби замърсявания/плоския филтър или филтъра за отработен въздух.
- Затворете капака на филтъра, трябва да се чуе фиксирането.

Почистване на поплавка

- Всмукателната глава да се освободи и да се сваля.
- Почистете поплавка с влажна кърпа.
- Всмукателната глава да се постави и да се блокира.

Помощ при неизправности

⚠ Опасност

Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.

Защитният прекъсвач не може да се включи

- Ангажирайте електротехник с проверката на контакта.
- Свържете защитния прекъсвач към друг контакт на друга токова верига.
- Уведомете сервиза.

Защитният прекъсвач се изключва отново при включване на прахосукачката

- Уведомете сервиза.

Смукателната турбина не работи

- Да се проверят кабелът, щепселът, предпазителят и електрическият контакт.
- Натиснете бутона за включване на защитния прекъсвач.
- Да се включи уредът.
- Проверете поплавъка.

Всмукващата турбина изключва

- Включете помпата за отстраняване на течности.

Смукателната сила намалява

- Отстранете запушванията от всмукателната дюза, всмукателната тръба, всмукателния маркуч или филтъра за груби замърсявания/плоския филтър.
- Да се смени хартиената филтърна торбичка.
- Фиксирайте правилно капака на филтъра.
- Почистете мембранния филтър под течаща вода респ. го сменете.
- Смяна на плоския филтър.
- Шлауха за източване да се провери за херметичност.
- Да се провери коректното монтажно положение на плоския филтър.
- Проверете коректното монтажno положение на филтъра за груби замърсявания.

Излизане на прах при сухо изсмукване

- Монтирайте плоския филтър.
- Да се провери коректното монтажno положение на плоския филтър.
- Смяна на плоския филтър.

Помпата за отстраняване на отпадъци не работи

- Освободете заседналия прекъсвач с поплавък в резервоара.
- Освободете заседналото работно колело на помпата в помпата.

Помпата за отстраняване на отпадъци изпомпва малко

- Положете маркуча за отстраняване на отпадъци без прегъвания.
- Проверете маркуча за отстраняване на отпадъци за запушвания.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

Принадлежности и резервни части

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригиналните резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на www.kaercher.com в област Сервиз.

СЕ – декларация

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Прахосмукачка за влажно
и сухо всмукване
Тип: 1.146-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО:

2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)
2004/108/А1

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Приложими национални стандарти

-

5.957-602

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Технически данни

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Напрежение от мрежата	V	230	230
Честота	Hz	1~ 50	1~ 50
Макс. мощност	W	2350	2350
Мощност (тот.)	W	2000	2000
Номинална мощност	W	1200	1200
Мощност на помпата за отстраняване на отпадъци	W	800	800
Съдържание на резервоара	l	55	55
Ниво на пълнене на течността	l	42	42
Количество въздух (макс.)	l/s	56	56
Вакуум (макс.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Клас защита	--	I	I
Извод за всмукателния маркуч (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Дължина x широчина x височина	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Тегло	kg	23,0	23,0
Температура на околната среда (макс.)	°C	+40	+40
Установени стойности съгласно EN 60335-2-69			
Ниво на звука L_{pA}	dB(A)	63	63
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	1	1
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	m/s^2	<2,5	<2,5
Несигурност K	m/s^2	0,2	0,2

Захранващ кабел	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Част №	Дължина на кабела
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi alupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.956-249!
- Kasutusjuhendi ja ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada seadme rikkeid ja ohtu kasutaja ning teiste isikute jaoks.
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müüjat.

Sisukord

Keskkonnakaitse	ET - 1
Kasutusjuhendis olevad sümboolid	ET - 1
Sihipärane kasutamine	ET - 1
Seadme elemendid	ET - 2
Kasutuselevõtt	ET - 2
Käsitsemine	ET - 3
Transport	ET - 4
Hoiulepanek	ET - 4
Korrashoid ja tehnohooldus	ET - 4
Abi häirete korral	ET - 5
Garantii	ET - 5
Lisavarustus ja varuosad	ET - 5
CE-vastavusdeklaratsioon	ET - 6
Tehnilised andmed	ET - 7

Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Kasutusjuhendis olevad sümboolid

⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ Hoiaetus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalselt kahju.

Sihipärane kasutamine

⚠ Hoiaetus

Seade ei sobi tervisele ohtliku tolmu imemiseks.

- See imur on ette nähtud suure koguse vedeliku (üleujutused, mahutite, süvendite või paakide jne tühjendamine) pidevaks eemaldamiseks ning põrandate ja seinte märg- ja kuivpuhastamiseks.
- See seade sobib professionaalseks kasutamiseks, nt käsitööstuses, ettevõtluses, tuletõrjes ja tehnilist abi andvates organisatsioonides.

Seadme elemendid

- 1 Ujuk
- 2 Võrgukaabel
- 3 Imemisvoolik
- 4 Imipea lukustus
- 5 Mustusemahuti
- 6 Tühjenduspumba kaabli hoidik
- 7 Lukustusplaat
- 8 Tööratas
- 9 Juhtrullikute põiklatt
- 10 Juhtratas
- 11 Põrandadüüs
- 12 Põrandadüüsi kõrguse reguleerimine
- 13 Imitoru
- 14 Imitutsid
- 15 Imipea
- 16 Tühjenduspump
- 17 Tühjenduspumba umbmutter
- 18 Tühjenduspumba ujuküliti
- 19 Kandekäepide
- 20 Filtrikate
- 21 Tõukesang
- 22 Põlv
- 23 Tühjenduspumba toitepistik
- 24 Lüliti „Tühjenduspump VÄLJAS“
- 25 Pistikupes
- 26 Lüliti „Tühjenduspump SEES“
- 27 Pealüliti
- 28 Heitõhu filter
- 29 Jämeda mustuse filter/madalvoltagefilter
- 30 Väljalaskevoolik
- 31 Põrandaotsaku hoidik
- 32 Kork (GEKA-C sidur)
- 33 Imitorude hoidik
- 34 Kaablikonks
- 35 Vuugiotsaku hoidik
- 36 Tüübisilt

Kasutuselevõtt

Seadmel on 3 töörežiimi:

- 1 Märgimu tühjenduspumbara
- 2 Märgimu ilma tühjenduspumbara
- 3 Kuivimu

Märgpuhastus

Märkus: Märgimu on võimalik ka juhul, kui tühjenduspump on välja lülitatud või maha monteeritud. Monteerige tühjenduspump maha, vt kuivimu.

Kummiliistude paigaldus

Joonis 

→ Harjaribade mahamonteerimine.

→ Kummihultele paigaldamine.

Märkus: Kummiliistude mustriga pool peab jääma väljapoole.

Paberkoti eemaldamine

Joonis 

→ Avage imemispea lukk ja eemaldage see.

→ Tõmmake paberist filtrikott suunaga taha välja.

→ Paigaldage imemispea ja lukustage see.

– Märja mustuse imemiseks tuleb paberfiltrikott alati eemaldada.

Membraanfiltri eemaldamine

Joonis 

→ Avage imemispea lukk ja eemaldage see.

→ Eemaldage membraanfilter.

→ Paigaldage imemispea ja lukustage see.

– Märja mustuse imemiseks tuleb membraanfilter alati eemaldada.

Jämeda mustuse filtri paigaldamine


→ Avage filtrikate.

→ Võtke madalvoltagefilter välja.

→ Paigaldage jämeda mustuse filter

→ Sulgege filtri kate, see peab kuuldavalt kinnituma.

Tühjendusvooliku ühendamine

Joonis 

→ Eemaldage kork (GEKA-C sidur).

→ Ühendage tühjendusvoolik (nimiläbimõõt 3/4" või suurem).

Must vesi välja lasta

Joonis 

→ Laske must vesi väljalaskevooliku abil välja.

Üldist

Ettevaatust

Jämeda mustuse filtrit ei tohi imemisel kunagi eemaldada.

- Märgimu ilma tühjenduspumbata: Soovitav on kasutada spetsiaalset filtrikotti (märg) (vt filtrisüsteemid).
- Maksimaalse vedelikutaseme saavutamisel lülitub seade automaatselt välja.
- Pärast märgimu lõpetamist: Puhastage ujukit, mahutit ja vajadusel tühjenduspumpa niiske lapiga, kuivatage.

Kuivimemine

Ettevaatust

Enne kuivimu: Monteerige maha tühjenduspump ja paigaldage madalvoltilter.

Märkus: Kuivimu puhul tuleb põhimõtteliselt kasutada madalvoltiltrit.

Üldist

Ettevaatust

Madalvoltiltrit ei tohi imemisel kunagi eemaldada.

- Peentolmu imemisel võib lisaks paberfiltrikotti või membraanfiltrit kasutada.

Tühjenduspumba mahamonteerimine

→ Avage imemispea lukk ja eemaldage see.

Joonis 

- Kravige maha tühjenduspumba umbmutter.
- Võtke välja tühjenduspumba kaabli hoidik ja asendage lukustusplaadiga.
- Võtke tühjenduspump ja plastist sisend mahutist välja.

Joonis 

→ Paigaldage tühjendusvooliku asemel lukustuskork.


→ Paigaldage imemispea ja lukustage see.

Madalvoltiltri paigaldamine

Märkus: Madalvoltilter ei kuulu tarnekomplekti.

- Avage filtrikate.
- Võtke välja jämeda mustuse filter.
- Paigaldage madalvoltilter.
- Sulgege filtri kate, see peab kuuldavalt kinnituma.

Harjaribade paigaldamine


Joonis 

→ Monteerige maha kummihued.

→ Paigaldage harjaribad.

Paberist filtrikoti paigaldamine

Märkus: Paberist filtrikott ei kuulu tarnekomplekti.

Joonis 

→ Avage imemispea lukk ja eemaldage see.

→ Lükake otsa paberfiltrikott.

→ Paigaldage imemispea ja lukustage see.

Membraanfiltrit paigaldamine

Märkus: Membraanfilter ei kuulu tarnekomplekti.

Märkus: Kui masinat kasutatakse ilma paberfiltrikotita, tuleb imispea kaitseks kasutada membraanfiltrit.

Joonis 

→ Avage imemispea lukk ja eemaldage see.

→ Tõmmake membraanfilter üle mahuti serva.

→ Paigaldage imemispea ja lukustage see.

Põrandadüüsi kõrguse reguleerimine

→ Keerake seadekrui päripäeva: Põrandadüüsi kõrge asend

→ Keerake seadekrui vastupäeva: Põrandadüüsi madal asend

Kiirühendus

Joonis 

Imivoolik on varustatud kiirühendus-süsteemiga. Ühendada saab kõiki C-40/C-DN-40 lisatarvikuid.


Käsitsemine

Oht

Vigastusoh! Pistikupesaga ei tohi nähtud ainult tühjenduspumba vahetuks ühendamiseks imuriga. Igasugune muu kasutusviis ei ole lubatud.

Seadme sisselülitamine

→ Ühendadage võrgupistik.



- A Sisselülitamise nupp
- B Väljalülitamise nupp/testimisnupp
- C Kaitselüliti
- D Punane märgutuli

- Vajutage sisselülitamise nupule (NT 611 MWF: Põleb punane märgutuli). Kaitselüliti on tööks valmis.
- Vajutage kaitselüliti väljalülitamise nupule/testimisnupule (NT 611 MWF: Kustub punane märgutuli). Kaitselüliti lülitub välja.
- Vajutage sisselülitamise nupule (NT 611 MWF: Põleb punane märgutuli). Kaitselüliti on tööks valmis.
- Lülitage seade pealülitist sisse.
- Suurte vedelikukoguste pidev kõrvaldamine: Lülitage tühjendusnupp sisse.

Tühjendus- või puhastusrežiim

- Kõrvaldage vedelikku pidevalt või viige läbi puhastamine.

Seadme väljalülitamine

- Vajadusel lülitage tühjendusnupp välja.
- Lülitage seade pealülitist välja.
- Vajutage kaitselüliti väljalülitamise nupule/testimisnupule (NT 611 MWF: Kustub punane märgutuli). Kaitselüliti lülitub välja.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.

Pärast iga kasutamist

- Tühjendage paak.
- Imege seade seest ja väljast puhtaks ja pühkige niiske lapiga üle.

Seadme ladustamine

- Mähkige toitekaabel ümber tõukesangal oleva kaablikonksu.
- Kerige imivoolik ümber tõukesanga.
- Hoidke seadet kuivas ruumis, kaitstuna omavoliilise kasutamise vastu.

Transport

Ettevaatust

Vigastusoh! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

- Võtke imitoru koos pörandaotsakuga hoidikust välja. Kandmiseks võtke kinni seadme kandesangast ja imitorust.
- Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Hoiulepanek

Ettevaatust

Vigastusoh! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Jämeda mustuse filtri/madalvoltagefilteri või heitõhufiltri vahetamine

- Avage filtrikate.
- Vahetage välja jämeda mustuse filter/madalvoltagefilter või heitõhufilter.
- Sulgege filtri kate, see peab kuuldavalt kinnituma.

Ujuki puhastamine

- Avage imemispea lukk ja eemaldage see.
- Puhastage ujukit niiske lapiga.
- Paigaldage imemispea ja lukustage see.

Abi häirete korral

⚠ Oht

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Kaitselüliti ei saa sisse lülitada.

- Laske elektrikul kontrollida pistikupesa.
- Ühendage kaitselüliti mõne teise vooluahela pistikupesaga.
- Pöörduge klienditeenindusse.

Kaitselüliti lülitub imuri sisselülitamisel korduvalt välja

- Pöörduge klienditeenindusse.

Imiturbiin ei tööta

- Kontrollige kaablit, pistikut, kaitset ja pistikupesa.
- Vajutage kaitselüliti sisselülitamise nupule.
- Lülitage seade sisse.
- Kontrollige ujukit.

Imiturbiin lülitub välja

- Lülitage tühjenduspump sisse.

Imemisjõud väheneb

- Eemaldage imidüüsisist, imitorust, imivoolikust või jämeda mustuse filtrist/madalvoltiltri ummistused.
- Vahetage paberfiltrikott.
- Kinnitage filtri kate korralikult.
- Puhastage membraanfiltrit voolava vee all või vahetage välja.
- Vahetage madalvoltilfilter.
- Kontrollige väljalaskevooliku tihedust.
- Kontrollige madalvoltiltri paigaldust.
- Kontrollige, kas jämeda mustuse filter on õigesti paigaldatud.

Kuivimemisel tuleb seadmest tolmu

- Paigaldage madalvoltilfilter.
- Kontrollige madalvoltiltri paigaldust.
- Vahetage madalvoltilfilter.

Tühjenduspump ei tööta

- Vabastage paagis kinnikiilunud ujukülili.
- Vabastage pumba kinnikiilunud rootor.

Tühjenduspump pumpab vähe vedelikku

- Paigaldage tühjendusvoolik siledalt.
- Kontrollige tühjendusvoolikut ummistuste osas.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Lisavarustus ja varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-tarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiata te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiata aadressilt www.kaercher.com lõigust Service.

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetele.

Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Märg- ja kuivtolmuimeja
Tüüp: 1.146-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kohaldatud riiklikud standardid


-

5.957-602

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tehnilised andmed

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Võrgupinge	V	230	230
Sagedus	Hz	1~ 50	1~ 50
Maksimaalne võimsus	W	2350	2350
Võimsus (kogu-)	W	2000	2000
Nominaalvõimsus	W	1200	1200
Tühjenduspeemba võimsus	W	800	800
Paagi maht	l	55	55
Vedeliku täitekogus	l	42	42
Õhukogus (maks.)	l/s	56	56
Alarõhk (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Elektrihoitusklass	--	I	I
Imivooliku liitmik (C-DN/C-ID)	mm	40	40
pikkus x laius x kõrgus	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Kaal	kg	23,0	23,0
Ümbritsev temperatuur (maks.)	°C	+40	+40
Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-69			
Helirõhu tase L_{pA}	dB(A)	63	63
Ebakindlus K_{pA}	dB(A)	1	1
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	m/s ²	<2,5	<2,5
Ebakindlus K	m/s ²	0,2	0,2

Võrgukaabel	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Detaili nr.:	Kaabli pikkus
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.956-249!
- Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija un drošības norādījumi, aparātā var rasties bojājumi, apdraudot aparāta lietotāja un citu personu drošību.
- Par transportēšanas bojājumiem nekavējoties ziņojiet tirgotājam.

Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV - 1
Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli	LV - 1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV - 2
Aparāta elementi	LV - 2
Ekspluatācijas uzsākšana	LV - 2
Apkalpošana	LV - 4
Transportēšana	LV - 4
Glabāšana	LV - 4
Kopšana un tehniskā apkope	LV - 5
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV - 5
Garantija	LV - 6
Piederumi un rezerves daļas	LV - 6
CE deklarācija	LV - 6
Tehniskie dati	LV - 7

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

Bridinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

△ **Brīdinājums**

Aparāts nav paredzēts veselībai kaitīgu putekļu iesūkšanai.

- Šis putekļu sūcējs ir paredzēts pastāvīgai liela šķidrums daudzuma atsūkņēšanai (plūdu radītas sekas, tvertņu, baseinu vai rezervuāru izsūkņēšana utt.), kā arī grīdu un sienas virsmu mitrai un sausai tīrīšanai.
- Šis aparāts ir piemērots industriālai lietošanai, piem., amatniekiem, ugunsdzēsējiem un tehniskiem darbiniekiem.

Aparāta elementi

- 1 Pludiņš
- 2 Tīkla kabelis
- 3 Sūkšanas šļūtene
- 4 Sūkšanas galviņas fiksators
- 5 Netīrumu tvertne
- 6 Atsūkņēšanas sūkņa kabeļa turētājs
- 7 Noslēgplāksne
- 8 Ritentiņš
- 9 Vadrullīšu stiprinājums
- 10 Vadrullītis
- 11 Sprausla grīdas tīrīšanai
- 12 Grīdas sprauslas augstuma regulēšana
- 13 Sūkšanas caurule
- 14 Sūkšanas uzgalis
- 15 Sūkšanas galviņa
- 16 Atsūkņēšanas sūknis
- 17 Atsūkņēšanas sūkņa uznavuzgrieznis
- 18 Atsūkņēšanas sūkņa pludiņa slēdzis
- 19 Rokturis aparāta pārnēsāšanai
- 20 Filtra pārsegs
- 21 Vadāmais rokturis
- 22 Līkums
- 23 Atsūkņēšanas sūkņa kontaktdakša
- 24 Slēdzis "Atsūkņēšanas sūknis IZSL."
- 25 Kontaktlīgзда
- 26 Slēdzis "Atsūkņēšanas sūknis IESL."
- 27 Galvenais slēdzis
- 28 Gaisa izplūdes filtrs
- 29 Lielo netīrumu filtrs/plakani salocītais filtrs
- 30 Noteces šļūtene

- 31 Grīdas sprauslas turētājs
- 32 Noslēgvāciņš (GEKA-C savienojums)
- 33 Sūkšanas cauruļu turētājs
- 34 Kabeļa āķis
- 35 Turētājs uzgalim savienojumu tīrīšanai
- 36 Datu plāksnīte

Ekspluatācijas uzsākšana

Aparātu iespējams lietot 3 darbības režīmos:

- 1 Mitrā sūkšana ar atsūkņēšanas sūkni
- 2 Mitrā sūkšana bez atsūkņēšanas sūkņa
- 3 Sausā sūkšana

Mitrā sūkšana

Norāde: mitrā sūkšana ir iespējama arī tad, ja atsūkņēšanas sūknis ir izslēgts vai demontēts. Par atsūkņēšanas sūkņa demontāžu lasiet nodaļā "Sausā sūkšana".

Gumijas mēlīšu pielikšana

Attēls **A**

- Demontējiet suku strēmeles.
- Iemontējiet gumijas mēlītes.

Norāde: gumijas mēlīšu rievotajai malai jābūt vērstai uz ārpusi.

Papīra filtra maiņa izņemšana

Attēls **B**

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- Izņemt papīra filtra maisiņu virzienā uz aizmuguri.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
- Uzšūcot slapjus netīrumus, papīra filtrs (2) vienmēr ir jāizņem.

Membrānas filtra izņemšana

Attēls **C**

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- Izņemiet membrānas filtru.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
- Uzšūcot slapjus netīrumus, membrānas filtrs vienmēr ir jāizņem.

Lielo netīrumu filtra ielikšana

- Atveriet filtra pārsegu.
- Izņemiet plakani salocīto filtru.
- Ielieciet lielo netīrumu filtru.
- Aizveriet filtra pārsegu, tam dzirdami ir jānofiksējas.

Atsūkņēšanas šļūtenes pieslēgšana

Attēls D

- Noņemiet noslēgvāciņu (GEKA-C savienojums).
- Pieslēdziet atsūkņēšanas šļūteni (nominālais diametrs 3/4" vai lielāks).

Netīrā ūdens izlaišana

Attēls E

- Izlejiet netīro ūdeni pa noteces šļūteni.

Vispārīgā informācija

Uzmanību

Sūkšanas laikā nekad nedrīkst būt izņemts lielo netīrumu filtrs.

- Mitrā sūkšana bez atsūkņēšanas sūkņa: ieteicams izmantot speciālo filtra maisiņu (mitro) (skat. filtrēšanas sistēmas).
- Sasniedzot maksimālo šķidrums līmeni, aparāts automātiski atslēdzas.
- Pēc mitrās sūkšanas: notīriet pludiņu, tvertni un vajadzības gadījumā arī atsūkņēšanas sūkni ar mitru lupatiņu un nožāvējiet.

Sausā sūkšana

Uzmanību

Pirms sausās sūkšanas: demontējiet atsūkņēšanas sūkni un ielieciet plakani salocīto filtru.

Norāde: sausās sūkšanas laikā praktiski vienmēr jāizmanto plakani salocītais filtrs.

Vispārīgā informācija

Uzmanību

Sūkšanas procesa laikā nekad nedrīkst noņemt plankarrievu filtru.

- Sūcot smalkus putekļus, papildus var izmantot papīra filtra maisiņu vai membrānas filtru.

Atsūkņēšanas sūkņa demontāža

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.

Attēls F

- Noskrūvējiet atsūkņēšanas sūkņa uzmauvuzgriezni.
- Izņemiet atsūkņēšanas sūkņa kabeļa turētāju un nomainiet to pret noslēgp-lāksni.
- Izņemiet no tvertnes atsūkņēšanas sūkni un plastmasas ieliktni.

Attēls G

- Atsūkņēšanas šļūtenes vietā ievietojiet noslēgvāciņu.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.

Plakani salocītā filtra ielikšana

Norāde: plakani salocītais filtrs nav iekļauts piegādes komplektā.

- Atveriet filtra pārsegu.
- Izņemiet lielo netīrumu filtru.
- Ielieciet plakani salocīto filtru.
- Aizveriet filtra pārsegu, tam dzirdami ir jānofiksējas.

Suku strēmeles montāža

Attēls H

- Demontējiet gumijas mēlītes.
- Iemontējiet suku strēmeli.

Papīra filtra maisiņa ielikšana

Norāde: papīra filtra maisiņš nav iekļauts piegādes komplektā.

Attēls I

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- Uzspraut papīra filtra maisiņu.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.

Membrānas filtra ielikšana

Norāde: membrānas filtrs nav iekļauts piegādes komplektā.

Norāde: Strādājot bez papīra filtra maisiņa, lai pasargātu sūkšanas galviņu, ir jāizmanto membrānas filtrs.

Attēls J

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
- Pārvelciet membrānas filtru pāri tvertnes malai.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.

Grīdas sprauslas augstuma regulēšana

- Grieziet regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā: grīdas sprauslas augsts novietojums
- Grieziet regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam: grīdas sprauslas zems novietojums

Atsperes aizspiedņu savienojums

Attēls **13**

Sūkšanas šļūtene ir aprīkota ar atsperes aizspiedņu sistēmu. Var pieslēgt visas C-40/C-DN-40 piederumu daļas.


Apkalpošana

⚠ Bīstami

Savainošanās un bojājumu risks! Kontaktilgza ir paredzēta tikai atsūkņēšanas sūkņa pieslēgšanai tieši pie putekļu sūcēja. Jebkurš cits kontaktilgzas pielietojums ir aizliegts.

Ierīces ieslēgšana

- ➔ Pievienojiet kontaktspraudni kontaktilgzai.



- A Ieslēgšanas taustiņš
- B Izslēgšanas taustiņš/ testēšanas taustiņš
- C Aizsargslēdzis
- D Sarkana kontrollampīņa

- ➔ Nospiediet ieslēgšanas taustiņu (NT 611 MWF: deg sarkanā kontrollampīņa). Aizsargslēdzis ir darba gatavībā.
- ➔ Nospiediet aizsargslēdža izslēgšanas taustiņu/testēšanas taustiņu (NT 611 MWF: sarkanā kontrollampīņa nodziest). Aizsargslēdzis izslēdzas.
- ➔ Nospiediet ieslēgšanas taustiņu (NT 611 MWF: deg sarkanā kontrollampīņa). Aizsargslēdzis ir darba gatavībā.
- ➔ Ieslēdziet aparāta galveno slēdzi.
- ➔ Liela šķidruma daudzuma pastāvīga atsūkņēšana: ieslēdziet atsūkņēšanas sūkni.

Atsūkņēšanas vai tīrīšanas režīms

- ➔ Šķidrumu pastāvīga atsūkņēšana vai tīrīšana.

Aparāta izslēgšana

- ➔ Attiecīgā gadījumā izslēdziet atsūkņēšanas sūkni.
- ➔ Izslēdziet aparāta galveno slēdzi.
- ➔ Nospiediet aizsargslēdža izslēgšanas taustiņu/testēšanas taustiņu (NT 611 MWF: sarkanā kontrollampīņa nodziest). Aizsargslēdzis izslēdzas.
- ➔ Izņemiet tīkla kontaktdakšu.

Pēc katras lietošanas

- ➔ Iztukšojiet tvertni.
- ➔ Aparātu no ārpuses un no iekšpuses iztīriet, to nosūcot un notīrot ar mitru lupatiņu.

Aparāta uzglabāšana

- ➔ Aptiniet tīkla kabeli ap kabeļa āķiem uz stumšanas roktura.
- ➔ Aptiniet sūkšanas šļūteni ap bīdāmo rokturi.
- ➔ Novietojiet aparātu sausā telpā un nodrošiniet to pret neatļautu lietošanu.

Transportēšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

- ➔ Izņemiet sūkšanas cauruli ar grīdas sprauslu no turētāja. Lai to pārnestu, satveriet aparātu aiz roktura un aiz sūkšanas caurules.
- ➔ Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Glabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Bīstami

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Lielo netīrumu filtra/plakani salocītā filtra vai gaisa izplūdes filtra nomainīšana

- Atveriet filtra pārsegu.
- Nomainiet lielo netīrumu filtru/plakani salocīto filtru vai gaisa izplūdes filtru
- Aizveriet filtra pārsegu, tam dzirdami ir jānofiksējas.

Pludiņa tīrīšana

- Atbloķēt un noņemt sūkšanas galvīņu.
- Notīriet pludiņu ar mitru lupatiņu.
- Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galvīņu.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

⚠ Bīstami

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Nevar ieslēgt aizsargslēdzi.

- Uzticiet kontaktligzdas pārbaudi veikt elektriķim.
- Pieslēdziet aizsargslēdzi citas strāvas ķēdes kontaktligzdai.
- Informējiet klientu dienestu.

Ieslēdzot putekļu sūcēju, aizsargslēdzis atkal izslēdzas

- Informējiet klientu dienestu.

Sūkšanas turbīna nedarbojas

- Pārbaudīt vadu, kontaktdakšu, drošinātāju un kontaktligzdu.
- Nospiediet aizsargslēdža ieslēgšanas taustiņu.
- Ieslēdziet ierīci.
- Pārbaudiet pludiņu.

Sūkšanas turbīna atslēdzas

- Ieslēdziet atsūkšanas sūkni.

Iesūkšanas spēks samazinās

- Izfīriet aizsprostoto sūkšanas sprauslu, sūkšanas cauruli, sūkšanas šļūteni vai lielo netīrumu filtru/plakani salocīto filtru.
- Nomainīt papīra filtra maisiņu.
- Pareizi nofiksējiet filtra pārsegu.
- Izmazgājiet membrānas filtru zem tekoša ūdens vai nomainiet to.
- Nomainiet plakanrievu filtru.
- Pārbaudiet noteces šļūtenes hermētiskumu.
- Pārbaudiet plakanrievu filtra pareizu montāžas pozīciju.
- Pārbaudiet, vai lielo netīrumu filtrs ir iebūvēts pareizi.

Sausās sūkšanas laikā izplūst putekļi

- Ielieciet plakani salocīto filtru.
- Pārbaudiet plakanrievu filtra pareizu montāžas pozīciju.
- Nomainiet plakanrievu filtru.

Nedarbojas atsūkšanas sūknis

- Atbrīvojiet tvertnē nosprūdušo pludiņa slēdzi.
- Atbrīvojiet sūknī nosprūdušo sūkņa rotoru.

Atsūkšanas sūknim ir maza sūkšanas jauda

- Izvietojiet atsūkšanas šļūteni tā, lai tā nebūtu salocīta
- Pārbaudiet, vai atsūkšanas šļūtene nav aizsprostota.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamus Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšu dokumentu griežieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Piederumi un rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā www.kaercher.com, sadaļā Service.

CE deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Putekļsūcējs sauso un mitro netīrumu sūkšanai
Tips: 1.146-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Izmantotie valsts standarti:

-

5.957-602

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.



H. Jenner

CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tālr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Tehniskie dati

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Barošanas tīkla spriegums	V	230	230
Frekvence	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. jauda	W	2350	2350
Jauda (kopā)	W	2000	2000
Nominālā jauda	W	1200	1200
Atsūkņēšanas sūkņa jauda	W	800	800
Tvertnes tilpums	l	55	55
Iepildāmais šķidrums daudzums	l	42	42
Gaisa daudzums (maks.)	l/s	56	56
Zemspiediens (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Aizsardzības klase	--	I	I
Sūkšanas šļūtenes pieslēgums (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Garums x platums x augstums	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Svars	kg	23,0	23,0
Apkārtējā temperatūra (maks.)	°C	+40	+40
Saskaņā ar EN 60335-2-69 aprēķinātās vērtības.			
Skaņas spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	63	63
Nenoteiktība K_{pA}	dB(A)	1	1
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s ²	<2,5	<2,5
Nenoteiktība K	m/s ²	0,2	0,2

Tīkla kabelis	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Daļas Nr.	Kabeļa garums
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtina perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-249!
- Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir saugos nurodymų galima sugadinti prietaisą ar sukelti pavojų naudotojui ir kitiems asmenims.
- Pastebėję transportavimo metu apgadintas detales, informuokite tiekėją.

Turinys

Aplinkos apsauga	LT -	1
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai	LT -	1
Naudojimas pagal paskirtį	LT -	1
Prietaiso dalys	LT -	2
Naudojimo pradžia	LT -	2
Valdymas	LT -	4
Transportavimas	LT -	4
Laikymas	LT -	4
Priežiūra ir aptarnavimas	LT -	5
Pagalba gedimų atveju	LT -	5
Garantija	LT -	6
Priedai ir atsarginės dalys	LT -	6
CE deklaracija	LT -	6
Techniniai duomenys	LT -	7

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumuliatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Pavojus

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Įspėjimas

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Naudojimas pagal paskirtį

Įspėjimas

Prietaisas nepritaikytas sveikatai pavojingoms dulkelėms siurbti.

- Šis siurblys skirtas nuolatiniams didelių skysčių kiekių (potvynių, rezervuarų, baseinų ar talpyklų vandens) šalinimui ir grindų bei sienų sausam ir drėgnam siurbimui.
- Šis prietaisas tinka komerciniam naudojimui, pavyzdžiui, dirbtuvėse, gamyboje, priešgaisrinėse ir techninės pagalbos tarnybose.

Prietaiso dalys

- 1 Plūduras
- 2 Elektros laidas
- 3 Siurbimo žarna
- 4 Siurbimo galvutės fiksatorius
- 5 Purvo rezervuaras
- 6 Šalinamojo siurblio kabelio laikiklis
- 7 Uždengiamoji plokštelė
- 8 Rotorius
- 9 Kreipiančiųjų ratukų apkaba
- 10 Vairuojamasis ratukas
- 11 Antgalis grindims
- 12 Antgalio grindims aukščio reguliatorius
- 13 Siurbimo vamzdis
- 14 Siurbimo antvamzdis
- 15 Siurblio viršutinė dalis
- 16 Šalinamasis siurblys
- 17 Šalinamojo siurblio užmaunamoji veržlė
- 18 Šalinamojo siurblio plūdinis jungiklis
- 19 Rankena
- 20 Filtro dangtelis
- 21 Stūmimo rankena
- 22 Jungė
- 23 Šalinamojo siurblio tinklo kištukas
- 24 Šalinamojo siurblio įjungimo/išjungimo jungiklis
- 25 Lizdas
- 26 Šalinamojo siurblio įjungimo jungiklis
- 27 Pagrindinis jungiklis
- 28 Išmetamojo oro filtras
- 29 Stambių nešvarumų filtras / plokščiasis klostuotas filtras
- 30 Išleidimo žarna
- 31 Antgalio grindims laikiklis
- 32 Gaubtelis (GEKA-C sankaba)
- 33 Siurbimo vamzdžių laikiklis
- 34 Kabelio kablys
- 35 Antgalio siūlėms laikiklis
- 36 Duomenų lentelė

Naudojimo pradžia

Prietaisą galima naudoti 3 režimais:

- 1 Drėgnasis siurbimas su šalinamuoju siurbliu
- 2 Drėgnasis siurbimas be šalinamojo siurblio
- 3 Sausasis siurbimas

Drėgnas valymas

Pastaba: Drėgnasis siurbimas galimas ir išjungus bei išmontavus šalinamąjį siurbį. Kaip išmontuoti šalinamąjį siurbį, nurodytą skyriuje „Sausasis siurbimas“.

Guminių apvadėlių uždėjimas

Paveikslas **A**

- Išmontuokite šepetinį apvadą.
- Sumontuokite guminius apvadėlius.

Pastaba: grublėta guminių apvadėlių pusė turi būti išorėje.

Pašalinkite popierinį filtro maišelį.

Paveikslas **B**

- Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
- Medžiaginį filtro maišelį išimkite traukdami žemyn.
- Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
- Siurbdami drėgnus nešvarumus, būtinai išimkite popierinį filtro maišelį.

Membraninio filtro išėmimas

Paveikslas **C**

- Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
- Išimkite membraninį filtrą.
- Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
- Siurbdami drėgnus nešvarumus, būtinai išimkite membraninį filtrą.

Stambių nešvarumų filtro montavimas

- Atidarykite filtro dangtelį.
- Išimkite plokščiąjį klostuotą filtrą.
- Sumontuokite stambių nešvarumų filtrą.
- Uždarykite filtro dangtelį taip, kad girdimai užsifikuotų.

Šalinamosios žarnos prijungimas

Paveikslas **D**

- Nuimkite gaubtelį (GEKA-C sankaba).
- Prijunkite šalinamąją žarną (nominalusis storis 3/4" arba didesnė).

Išleiskite purviną vandenį

Paveikslas **E**

→ Išleidimo žarna išleiskite purviną vandenį.

Bendroji informacija

Atsargiai

Siurbdami jokiū būdu neišimkite stambių nešvarumų siurbimo filtro.

- Drėgnasis siurbimas be šalinamojo siurblio: Rekomenduojama naudoti specialų filtro maišelį (drėgną) (žr. skyrių "Filtravimo sistema").
- Pasiekus maksimalų skysčio kiekį, prietaisas automatiškai išsijungia.
- Baigę siurbti drėgnus nešvarumus: Plūdę, talpyklą ir, jei reikia, šalinamąjį siurblių išvalykite drėgna šluoste ir nusausinkite.

Sausas valymas

Atsargiai

Prieš sausąjį siurbimą: išmontuokite šalinamąjį siurblių ir sumontuokite plokščiąjį klostuotą filtrą.

Pastaba: Sausajam siurbimui visada naudokite plokščiąjį klostuotą filtrą.

Bendroji informacija

Atsargiai

Siurbimo metu niekada negalima pašalinti plokščiojo klostuoto filtro.

- Siurbdami kietąsias daleles, galite papildomai naudoti popierinį filtro maišelį arba membraninį filtrą.

Šalinamojo siurblio išmontavimas

→ Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.

Paveikslas **F**

- Atsukite šalinamojo siurblio užmaunamąją varžlę.
- Išimkite šalinamojo siurblio kabelio laikiklį ir pakeiskite jį uždengiamąjį plokščią tele.
- Šalinamąjį siurblių it plastikinį įdėklą išimkite iš talpyklos.

Paveikslas **G**

- Vietoj šalinamosios žarnos sumontuokite gaubtelį.
- Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.

Plokščiojo klostuoto filtro montavimas

Pastaba: plokščiasis klostuotas filtras netiekiamas kartu su prietaisu.

- Atidarykite filtro dangtelį.
- Išimkite stambių nešvarumų filtrą.
- Sumontuokite plokščiąjį klostuotą filtrą.
- Uždarykite filtro dangtelį taip, kad girdimai užsifiksuotų.

Šepetėlių juostelių montavimas

Paveikslas **H**

- Išimkite guminius apvadėlius.
- Sumontuokite šepetėlių juosteles.

Popierinio filtro maišelio montavimas

Pastaba: popierinis filtro maišelis netiekiamas kartu su prietaisu.

Paveikslas **I**

- Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
- Pritvirtinkite popierinį filtro maišelį.
- Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.

Membraninio filtro įdėjimas

Pastaba: membraninis filtras netiekiamas kartu su prietaisu.

Pastaba: eksploatuojant be popierinio filtro maišelio reikia būtinai naudoti membraninį filtrą, kad būtų apsaugota siurbimo galvutė.

Paveikslas **J**

- Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
- Membraninį filtrą traukite per talpyklos kraštą.
- Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.

Antgalio grindims aukščio reguliatorius

- Pasukus reguliuojamąją varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi: aukšta antgalio grindims padėtis.
- Pasukus reguliuojamąją varžtą prieš laikrodžio rodyklės kryptį: gili antgalio grindims padėtis.

Jungiamasis spaustukas

Paveikslas **K**

Siurblio žarna turi spaustukų sistemą. Galiama prijungti visus C-40/C-DN-40 priedus.


Valdymas

⚠ Pavojus

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Lizdas yra skirtas tik šalinamajam siurbliui tiesiogiai prijungti prie siurblio. Bet koks kitoks lizdo naudojimas yra neleistinas.

Prietaiso įjungimas

→ Įkiškite elektros laido kištuką.



A Įjungiklis

B Išjungimo / tikrinimo mygtukas

C Apsauginis jungiklis

D Raudona kontrolinė lemputė

→ Paspauskite įjungimo mygtuką (NT 611 MWF: dega raudona kontrolinė lemputė). Apsauginis jungiklis paruoštas naudoti.

→ Paspauskite apsauginio jungiklio išjungimo / tikrinimo mygtuką (NT 611 MWF: raudona kontrolinė lemputė užgęsta). Apsauginis jungiklis išsijungia.

→ Paspauskite įjungimo mygtuką (NT 611 MWF: dega raudona kontrolinė lemputė). Apsauginis jungiklis paruoštas naudoti.

→ Pagrindiniu jungikliu įjunkite prietaisą.

→ Nuolatinis didelių skysčių kiekių šalinimas: įjunkite šalinamąjį siurblią.

Šalinimo ir valymo režimas

→ Nuolat šalinkite skysčius ir atlikite valymą.

Prietaiso išjungimas

- Jei reikia, išjunkite šalinamąjį siurblią.
- Pagrindiniu jungikliu išjunkite prietaisą.
- Paspauskite apsauginio jungiklio išjungimo / tikrinimo mygtuką (NT 611 MWF: raudona kontrolinė lemputė užgęsta). Apsauginis jungiklis išsijungia.
- Ištraukite elektros laido kištuką.

Po kiekvieno naudojimo

- Ištuštinkite kamerą.
- Prietaisą iš vidaus ir išorės nusiurbkite ir nuvalykite drėgna šluoste.

Prietaiso laikymas

- Elektros laidą suvyniokite aplink kablį ant stūmimo rankenos.
- Apvyniokite siurbimo žarną apie stūmimo rankeną.
- Prietaisą palikite sausoje, pašaliniams neprieinamoje patalpoje.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

- Išimkite iš laikiklio siurbimo vamzdį su antgaliu grindims. Norėdami nešti prietaisą, kelkite už rankenos ir siurbimo vamzdžio.
- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirstų.

Laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Šį prietaisą galima laikyti tik patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Pavojus

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.

Stambių nešvarumų filtro, plokščiojo klostuoto filtro arba išmetamojo oro filtro keitimas

- Atidarykite filtro dangtelį.
- Pakeiskite stambių nešvarumų, plokščiąjį klostuotą arba išmetamojo oro filtrą.
- Uždarykite filtro dangtelį taip, kad girdimai užsifikuotų.

Plūdės valymas

- Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
- Drėgna šluoste nuvalykite plūdę.
- Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.

Pagalba gedimų atveju

⚠ Pavojus

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.

Apsauginis jungiklis neįsijungia

- Tinklo lizdą turi patikrinti elektrikas.
- Apsauginį jungiklį prijunkite prie kito maitinimo tinklo lizdo.
- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Ijungus siurblį, vėl išsijungia apsauginis jungiklis

- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Siurblio turbina neveikia

- Patikrinkite laidą, kištuką, saugiklį ir kištukinį lizdą.
- Paspauskite apsauginio jungiklio įjungimo mygtuką.
- Įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite plūdę.

Siurblio turbina išsijungia

- Įjunkite šalinamąjį siurblį.

Sumažėjo siurbimo jėga

- Pašalinkite susidariusį kamščius iš siurbimo antgalio, siurblio vamzdžio, siurbimo žarnos ar stambių nešvarumų / plokščiojo klostuoto filtro.
- Pakeiskite popierinį filtro maišelį.
- Tinkamai užfiksukite filtro dangtelį.
- Membraninį filtrą išplaukite tekančiu vandeniu arba pakeiskite.
- Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
- Patikrinkite išleidimo žarnos sandarumą.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas plokščiasis klostuotas filtras.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas stambių nešvarumų filtras.

Siurbiant sausuoju būdu, dulks patenka į išorę

- Sumontuokite plokščiąjį klostuotą filtrą.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas plokščiasis klostuotas filtras.
- Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.

Šalinamasis siurblys neveikia

- Atlaisvinkite talpykloje užstrigusį plūdinį jungiklį.
- Atlaisvinkite siurblyje užstrigusį darbatį.

Šalinamasis siurblys perpumpuoja mažai skysčio

- Šalinamąją žarną nutieskite taip, kad ji nebūtų perlinkusi.
- Patikrinkite, ar šalinamoji žarna neužsikūsi.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkinį patvirtinantį kasos kvitą.

Priedai ir atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.kaercher.com dalyje „Service“.

CE deklaracija

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Drėgno ir sauso valymo siurblys
Tipas: 1.146-xxx

Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)
2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Taikomi nacionaliniai standartai:

-

5.957-602

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

Techniniai duomenys

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Tinklo įtampa	V	230	230
Dažnis	Hz	1~ 50	1~ 50
Maks. galia	W	2350	2350
Galija (visa)	W	2000	2000
Nominalioji galia	W	1200	1200
Šalinamojo siurblio galia	W	800	800
Kameros talpa	l	55	55
Skysčio užpildymo lygis	l	42	42
Oro kiekis (maks.)	l/s	56	56
Subatmosferinis slėgis (maks.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Apsaugos klasė	--	I	I
Siurbimo žarnos jungtis (C-DN/C-ID)	mm	40	40
Ilgis x plotis x aukštis	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Svoris	kg	23,0	23,0
Aplinkos temperatūra (maks.)	°C	+40	+40
Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-69			
Garso slėgio lygis L_{pA}	dB(A)	63	63
Neapibrėžtis K_{pA}	dB(A)	1	1
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s ²	<2,5	<2,5
Nesaugumas K	m/s ²	0,2	0,2

Maitinimo kabelis	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	Dalies Nr.:	Kabelio ilgis
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.956-249.
- Неслідування інструкції з експлуатації та брошури з правил безпеки може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для користувача та інших людей.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.

Перелік

Захист навколишнього середовища	UK - 1	1
Знаки у посібнику	UK - 1	
Правильне застосування	UK - 2	
Елементи приладу	UK - 2	
Введення в експлуатацію	UK - 2	
Експлуатація	UK - 4	
Транспортування	UK - 5	
Зберігання	UK - 5	
Догляд та технічне обслуговування	UK - 5	
Допомога у випадку неполадок	UK - 6	
Гарантія	UK - 7	
Приладдя й запасні деталі	UK - 7	
Заява про відповідність вимогам CE	UK - 7	
Технічні характеристики	UK - 8	

Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Знаки у посібнику

⚠ Обережно!

Для безпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Правильне застосування

⚠ Попередження

Забороняється експлуатація пристрою для збору шкідливого для здоров'я пилу.

- Цей пиросос призначений для безперервної утилізації великої кількості води (збиток, заподіяний повинню, осушення резервуарів, басейнів або ємкостей, тощо), а також для проведення вологого і сухого чищення поверхонь підлог і стін.
- Цей професійний пристрій використовується, наприклад, в ремісничому виробництві, промисловості, в пожежних частинах і службах по наданню технічної допомоги.

Елементи приладу

- 1 Поплавок
- 2 Мережевий кабель
- 3 Всмоктуючий шланг
- 4 Фіксація головки всмоктування
- 5 Ємкість для бруду
- 6 Тримач кабелю насоса для утилізації води
- 7 Притискна шина
- 8 Робоче колесо
- 9 Вісь напрямного ролика
- 10 Спрямовувальний валець
- 11 Сопло для полу
- 12 Регулювання висоти насадки для чищення підлоги
- 13 Всмоктувальна трубка
- 14 Усмоктувальний патрубок
- 15 Головка всмоктування
- 16 Насос для утилізації води
- 17 Накідна гайка насоса для утилізації води
- 18 Поплавевий вимикач насоса для утилізації води
- 19 Ручка
- 20 Кришка фільтра
- 21 Тягова ручка
- 22 Всмоктувальне коліно

- 23 Мережевий штекер насоса для утилізації води
- 24 Перемикач в положенні "Насос для утилізації води ВІМК"
- 25 Розетка
- 26 Перемикач в положенні "Насос для утилізації води ВМІК"
- 27 Головний вимикач
- 28 Фільтр для очищення повітря, що відходить
- 29 Фільтр для грубих часток гязі/ складчастий фільтр
- 30 Зливальний шланг
- 31 Тримач насадки для підлоги
- 32 Ковпачок (з'єднальний елемент GEKA-C)
- 33 Тримач для всмоктувальної трубки
- 34 Гачки для кабелю
- 35 Тримач насадки для стиків
- 36 Заводська табличка

Введення в експлуатацію

Пристрій дає змогу працювати в трьох режимах:

- 1 Чищення у вологому режимі за допомогою насоса для утилізації води
- 2 Чищення у вологому режимі без насоса для утилізації води
- 3 Чищення в сухому режимі

Вологе прибирання

Вказівка: Проведення чищення у вологому режимі також можливо при вимкненому або демонтованому насосі для утилізації води. Демонтувати насос для утилізації води, див. "Чищення в сухому режимі".

Установка гумових губок

Малюнок **A**

→ Зняти щітки.

→ Встановити гумові губки.

Вказівка: Структурована сторона гумових губок має дивитись назовні.

Зніміть паперовий фільтр-пакет

Малюнок **Б**

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- Потягнути паперовий фільтрувальний пакет вниз та зняти його.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.
- При всмоктуванні вологого забруднення завжди слід знімати паперовий фільтрувальний пакет.

Видалення мембранного фільтру

Малюнок **С**

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- Видалення мембранного фільтру.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.
- При всмоктуванні вологого забруднення завжди слід знімати мембранний фільтр (спеціальне обладнання).

Встановлення фільтру для грубих часток гязі

- Відкрити кришку фільтра.
- Витягнути складчастий фільтр.
- Встановити фільтр для грубих часток гязі.
- Закрити кришку фільтра так, щоб було чути щиклик.

Підключення шланга для утилізації води

Малюнок **Д**

- Видалити ковпачок (з'єднальний елемент GEKA-C)
- Підключити шланг для утилізації води (номінальний діаметр 3/4" або більше)

Злити забруднену воду

Малюнок **Е**

- Злити забруднену воду через зливний шланг.

Загальні положення

Увага!

Забороняється видалення фільтру для грубих часток гязі під час роботи.

- Чищення у вологому режимі без насоса для утилізації води: Рекомендується використання спеціального фільтрувального мішка (чищення у вологому режимі) (див. розділ "Фільтрувальні системи").
- При досягненні максимального рівня рідини прилад автоматично відключається.
- Після завершення чищення у вологому режимі: Очистити і просушити за допомогою серветки поплавць, резервуар і, у разі потреби, насос для утилізації води.

Пилосос для сухої очистки

Увага!

Перед проведенням чищення в сухому режимі: Демонтувати насос для утилізації води і встановити складчастий фільтр.

Вказівка: При проведенні чищення в сухому режимі в основному слід використовувати складчастий фільтр.

Загальні положення

Увага!

Забороняється видалення складчастого фільтра під час роботи.

- При всмоктуванні дрібного пилу додатково може використовуватися паперовий фільтрувальний пакет або мембранний фільтр .

Демонтаж насоса для утилізації води

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.

Малюнок **Б**

- Відгвинтити накидну гайку насоса для утилізації води.
- Витягнути тримач кабелю насоса для утилізації води і встановити замість нього притискну шину.
- Зняти з резервуару насос для утилізації води і пластмасову вставку.

Малюнок 6

- Замінити шланг для утилізації води на ковпачок.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.

Встановлення складчастого фільтра

Вказівка: Складчастий фільтр не входить до комплекту постачання.

- Відкрити кришку фільтра.
- Вийняти фільтр для грубих часток грізлі.
- Встановити складчастий фільтр.
- Закрити кришку фільтра так, щоб було чути щиглик.

Встановлення крайок щіток

Малюнок 7

- Зняти гумові кромки.
- Встановити крайки щіток.

Вставити паперовий фільтрувальний пакет

Вказівка: Паперовий фільтрувальний пакет не входить до комплекту постачання.

Малюнок 8

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- Надягти паперовий фільтр-пакет.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.

Встановити мембранний фільтр

Вказівка: Мембранний фільтр не входить до комплекту постачання.

Вказівка: Під час роботи без паперового фільтрувального пакету необхідно використовувати мембранний фільтр з метою захисту головки всмоктування.

Малюнок 9

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- Одягти мембранний фільтр на краї баку.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.

Регулювання висоти форсунки для чищення підлоги

- Повернути регульовальний гвинт за годинниковою стрілкою: Регулювання форсунки для чищення полу по висоті
- Повернути регульовальний гвинт проти годинникової стрілки: Глибина положення форсунки для чищення підлоги

Пружинний контакт

Малюнок 10

Всмоктувальний шланг оснащений пружинною системою. Можуть бути приєднані всі частини обладнання C-40/ C-DN-40.


Експлуатація

⚠ **Обережно!**

Небезпека отримання травм та uszkodжень! Штепсельна розетка призначена виключно для безпосереднього підключення насоса для утилізації води до пилососа. Будь-яке інше застосування штепсельної розетки недопустимо.

Ввімкнення пристрою.

- Вставте штепсельну вилку.



- A Кнопка вмикання
 - B Кнопка вимикання/кнопка перевірки
 - C Запобіжний вимикач
 - D Червона контрольна лампочка
- Натиснути кнопку вмикання (NT 611 MWF: горить червона контрольна лампа). Запобіжний вимикач готовий до роботи.

- Натиснути клавішу вимикання/клавішу перевірки на запобіжному вимикачі (NT 611 MWF: червона контрольна лампа погасне). Запобіжний вимикач вимикається.
- Натиснути клавішу вимикання (NT 611 MWF: горить червона контрольна лампа). Запобіжний вимикач готовий до роботи.
- Увімкнути пристрій через головний вмикач.
- Безперервна утилізація великої кількості води: Увімкнути насос для утилізації води.

Режим утилізації або очищення

- Проводиться безперервне видалення рідини або очищення.

Вимкнути пристрій

- Якщо буде потреба вимкнути насос для утилізації води.
- Вимкнути пристрій через головний вмикач.
- Натиснути клавішу вимикання/клавішу перевірки на запобіжному вимикачі (NT 611 MWF: червона контрольна лампа погасне). Запобіжний вимикач вимикається.
- Вітягніть мережеву штепсельну вилку.

Після кожного використання

- Випорожнити резервуар.
- Очистити прилад зовні та всередині за допомогою пілососа та протерти його вологим рушником.

Зберігати пристрій

- Намотати мережний кабель навколо гачків на тяговій дузі.
- Обмотати всмоктувальний шланг довкола буксирної скоби.
- Зберігайте пристрій у сухому приміщенні та захищайте від недозволеного використання.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- Вийняти всмоктувальну трубку з насадкою для підлоги із тримача. Для перенесення пристрою його слід брати за рукоятку та всмоктувальну трубку.
- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

Зберігання

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Заміна фільтра для грубих часток гязі/складчастого фільтра або фільтра для очищення вихідного повітря

- Відкрити кришку фільтра.
- Замінити фільтр для грубих часток гязі/складчастий фільтр або фільтр для очищення вихідного повітря.
- Закрити кришку фільтра так, щоб було чути щиглик.

Очищення поплавка

- Висвободіть та зніміть всмоктуючу головку.
- Поплавець очистити за допомогою вологої серветки.
- Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу головку.

Допомога у випадку неполадок

⚠ Обережно!

До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Запобіжний вимикач не вмикається

- Доручити перевірку штепсельної розетки фахівцеві-електрикові.
- Підключити запобіжний вимикач до іншої розетки, що знаходиться в іншій електричній мережі.
- Звернутися до служби підтримки користувачів.

Запобіжний вимикач знову вмикається при увімкненні пилососа

- Звернутися до служби підтримки користувачів.

Всмоктувальна турбіна не працює.

- Перевірте провід, штепсельну вилку, запобіжник та розетку.
- Натиснути клавішу вмикання запобіжного вимикача.
- Включіть пристрій.
- Перевірити поплавець.

Всмоктувальна турбіна відключається

- Увімкнути насос для утилізації води.

Знизилась сила всмоктування

- Видалити сміття з всмоктувальної насадки, всмоктувальної трубки, всмоктувального шланга або фільтра для грубих часток гязі/складчастого фільтра.
- Замініть паперовий фільтр-пакет.
- Правильно зафіксувати кришка фільтра.
- Промити мембранний фільтр під проточною водою або замінити.
- Замініть складчастий фільтр.
- Перевірити зливний шланг на герметичність.
- Перевірити правильність установки складчастого фільтра.
- Перевірити правильність встановлення фільтра для грубих часток гязі.

Виділення пилу під час чищення в сухому режимі

- Встановити складчастий фільтр.
- Перевірити правильність установки складчастого фільтра.
- Замініть складчастий фільтр.

Насос для утилізації води не працює

- Звільнити затиснений поплавець вимикач резервуару.
- Звільнити заблоковану крильчатку насоса.

Слабка подача насоса для утилізації води

- Укласти шланг насоса для утилізації води, уникаючи утворення вигинів.
- Перевірити шланг насоса для утилізації води на наявність засмічення.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Приладдя й запасні деталі

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті www.kaercher.com в розділі Сервіс.

Заява про відповідність вимогам СЕ

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Пилосос для сухого та вологого всмоктування
Тип: 1.146-xxx

Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2004/108/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008


Запропоновані національні норми

-

5.957-602

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уповноважений по документації:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212







Winnenden, 2010/07/14

Технічні характеристики

		NT 611 Eco KF	NT 611 MWF
Номинальна напруга	V	230	230
Частота	Hz	1~ 50	1~ 50
Макс. потужність	W	2350	2350
Потужність (повна)	W	2000	2000
Номинальна потужність	W	1200	1200
Потужність насоса для утилізації води	W	800	800
Місткість резервуару	l	55	55
Об'єм заповнення рідини	l	42	42
Кількість повітря (макс.)	l/s	56	56
Нижній тиск (макс.)	kPa (mbar)	23,5 (235)	23,5 (235)
Клас захисту	--	I	I
Гніздо під'єднання шлангу(C-DN/C-ID)	mm	40	40
Довжина x ширина x висота	mm	570 x 430 x 860	570 x 430 x 860
Вага	kg	23,0	23,0
Температура навколишнього середовища (макс.)	°C	+40	+40
Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-69			
Рівень шуму L _{рА}	dB(A)	63	63
Небезпека K _{рА}	dB(A)	1	1
Значення вібрації рука-плече	m/s ²	<2,5	<2,5
Небезпека K	m/s ²	0,2	0,2

Мережний кабель	H07RN-F 3x1,5 mm ²	
	№ деталі	Довжина кабелю
EUR	4.822-342.0	10 m
NT 611 Eco KF		
EUR	6.649-875.0	10 m
NT 611 MWF		

Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres












						
	Flachfaltenfilter * Flat pleated filter * Filtre plat à plis *	Papierfiltertüte 2-lagig * Paper filter bag double layered * Sachet filtre à 2 épaisseurs *	Membranfilter Diaphragm filter Filtre à membrane	Spezialfiltertüte, nass Special filter bag, wet Sachet filtre spécial, mouillé	Flachfaltenfilter (PES) * Flat pleated filter (PES) * Filtre plat à plis (PES) *	Grob-schmutzfilter Rough dirt filter Filtre à déchets grossiers
Bestell-Nr. Order No. Numéro de référence	6.904-206	6.904-208	6.904-212	6.904-211	6.904-356	6.904-287
Menge Quantity Quantité	1	5	1	5	1	1
Normalstäube Normal dust Poussières normales	X	X	X			
Feinstäube Fine dust Poussières fines	X		X			
Abrasive Stäube Abrasive dust Poussières abrasives	X	X	X	X		
Flüssigkeiten, nasser Schmutz Liquids, wet dirt Liquides, saletés humides				X	X	X

* BIA C geprüft, Rückhaltevermögen > 99,9 %

* BIA C approved, Retention > 99,9 %

* Contrôle BIA C, Conservation > 99,9 %

Zubehör / Accessories / Accessoires

		∅ [mm]	 [m]	 [mm]
	4.440-678	CDN 40	4,0	
	6.906-321	C 40	4,0	
	6.906-344	C 40 Verlängerung, extension, rallonge	2,5	
	5.031-904	C/DN 40		
	6.900-275	DN 40 M	0,5	
	6.906-554 6.903-018 6.906-383	DN 40 K DN 40 M DN 40 M		360 370 450
	6.905-817 6.903-033	DN 40 M DN 40 K	0,4 0,29	
	6.902-105	DN 40	0,2	

C = Clip-Verbindung, Clip connection,

Connexion de clip


DN = Konus-Verbindung, Cone connection,

Connexion de cône

M = Metall, metal, métal

K = Kunststoff, Plastic, Plastique

NT 611 Eco KF / NT 611 MWF



AE Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,
☎+971 4 886-1177, www.kaercher.com

AR Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
☎+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar

AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
☎+43-1-25060-0, www.kaercher.at

AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koomang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,
☎+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au

BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
☎+32-3-340 07 11, www.karcher.be

BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedito Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP 13.140-000
☎+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br

CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,
☎+1-905-672-8233, www.karcher.ca

CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
☎0844 850 864, www.kaercher.ch

CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
☎+86-21 5076 8018, www.karcher.cn

CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
☎+420/323/606 014, www.kaercher.cz

DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,
☎+49-7195/903-0, www.kaercher.de

DK Kärcher Rengøringsystemer A/S, Helge Nielsens Allé 7 A, 8723 Løsning,
☎+45-70206667, www.karcher.dk

ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
☎+34-902 17 00 68, www.karcher.es

F Kärcher S.A.S., 5, avenue des Coquelicots, Z.A. des Petits Carreaux, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
☎+33-1-4399-6770, www.karcher.fr

FI Kärcher OY, Yrittäjätie 17, 01800 Klaukkala,
☎+358-207 413 600, www.karcher.fi

GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,
☎+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk

GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupolleos str., 136 71 Aharnes,
☎+30-210-2316-153, www.karcher.gr

HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
☎++(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk

HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásréut 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy,
☎+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu

I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
☎+39-848-998877, www.karcher.it

IE Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park, Nangor Road, Dublin 12,
☎(01) 409 7777, www.kaercher.ie

JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,
☎+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp

KR Kärcher Co. Ltd. (South Korea), 2nd Floor, Youngjae Building, 50-1, 51-1, Sansoo-dong, Mapo-ku, Seoul 121-060,
☎+82-2-322 6598, www.karcher.co.kr

MX Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,
☎+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx

MY Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
☎+603 8073 3000, www.karcher.com.my

NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
☎0900-33 666 33, www.karcher.nl

NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
☎+47 815 20 600, www.karcher.no

NZ Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,
☎+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz

PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
☎+48-12-6397-222, www.karcher.pl

RO Kärcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,
☎+40 37 2709001, www.kaercher.ro

RU Kärcher Ltd. Service Center, Leningradsky avenue, 68, Building 2, Moscow, 125315
☎+7-495 789 90 76, www.karcher.ru

SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
☎+46 (0)31-577 300, www.karcher.se

SGP Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,
☎+65-6897-1811, www.karcher.com.sg

SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniaková 2, SK-94901 NITRA,
☎+421 37 6555 798, www.kaercher.sk

TR Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi, 307 Sokak No. 6, Gazimir / Izmir,
☎+90-232-252-0708, +90-232-251-3578, www.karcher.com.tr

TW Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Zhongjijheng Rd., Sinhuang City, Taipei County 24243, Taiwan,
☎+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.karcher.com.tw

UA Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiev,
☎+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua

USA To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.karchercommercial.com> or call us at 888.805.9852

ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,
☎+27-11-574-5360, www.karcher.co.za