




LTR 18-25 Battery Set

Bateriová strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set včetně baterie 18 V a nabíječky. Absolutně lehká, padne ergonomicky do ruky a jednoduše se ovládá.



1 Účinný sekací systém

- Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě.
- Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.

2 Sekání okrajů

- Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.

3 Lehká váha

- Malá hmotnost umožňuje sekání trávy bez námahy, při kterém šetříte síly.

4 Automatické prodloužení struny

- Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.



LTR 18-25 Battery Set

- Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny
- Čisté okraje trávníků u cest a teras díky odnímatelné sekací hlavě
- Vysoce pohodlné nošení šetrné k zádům díky ergonomické rukojeti

Technické údaje

Objednací číslo	1.444-301.0	
EAN kód	4054278550213	
Průměr záběru struny	cm	25
Počet otáček	rpm	9500
Sekací nástroj	Hlava	
Posun struny	autoamtický	
Geometrie struny	kroucená	
Průměr	mm	1,6
Regulace rychlosti	ne	
Platforma baterie	18 V Platforma baterie	
Napětí baterie	V	18
Kapacita baterie	Ah	2,5
Typ baterie	Lithium - iontová baterie	
Výkon na jedno nabití*	m	max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Časovač na jedno nabití baterie	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)	
Doba nabíjení standardní nabíječkou	h	5
Nabíjecí proud	A	0,5
Nabíječka druh proudu	V / Hz	100-240 / 50-60
Hmotnost bez příslušenství	kg	1,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	1184 × 296 × 386

Vybavení


Cívka se strunou	■
Další rukojeť	■
Otočná sekací hlava	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Okraj trávníku

LTR 18-25 BATTERY SET

1.444-301.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							Cena	
Lawn trimmer										
Cívka pro LTR 18 Battery	1	2.444-014.0							Cívka s kroucenou strunou s praktickým krytem zabezpečuje dobré výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	■
Cívka pro LTR 18 Battery, sada 3 ks	2	2.444-016.0							Cívka v balení po třech kusech s kroucenou strunou zabezpečuje čisté výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	□
Nůž pro LTR sada 2 ks	3	2.444-022.0							Bují na zahradě divoký porost na místech, která jsou špatně dostupná? Ne po použití nože s dvojitou čepelí, přizpůsobeného pro všechny strunové sekačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power.	□
Akkus										
Baterie 18V / 2,5Ah	4	2.445-034.0							18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	■
Baterie 18V / 5,0 Ah	5	2.445-035.0							18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
Ladegeräte										
Rychlonabíječka 18 V	6	2.445-032.0							Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	□
Starterkit Batteries and Battery chargers										
Starter kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0							Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0							Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □