




LTR Battery 18-30

Bateriová strunová sekačka LTR 18-25 Battery. Multitalent pro čisté okraje trávníku, ergonomickou práci a pohodlné sekání v rozích. Baterie není součástí dodávky



1 Účinný sekací systém

- Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě.
- Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.

2 Sekání okrajů

- Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.

3 Úhlově nastavitelná sekací hlava

- Ergonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.

4 Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin

- Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.



LTR Battery 18-30

- Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny
- Čisté okraje trávníků u cest a teras díky odnímatelné sekací hlavě
- Výškově nastavitelná teleskopická násada z hliníku

Technické údaje

Objednací číslo	1.444-310.0	
EAN kód	4054278550237	
Průměr záběru struny	cm	30
Rychlost sekání	rpm	7800
Sekací nástroj	Hlava	
Posun struny	autoamtický	
Geometrie struny	kroucená	
Tloušťka struny	mm	1,6
Regulace rychlosti	ne	
Platforma baterie	Battery Power	
Napětí baterie	V	18
Výkon na jedno nabití*	m	max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Časovač na jedno nabití baterie	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)	
Hmotnost bez příslušenství	kg	2,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	1325 × 312 × 315

Vybavení


Cívka se strunou	■
oblouk na ochranu rostlin	■
Nastavení úhlu sklonu	■
Další rukojeť	■
Otočná sekací hlava	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Okraj trávníku

LTR BATTERY 18-30

1.444-310.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						Cena	
Lawn trimmer									
Cívka pro LTR 18 Battery	1	2.444-014.0						Cívka s kroucenou strunou s praktickým krytem zabezpečuje dobré výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	■
Cívka pro LTR 18 Battery, sada 3 ks	2	2.444-016.0						Cívka v balení po třech kusech s kroucenou strunou zabezpečuje čisté výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	□
Nůž pro LTR sada 2 ks	3	2.444-022.0						Bují na zahradě divoký porost na místech, která jsou špatně dostupná? Ne po použití nože s dvojitou čepelí, přizpůsobeného pro všechny strunové sekačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power.	□
Akkus									
Baterie 18V / 2,5Ah	4	2.445-034.0						18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
Baterie 18V / 5,0 Ah	5	2.445-035.0						18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
Ladegeräte									
Rychlonabíječka 18 V	6	2.445-032.0						Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	□
Starterkit Batteries and Battery chargers									
Starter kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0						Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □