

## WD 3-18 S BATTERY

Vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18 S V-17/20 s 18V baterií pro maximální svobodu pohybu. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.



### Číslo produktu

1.628-575.0

- Kompaktní provedení a uložení příslušenství, včetně uložení hadice na hlavě přístroje
- Jednodílný kartušový filtr a fleecový filtrační sáček
- Praktická funkce fukaru

### Technické údaje

|                                       |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| EAN kód                               |     | 4054278943596  |
| Zařízení na baterii                   |     | 1  |
| Platforma baterie                     |     | 18 V Platforma baterie   |
| Spotřeba energie                      | W   | 225  |
| Objem nádrže                          | l   | 17   |
| Materiál nádrže                       |     | Ušlechtilá ocel  |
| Barva                                 |     | Hlava zařízení / žlutý / Nárazník zařízení / žlutý / Nádrž / Ušlechtilá ocel |
| Provozní doba na jedno nabití baterie | min | cca 10 (2,5 Ah) / cca 20 (5,0 Ah)  |
| Hmotnost bez příslušenství            | kg  | 4,1  |
| Hmotnost včetně obalu                 | kg  | 6,1  |
| Rozměry (D × Š × V)                   | mm  | 353 × 328 × 487  |

### Vybavení

|   |               |                                |
|---|---------------|--------------------------------|
| Sací hadice   | m             | 2 / s ohnutou rukojetí / Plast |
| Odnímatelná rukojeť   |               | ■                              |
| Sací trubky   | Kusy × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Plast           |
| Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot                                    |               | klipy                          |
| Filtrační patrona   |               | jeden kus                      |
| Štěrbínová hubice   |               | ■                              |
| Funkce fukaru   |               | ■                              |
| Parkovací poloha  |               | ■                              |
| Sklopná rukojeť   |               | ■                              |
| Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce |               | ■                              |
| Uložení sací hadice na hlavě zařízení   |               | ■                              |
| Uložení pro další příslušenství na hlavě zařízení                               |               | ■                              |
| Uložení příslušenství   |               | ■                              |
| Ochrana proti nárazu  |               | ■                              |
| Vodící kolečka  | Kusy          | 4                              |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Výměnná baterie 18 V Battery Power**

- Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu.
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.

**Jednodílný kartušový filtr**

- Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
- Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.

**Praktická úschova příslušenství**

- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Kompaktní úložiště zařízení.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 3-18 S BATTERY


### 1.628-575.0



|   |    | Číslo produktu |  |   |
|---|----|----------------|--|---|
| <b>VYSAVAČE</b>   |    |                |  |   |
| <b>Filtry</b>   |    |                |  |   |
| Patronový filtr WD/SE                                       | 1  | 2.863-303.0    | Patronový filtr umožňuje vysávání bez nutnosti dodatečné výměny filtru. Je vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 a sprejové extrakční čističe SE 4001 a SE 4002.                      | ■ |
| Vliesové sáčky WD 2/3 4ks                                   | 2  | 2.863-314.0    | Vliesové filtrační sáčky extrémně odolné proti roztržení byly vyvinuty speciálně pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery a KWD 1-KWD 3 a také pro sprejové extrakční čističe SE 4001/SE 4002. | □ |
| <b>Sady příslušenství</b>                                   |    |                |  |   |
| Kartáče   | 3  | 2.863-221.0    | Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.  | □ |
| Hubice na koberce a čalounění                               | 4  | 2.863-002.0    | Pohodlné čištění všech domácích textilií. Multifunkční sada dvou hubic pro vysavače řady Home & Garden je vhodná na koberce, pohovky, autosedačky i čalounění.   | □ |
| Sací sada pro elektronářadí                                 | 5  | 2.863-112.0    | 1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.                          | □ |
| Sada na čištění automobilů                                  | 6  | 2.863-304.0    | Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění, koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor.                                    | □ |
| <b>Hubice</b>   |    |                |  |   |
| Přepínatelná hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot | 7  | 2.863-000.0    | Pohodlné čištění všech domácích povrchů. Přepínatelná hlavice se snadno přizpůsobí čištěnému povrchu i různým druhům nečistot. Kompatibilní se všemi vysavači řady Home & Garden.                                      | □ |
| Extra dlouhá spárová hubice                                 | 8  | 2.863-306.0    | Nečistoty v těžko dostupných místech nezůstanou bez povšimnutí. Vyčistíte spáry, skuliny i meziprostory skutečně precizně.   | □ |
| Autohubice WD / SE  | 9  | 2.863-316.0    | S automobilovou hubicí můžete pohodlně a důkladně vyčistit textilní povrchy v autě i v okolí domu.   | □ |
| <b>Speciální použití</b>                                    |    |                |  |   |
| Lapač prachu při vrtání                                     | 10 | 2.863-234.0    | Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6 umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných stěnách a stropěch. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtaném otvoru.                                   | □ |
| Hadice prodloužení balené 3,5m                              | 11 | 2.863-305.0    | 3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu.   | □ |
| Prodlužovací sací trubka, NW 35                             | 12 | 2.863-308.0    | K dosažení těžko dostupných míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35.   | □ |
| <b>BATERIE</b>  |    |                |  |   |
| Baterie 18V / 2,5Ah   | 13 | 2.445-034.0    | 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.                      | □ |
| Baterie 18V / 5,0 Ah  | 14 | 2.445-035.0    | 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.                      | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 3-18 S BATTERY 1.628-575.0



|                                       |    | Číslo<br>produktu |   |                          |
|---------------------------------------|----|-------------------|---|--------------------------|
| <b>NABÍJEČKY</b>                      |    |                   |   |                          |
| Rychlonabíječka 18 V                  | 15 | 2.445-032.0       | Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA</b> |    |                   |   |                          |
| Starter kit Battery Power 18/25       | 16 | 2.445-062.0       | Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power 18/50       | 17 | 2.445-063.0       | Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATERIE</b>                        |    |                   |   |                          |
| Battery Power+ 18/30                  | 18 | 2.445-042.0       | Baterie Power +18/30 – velmi výkonná lithium-iontová baterie 18 V s kapacitou 3,0 Ah pro dlouhodobou dobu provozu. S inovativní Real Time Technology, LCD displejem a ochranou IPX5.          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čisticí prostředky