

Čistěji díky páře – pro všechny případy.

Tipy použití pro čištění párou a žehlení.





Obsah

Čištění bez chemie **3**

Princip funkce a bezpečnost **4**

Oblasti použití **5**

Jak vyčistím:

– mastné usazeniny **6**

– varnou desku **7**

– jednotlivé spáry **8**

– armatury **8**

– dlažbu **9**

– laminát **9**

– okna **10**

Oživení oblečení **11**

Žehlení **12**

Další **13**

Příklady čištění **13**

Tabulka použití **14**



BIO-
logicky čisté
s párou!

Samozřejmě párou – hygienicky čisté zcela bez chemie.

V této brožurce naleznete velké množství tipů a příkladů, které Vám ještě více usnadní práci s parním čističem.

Jako čisticí pára je voda používána velmi šetrně: Již z 1 litru běžné vody z vodovodního řádu získáte 1.700 litrů páry!

Ale přece jen na úvod:
Proč pára vůbec čistí?

Při běžném čištění jsou nečistoty odstraněny často pouze na povrchu. Ohřátá vodní pára pronikne do jemných spár mezi nečistoty a povrch a uvolní tak i silně ulpívající částičky nečistot. Tím zůstáváte Vy i naše životní prostředí ušetřeni použití drahých čisticích prostředků. Díky demineralizaci nezanechá vodní pára ani zbytky vodního kamene ani šmouhy po čištění.



TIP 01



Odvápňování:

Po každém třetím použití zařízení vypláchněte kotel čistou vodou, aby vyplavaly usazeniny vodního kamene. Dle stupně tvrdosti vody ve vodovodním řádu odvápnějte zařízení ve stanovených intervalech prostředkem Kärcher RM 511.



Jak funguje

vlastně parní čistič?

Princip funkce parního čističe je srovnatelný s tlakovým hrncem: Naplněná voda se ohřívá v uzavřeném kotli, až se začne vařit, vznikne pára. To trvá dle zařízení přibližně 1 až 6 minut na litr vody.

Tip: Teplá voda urychlí ohřev. Tlak v kotli stoupne dle typu zařízení až na 4,0 bar.

Pokud není nádrž naplněna až po okraj, může se pára lépe vyvíjet. Jinak je na počátku příliš mokrá a silně prosakuje.

Parní čističe Kärcher splňují všechny normy z hlediska bezpečnosti, což osvědčují certifikace od TÜV a mezinárodních kontrolních orgánů. Veškeré elektricky vodivé díly jsou chráněny před rozstříkující se vodou.





Co lze

čistit parním čističem?

Parní čističe lze používat všude: na tvrdé plochy, v koupelně a WC nebo v kuchyni, na sklo, zrcadla nebo hladké nábytkové povrchy, při žehlení nebo péči o textil.

Našich 9 příkladů z praxe ukazuje názorně, jak se s parním čističem správně pracuje, a jaké pokyny je třeba dodržovat.

Výsledek při prvním použití parního čističe není většinou zcela uspokojivý, protože se na povrchu nacházejí ještě stopy nebo filmy po starých čisticích

prostředcích. Doporučujeme Vám provést nejprve základní čištění. Tzn. nejlépe jednou až dvakrát předem setřít povrch hadrem, aby byla beze zbytku rozpuštěna stará vrstva čisticích prostředků.



TIP 02



Test na neviditelném místě:

Dříve než začnete čistit plochu, otestujte reakci materiálu v případě pochybností v místě, které není přímo v zorném poli.

To platí především u textilu (čalounění, samet, koberec atd.) nebo kůže.

Vlněné koberce nenapařujte. Abyste mohli rozpoznat případné změny barvy a tvaru, počkejte tak dlouho, až opět uschne testovaná část.

Mastné usazeniny



1. Ušlechtilá ocel je právě módní – vypadá však dobře pouze tehdy, pokud na ní není mastný film. Zvláště dobrých výsledků dosáhnete soft potahem z plyšového veluru a žlutým hadříkem s mikrovlákny (zvláštní příslušenství) ze setu utěrek s mikrovlákny určených do kuchyně.

2. Pokud je mastný film již starší, nevyhnete se namáhavému drhnutí. V takových případech přidejte vždy páru.



3. Tůk se postupně v hadříku hromadí. Proto byste měli hadřík čas od času vyměnit.

4. Krok za krokem je střídavě čištěna plocha: v jedné ruce hubice, ve druhé ruce čistý hadřík.

5. Pro výsledek bez šmouh napařte plochu a doleštěte žlutým hadříkem s mikrovlákny.

Čištění varné desky a sporáku



1. Pro mnoho metod čištění je skleněná keramika problematickou zónou – ne pro parní čistič! Přes kulatý kartáč se natáhne ještě tak zvaná spirála z ušlechtilé oceli. Tuto dostanete v každém obchodě domácích potřeb.

2. Žádný strach, protože spolu s párou nedojde k poškrábání skleněné části. Pára vytvoří při čištění druh kluzné vrstvy. Spáry a okraje na rámu desky můžete čistit bez potahu kartáčem bodového paprsku.

3. Ideální pro čištění sporáků je kulatý kartáč se stěrkou. Umělými žíněmi odolnými proti horku zasáhnete každý kout a hranu. Ulpívající nečistoty z vodního kamene a připáleného tuku odstraníte bez námahy tímto speciálním kartáčem. Na závěr, tak jako u keramiky, vytřete do sucha.

TIP 03



Ulpívající nečistoty:

Dobře napařte silně znečištěné plochy a nechte tyto trochu změknout. Nečistoty lze lépe odstranit a vytvoří se kluzná vrstva pro použití spirály z ušlechtilé oceli.

Čištění jednotlivých spár



1. Pro cílené čištění spár se hodí tryska s bodovým paprskem, na kterou byste měli navíc nasadit kulatý kartáč.



2. Přímým napařením a rychlým pohybem drnutí se uvolní i ty nejtvrší nánosy nečistot. Ideální: parní turbo kartáč (str. 13).



3. Po čištění párou vytřete plochu do sucha utěrkou. Pozor na silikonové spáry: tyto napařujte jen krátce, aby byl chráněn materiál.

Čištění armatur



1. Používejte, abyste nepoškrábali armatury z chromu a ušlechtilé oceli, výlučně trysku s bodovým paprskem. Držte tuto zcela blízko u čištěného objektu a vyčkejte, než se vodní kámen rozpustí. Pokud ho i přesto nelze uvolnit nebo je na nevhodném místě, pak vybavte trysku kartáčem. K tomuto můžete použít i mosazný kartáč. Silnými nárazy páry ošetřujte čištěné místo.



2. Silnější vrstvy vodního kamene polijte nejprve octem a nechte přibližně působit 5 minut.



3. Pravidelné napařování mimochodem zabráňuje budoucím usazeninám vodního kamene.



Čištění dlaždicových podlah



1. Při silných nečistotách čistěte plochu dlaždic nejprve podlahovou tryskou. Kartáče svým efektem drhnutí mechanicky odstraňují ulpívající nečistoty.



2. Pro rychlé čištění resp. dočišťování napněte ve výše popsaném případě utěrku na podlahovou hubici tak, aby trochu přesahovala a poté ji pevně upevněte. Zde jsme použili utěrku s mikrovlákny, kterou dostanete u firmy Kärcher jako speciální příslušenství.



3. Posunujte tryskou po uvolnění páry plynule sem a tam, přičemž nemusíte neustále přidávat páru. Aby byla spára čistá, měli byste pohybovat tryskou nejen napříč, nýbrž vědomě i diagonálně ke spáře.

Čištění laminátových podlah



1. Parním čističem s regulací množství páry (nejnižší stupeň) můžete čistit i laminátovou nebo parketovou podlahu (ne olejovanou nebo voskovanou!); pracujte se dvěma utěrkami (= 4 vrstvy), aby přímo na plochu přišlo co možná nejméně páry.



2. SC 1702 používejte pouze v režimu páry. Nezůstávejte stát s tryskou vypouštějící páru déle na jednom místě a dbejte na to, aby nevznikaly kaluže. Zbytková vlhkost poté rychle uschne a zůstane beze šmouh.

TIP 04



Odsávání:

Před čištěním parou doporučujeme vysát podlahy. Uklízejte pouze ty laminátové podlahy, u kterých jste si také jisti, že byly odborně položeny a přilepeny.

TIP 05



Čištění utěrek:

Utěrky používané při čištění párou můžete jednoduše prát při 60 °C.

Dodržujte: nepoužívejte avivážní prostředky, jinak dojde k omezení schopnosti přijímat nečistoty a vlhkost.

Čištění oken: tryskou na okna



1. Při prvním použití parního čističe proveďte nejprve základní čištění. Ruční tryskou s potahem nejprve zcela otřete skla. Suchým hadrem vytřete. Tip na zimu: Při velmi studených sklech tyto předehejte ze vzdálenosti přibližně 5 cm.



2. Následně napařte tryskou na okna skleněné plochy a gumovou stěrkou stahujte od shora dolů.



3. Pokud chcete čistit okna z vnější strany, musíte dodržovat následující bezpečnostní upozornění: Jelikož jsou parní čističe výrobky pro vnitřní prostory, nesmí být z bezpečnostně technických důvodů vynášeny ven. Problém jsme, jak vidíte výše, vyřešili.



4. Příští čištění oken je po tomto počátečním čištění v budoucnu jednodušší: Celá tabule je z vnitřní a vnější strany napařována v pruzích od shora dolů tryskou na okna. Vzdálenost činí cca 10 cm.



5. Následně stáhněte okno gumovou stěrkou právě tak v pruzích od shora dolů – dole na závěr jednou napříč. Abyste zabránili tvorbě šmouh, otírejte gumovou stěrku hadrem dosucha.



6. Pokud při stahování gumovou stěrkou zůstane na povrchu sem a tam nějaká kapka vody – není to problém. Tyto můžete zcela jednoduše a bez šmouh otřít.

Čištění oken: tryskou s bodovým paprskem a stěrkou



1. Naprosto stejně jako při čištění tryskou na okna: nejprve proveďte základní čištění.

2. Následně napařte tryskou s bodovým paprskem skleněnou plochu od shora dolů.

3. Poté stáhněte stěrkou v několika pruzích „sraženou páru“.



4. Na závěr vytřete jednoduše vlhkost hadrem. Hotovo!

Oživení oblečení



Doplňkovou tryskou na oblečení se oživení oblečení stává hračkou. Integrovaným zvedačem vláken odstraníte bez námahy vlasy a žmolky jednotlivých kusů oblečení. Pomačkání závěsů a oblečení jednoduše vyhladíte, aniž byste je předem museli položit na žehlicí prkno. I pachy odstraníte spolehlivě. Opravdové ulehčení!

TIP 06



Malé děti:

Zvláště malé děti berou rády předměty do pusy. Tak se dostanou zbytky čistících prostředků potenciálně spouštějící alergie do organismu dítěte. Čištěním párou chráníte sebe a svoji rodinu, neboť kondenzát páry nezanechá oproti čisticímu roztoku na povrchu zbytky.

Žehlení




1. S pomocí žehlicího parního systému Kärcher (s nebo bez odsávání) můžete zkrátit čas při žehlení na polovinu oproti běžným metodám žehlení. U žehlicích prken s odsáváním páry se prádlo přisaje a zafixuje, vlhkost je oproti tomu odsávána.

Žehlená plocha se může balónově nafouknout. To zabraňuje tvorbě skladů i u jemných látek. Parní čistič SC 1402 je v kombinaci s parní žehličkou a systémem kontinuálního doplňování nádrže vhodný pro velké množství prádla.



2. Nastavte při parním žehlení Vaši žehličku na maximální teplotu, průběžný výstup páry přitom zabraňuje přehřátí Vašeho prádla – jedno zda bavlna, hedvábí nebo len.



3. Speciální příslušenství: Tak nezískají jemné a tmavé látky lesklá místa (např. len). Trička s potiskem již nemusíte více žehlit doleva.



4. Tlak páry je tak velký, že Vám postačí žehlit i silné džíny pouze z jedné strany. Netlačte příliš na žehličku, a pojižďejte pomalu přes oblečení – tlak páry pracuje za Vás.

Další možnosti čištění



Čištění čalounění (nahore).

Nasad'te z boku trysku s bodovým paprskem (ne kolmo!). Paprsek páry „vydýchne“ jednoduše skvrnu do vedle položeného hadru.



Napařování rostlin a zbavování prachu (vlevo).



Silná znečištění (nahore).

Vibrující parní turbo kartáč rozpustí silná znečištění za poloviční dobu.



Uvolňování tapet (nahore).

Zbytky vápna a mýdla (dole).

Abrazivním potahem (sada utěrek s mikrovláknny do koupelny) lze bez námahy odstranit i silně ulpívající nečistoty.

Čištění topných těles (nahore).

Čistý výsledek (vpravo).

Potah soft z plyšového veluru rozpouští nečistoty mimořádně dobře a pohlcuje je.



Pokyny k používání

	Co chci čistit?	Čím?
A	Armatury	Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci
B	Boty	Parní pistole, utěrka z mikrovlákna
CH	Chrom	Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci
D	Dlažba	Podlahová tryska, utěrka, utěrka z mikrovlákna (str. 9)
	Dveře	Ruční tryska, utěrka
K	Kamenné podlahy	Podlahová tryska, utěrka
L	Lakované plochy	Ruční tryska, utěrka
	Linoleum	Podlahová tryska, utěrka
N	Nábytek	Utěrka
O	Odpady vody	Power tryska a utěrka nebo kulatý kartáč
	Okna	Tryska na okna, utěrka, popř. ruční tryska
P	Plast	Lze čistit všemi díly příslušenství
	Pracovní deska, plast	Ruční tryska s potahem
	Pracovní deska, dřevo	Utěrka
	PVC podlaha	Podlahová tryska, utěrka
R	Rostliny	Parní pistole
S	Sklo, zrcadla	Tryska na okna, utěrka, popř. ruční tryska
	Spáry	Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci
	Sprchovací kout	Ruční tryska a abrazivní potah (str. 13)
	Stany	Parní pistole, utěrka
T	Topná tělesa	Parní pistole, tryska s bodovým paprskem, ruční tryska
U	Umělá kůže	Ruční tryska, hadr
Z	Záclony	Žehlička na tlak páry a tryska na oblečení
Ž	Žaluzie	Ruční tryska, utěrka
	Žehlení	Parní žehlička/žehlicí prkno

Poznámky

Pokapejte vodní kámen octem a nechte působit 5 minut.

Napařujte parní pistolí ze vzdálenosti cca 10 cm, následně vytřete hadrem.

Doleštěte utěrkou z mikrovlákná.

Nejprve odstraňte zbytky čisticích prostředků. Postupujte pomalu.

Otřete napařenou utěrkou.

Základním čištěním (viz strana 5) odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků.

Nenechte působit příliš dlouho na jedno místo.

Pravidelně nanášejte údržbové prostředky.

Otírejte napařenou utěrkou.

Utěsněte hadrem proti rozstříkávání a čistěte plným množstvím páry.

Předem napařte, abyste zabránili teplotnímu napětí.

Dle znečištění regulujte množství páry.

Nesměřujte páru na lepené hrany.

Otírejte napařenou utěrkou.

Základním čištěním (viz strana 5) odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků.

Napařujte parní pistolí ze vzdálenosti cca 20–30 cm.

Nejprve odstraňte zbytky čisticích prostředků.

Postupujte pomalu, vytírejte hadrem.

Zkontrolujte u materiálu teplotní odolnost.

Snižte množství páry na minimum. Dbejte na náchylnost impregnace.
Konzultujte s obchodníky resp. prodejci.

Vytřete suchým hadrem. Zachyťte uvolněné nečistoty rozloženým hadrem.

Nechte uschnout před druhým čištěním.

Napařujte svisle od shora dolů.

Zkontrolujte teplotní odolnost materiálu, vytřete hadrem.

Pro trička s potiskem používejte na žehličku potah proti přilnutí.



KÄRCHER



Vysokotlaké čističe



Zahradní čerpadla



Vysavače pro mokré/suché vysávání



Elektrické koště



Vysavače



Čistící roboty

Rádi Vám poradíme.

Česká republika

Kärcher spol.s r.o.
Prodej a servis Praha
Za Mototechnou 1114/4
CZ-155 00 Praha 5-Stodůlky
Tel.: +420/235 521 665 nebo 666
Fax: +420/235 521 667
E-mail: info@kaercher.cz
www.kaercher.cz

Kärcher spol.s r.o.

Prodej a servis Brno
Areál S.P.M.B
Řípská 20a
CZ-627 00 Brno-Slatina
Tel.: +420/548 217 630
Fax: +420/548 217 632
E-mail: info@kaercher.cz
www.kaercher.cz