

Doporučení pro majitele vysokotlakého čističe

Vysokotlaké čisticí stroje KÄRCHER jsou velmi kvalitní a spolehlivé, nabízí maximální užitek a splňují požadavky na dlouhou životnost. Každý stroj, který opouští továrny KÄRCHER je podroben přísné zkoušce funkčnosti.

Pro Vaši plnou spokojenost při práci a dlouhou životnost stroje, prosím, přijměte několik základních doporučení:

Po práci

- * Vypněte přístroj vypínačem 0/OFF
- * Odpojte přístroj od vody
- * Stiskem páčky na stříkací pistoli uvolněte zbylý tlak
- * Zkontrolujte el. přívodní kabel
- * Zkontrolujte vysokotlakou hadici
- * Zkontrolujte příslušenství
- * Zkontrolujte vstupní filtr
- * Odstraňte ze stroje od mechanické nečistoty
- * Uložte stroj na suchém a bezpečném místě
- * Případné závady nechte odstranit v autorizovaném servisu

Na konci sezony před uložením stroje

- * Ze stroje vypusťte veškerou vodu: stroj zapněte bez připojené vysokotlaké hadice a bez připojeného přívodu vody (max. 1 minuta) a počkejte, dokud z Vašeho stroje nepřestane vytékat voda. Stroj vypněte
- * Stiskem páčky na stříkací pistoli uvolněte zbylý tlak
- * Vyjměte a vyčistěte čisticí filtr na stroji
- * Vyjměte a vyčistěte čisticí filtr na vodovodní přípojce
- * Zkontrolujte el. přívodní kabel

- * Zkontrolujte vysokotlakou hadici
- * Zkontrolujte vysokotlakou hadici
- * Zkontrolujte příslušenství
- * Odstraňte ze stroje mechanické nečistoty
- * Případné závady nechte odstranit v autorizovaném servisu
- * Uložte stroj na suchém a bezpečném místě
- * Stroj a příslušenství chraňte před mrazem. Není-li ze stroje a příslušenství beze zbytku vypuštěna voda, mraz stroj a příslušenství zničí.

Před sezonou

- * Zkontrolujte/vyčistěte čisticí filtr na stroji
- * Zkontrolujte/ vyčistěte čisticí filtr na vodovodní přípojce
- * Zkontrolujte el. přívodní kabel
- * Zkontrolujte vysokotlakou hadici
- * Zkontrolujte příslušenství
- * Příklad odzdušnění. Stroj zapněte bez připojené vysokotlaké hadice a počkejte (max. 2 minuty), dokud z vysokotlaké přípojky nezačne protékat voda bez bublin. Stroj vypněte a znovu připojte vysokotlakou hadici
- * Případné závady nechte odstranit v autorizovaném servisu

Váš autorizovaný prodejce: