





Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	CS . . . 1
Funkce	CS . . . 1
Používání v souladu s určením	CS . . . 1
Ochrana životního prostředí	CS . . . 1
Ovládací prvky	CS . . . 2
Před uvedením do provozu	CS . . . 3
Provoz	CS . . . 3
Přeprava	CS . . . 5
Ukládání	CS . . . 5
Ošetřování a údržba	CS . . . 5
Poruchy	CS . . . 9
Příslušenství	CS . . 11
Technické údaje	CS . . 12
Prohlášení o shodě pro ES	CS . . 13
Záruka	CS . . 13
Náhradní díly	CS . . 13

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si laskavě pečlivě přečtěte tento návod na jeho použití a přiloženou brožuru Bezpečnostní upozornění pro kartáčové čisticí a postřikovací přístroje, 5.956-251 a řiďte se pokyny zde uvedenými.

Přístroj je schválen pro provoz na plochách s maximálním sklonem 2 %.

Přístroj se smí provozovat, jen pokud je zavřená nádrž a všechna víka.

Symbyoly použité v návodu k obsluze

Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Upozornění

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Funkce

Podlahový mycí stroj s odsáváním se používá na mokré čištění rovných podlah. Nastavením množství vody lze přístroj snadno přizpůsobit na jakékoliv čištění. Pracovní záběr 385 mm a kapacita nádrže na čerstvou a znečištěnou vodu 95 l umožňují efektivní čištění při vysoké době nasazení. Baterie lze nabíjet nabíječkou připojenou k zásuvce s napětím 230 V.

Používání v souladu s určením

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji v tomto návodu k obsluze.

- Přístroj lze používat pouze k čištění hladkých podlah, které nejsou citlivé na vlhkost.
- Tento přístroj je určen k použití v interiérech.
- Přístroj není vhodný k čištění zmrzlých podlah (např. v chladírnách).
- Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní díly.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému využití.




Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:


www.kaercher.com/REACH

Ovládací prvky



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Vypouštěcí hadice na špinavou vodu | 18 Kotoučový kartáč |
| 2 Posuvné rameno | 19 Plnicí otvor nádrže na čistou vodu |
| 3 Ovládací pult | 20 Plnicí hadice, přiložená |
| 4 síťový kabel se zástrčkou | 21 Víko nádrže na špinavou vodu |
| 5 Šroub nádrže na znečištěnou vodu | 22 Plovák |
| 6 Páka ke spouštění sací lišty | 23 Zakrytí kapota |
| 7 Páka nastavení sklonu | |
| 8 Kabelový hák, otočný | |
| 9 Sací hadice | |
| 10 Nabíječka | |
| 11 Displej nabíjení baterie | |
| 12 Regulační ventil množství vody | |
| 13 Filtr čerstvé vody | |
| 14 Baterie | |
| 15 Nádrž na špinavou vodu | |
| 16 Sací lišta | |
| 17 Čisticí hlava | |

Ovládací panel



- 1 Spínač na rukojeti
- 2 Displej stavu baterie
- 3 Vypínač provozu sací turbíny
- 4 Vypínač provozu kartáče
- 5 Spínač čistícího roztoku

Před uvedením do provozu

Pozor

Nebezpečí poškození. Než je možné sejmut nádrž na znečištěnou vodu, je nezbytné vyšroubovat šroub nádrže na znečištěnou vodu.

- ➔ Stáhněte sací hadici z nádrže na znečištěnou vodu.
- ➔ Vyšroubujte šroub z nádrže na znečištěnou vodu.
- ➔ Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu.
- ➔ Při prvním uvádění do provozu spojte baterie pomocí příslušného kabelu (viz: péče a údržba/údržbové práce/vložení a připojení baterie)
- ➔ Vyměňte kotoučový kartáč (viz kapitolu "Péče a údržba").
- ➔ Zkontrolujte těsné usazení ucpávky vypouštěcí hadice na špinavou vodu.
- ➔ Zkontrolujte příp. ucpání sací hadice a následovně ji spojte se sacím válcem a nádrží na znečištěnou vodu. Dbejte na těsnost spojení.

Nabíjení baterií

Informace


Přístroj obsahuje ochranu proti celkovému vybití, tzn. je-li dosažena nejmenší přípustná kapacita, je přístroj vypnut.

Nabíjení trvá ca. 10 hodin.

Nabíječka automaticky ukončí nabíjení.

➔ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Displej nabíjení baterie



- 1 Baterie je vybitá (červená)
- 2 Baterie je z poloviny nabitá (žlutá)
- 3 Baterie je nabitá (zelená)

Provoz

Plnění provozními materiály

⚠ Varování

Nebezpečí poškození. Používejte pouze doporučené čisticí prostředky. U ostatních čisticích prostředků nese zvýšené riziko v oblasti provozní bezpečnosti a úrazovosti provozovatel. Používejte pouze čisticí prostředky, které neobsahují rozpouštědla a kyseliny solnou a fluorovodíkovou.

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na čisticích prostředcích.

Upozornění

Nepoužívejte silně pěnicí čisticí prostředky. Řiďte se pokyny pro dávkování.

- ➔ Otevřete víko nádrže na čistou vodu.
- ➔ Zasuňte plnicí hadici do plnicího otvoru a druhý konec vedte k vodovodnímu kohoutku.
- ➔ Naplňte čerstvou vodou (maximálně 50 °C).
- ➔ Přidejte čisticí. Dbejte pokynů k dávkování.

Doporučené čisticí prostředky:

Použití	Čisticí prostředky
Udržovací čištění (i u podlah choulostivých na alkálie)	RM 745 RM 746
Čištění znečištění mastnotou	RM 69 ES ASF RM 69 ASF
Základní čištění (stripování) tvrdých obkladů odolávajících alkáliím	RM 752
Základní čištění (stripování) linolea	RM 754
Čisticí prostředek, kyselý	RM 751
Dezinfekční čištění	RM 732

Čisticí prostředky lze obdržet v odborných obchodech.

- ➔ Vyjměte plnicí hadici.
- ➔ Víko nádrže na čistou vodu zavřete.

Nastavení

- ➔ Zatáhněte za páku nastavení sklonu.
- ➔ Posuvné rameno nastavte na požadovanou výšku.
- ➔ Uvolněte páku nastavení sklonu.
- ➔ Množství vody nastavte pomocí regulačního ventilu podle stupně znečištění podlahové krytiny.
- ➔ Zapněte spínač provozu kartáče.
- ➔ Zapněte spínač čisticího roztoku.
- ➔ Zapněte spínač sací turbíny, spustí se odsávání.
- ➔ Zatáhněte za páku ke snížení sacího trámu směrem dolů.

Informace

V závislosti na druhu čištění je možné vypnout jednotlivé funkce.
Aktivované spínače svítí.

Čištění přístroje


Pozor

*Nebezpečí poškození podlahové krytiny.
Zařízení neprovozujte na místě.
Nebezpečí poškození. Sací válec je nutné před jízdou nazad nadzdvihnout.*

- ➔ Stiskněte spínač na rukojeti, spustí se tím pohon kartáče a povel pro čisticí roztok (pokud je aktivován).
- ➔ Zařízením pohybujte po ploše určené k vyčištění.

Displej stavu baterie

Svítlí v případě, že je aktivován spínač pro provoz kartáče.



- 1 Baterie je nabitá
- 2 Baterie je vybitá

Zastavení a vypnutí přístroje

- ➔ Povolte spínač na rukojeti.
- ➔ Se zařízením jedte vpřed ještě 1-2 m, aby byl vysát zbytek vody.
- ➔ Páku pro snižování sacího válce vytáhněte nahoru.

Pozor

Sací manžety mohou být trvale deformovány. Přístroj pokládejte vždy se zdvihnutým sacím válcem.

- ➔ Vypněte spínač sací turbíny.
- ➔ Vypněte spínač provozu kartáče.
- ➔ Vypněte spínač nanášení čisticího prostředku.

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

⚠ Varování

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.

Pozor

Nebezpečí poškození. Než je možné sejmut nádrž na znečištěnou vodu, je nezbytné vyšroubovat šroub nádrže na znečištěnou vodu.

- ➔ Vypouštěcí hadici na špinavou vodu sejměte z držáku, otevřete víko a umístěte ji na vhodném místě sběru odpadových vod.
- ➔ Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.


nebo

- ➔ Stáhněte sací hadici z nádrže na znečištěnou vodu.
- ➔ Vyšroubujte šroub z nádrže na znečištěnou vodu.
- ➔ Sejměte nádrž na znečištěnou vodu a přeneste ji k zařízení na likvidaci odpadních vod.
- ➔ Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.
- ➔ Nádrž na znečištěnou vodu opět nasadte na zařízení.

Vyprázdnění nádrže s čistou vodou

⚠ Varování

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.



- 1 Zátka
- 2 Kroužek
- 3 Vypouštěcí hrdlo

- ➔ Odklopte vypouštěcí hrdlo směrem ven.
- ➔ Zatáhněte kroužek zpátky.
- ➔ Stáhněte ucpávku.
- ➔ Nechte vypustit nádrž na čistou vodu.
- ➔ Nádrž na čistou vodu vypláchněte čistou vodou.
- ➔ Zatlačte ucpávku do vypouštěcího hrdla.

Ochrana proti zamrznutí

Při nebezpečí mrazu:

- ➔ Vyprázdněte nádrž na čistou i na špinavou vodu.
- ➔ Přístroj umístěte v prostoru, který je chráněn proti mrazu.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- ➔ Zvedněte kartáč, aby nedošlo k poškození kartáčů.
- ➔ Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

⚠ Pozor!

Nebezpečí poranění. Před jakoukoliv prací na přístroji vypnout vypínače provozu kartáčů a sací turbíny, a síťovou zástrčku nabíječky vytáhnout ze zásuvky.

⚠ Varování

Nebezpečí poškození zařízení vytékající vodou. Před pracemi na zařízení vypustte špinavou vodu a zbytek čisté vody.

- ➔ Přístroj odstavte na rovné ploše.

Plán údržby

Po skončení práce

⚠ Varování

Nebezpečí poškození. Zařízení neostříkujte vodou a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- ➔ Vypusťte špinavou vodu.
- ➔ Sejměte víko nádrže na znečištěnou vodu a vodou opláchněte vnitřní část víka a plovák.
- ➔ Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.
- ➔ Sejměte a vyčistěte sací válec (viz „Údržbové práce“).
- ➔ Přístroj zvenku otřete vlhkým hadříkem namočeným v mírném čisticím roztoku.
- ➔ Sací manžety vyčistěte, zkontrolujte jejich opotřebení a v případě nutnosti je vyměňte.
- ➔ Zkontrolujte opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte ((viz "údržbové práce").
- ➔ Baterie v případě potřeby nabijte.

Týdenní

- ➔ Filtr čisté vody vyčistěte.

Měsíční


- ➔ Zkontrolujte, zda nejsou kontakty baterií zoxidované a v případě potřeby je očistěte kartáčem a namažte tukem na kontakty. Dbejte na správné upevnění spojovacích kabelů.
- ➔ Zkontrolujte stav těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem a v případě nutnosti těsnění vyměňte.

Roční

- ➔ U oddělení služeb zákazníkům zajistěte předepsanou inspekci.

Údržba

Demontáž sací lišty




- 1 Sací hadice
- 2 Sací lišta
- 3 Křížová rukojeť k upevnění sacího trámu

- ➔ Sejmout sací hadici.
- ➔ Povolte křížové matice.
- ➔ Sundejte sací lištu.

Obrácení nebo výměna sacích chlopní

- ➔ Sundejte sací lištu.



- 1 Křídlová matice
- 2 Sací chlopeň

- ➔ Odšroubujte křídlovou matici.
- ➔ Vyčistěte nebo vyměňte sací manžety.


Informace

Nezaměňte přední a zadní sací manžety.

- ➔ Opět sestavte sací válec v opačném pořadí kroků.


Zkontrolujte nastavení sacího válce

- Zapněte spínač sací turbíny, spustí se odsávání.
- Spusťte sací lištu.
- Posouvejte přístroj na krátkou vzdálenost směrem vpřed.
- Vypněte spínač sací turbíny.



- Zkontrolujte nastavení sacího válce, dle potřeby sací válec nastavte.

Nastavení sací lišty




- Povolte matici.
- Posuňte kolo nahoru nebo dolů.
- Dotáhněte matici.
- Zkontrolujte nastavení sacího válce.

Výměna kotoučového kartáče

- Opatrně nakloňte přístroj dozadu.
- Oběma rukama přitáhněte kotoučový kartáč k čistící hlavě.
- Otočte kotoučový kartáč asi o 45 ° proti směru hodinových ručiček (při pohledu z vrchu).
- Kotoučový kartáč vyndejte směrem dolů.
- Nový kotoučový kartáč vložte v obráceném sledu úkonů.


Vyčistěte filtr na čerstvou vodu



- 1 Filtrační vložka
- 2 Nádobu filtru

- Odšroubujte filtrační misku.
- Vyměňte filtrační vložku.
- Vypláchněte filtrační vložku čistou vodou.
- Vložte filtrační vložku.
- Namontujte a utáhněte filtrační misku.

Výměna pojistek



- 1 Sací hadice
- 2 Šroub
- 3 Hlavní jištění, 30 A, zelená

- Vyšroubujte šrouby.
- Odejměte kryt.
- Zkontrolujte pojistky, příp. pojistky nahraďte za nové se stejnými hodnotami.

Smlouva o údržbě

Za účelem spolehlivého provozu přístroje je možné uzavřít s příslušným prodejním oddělením firmy Kärcher smlouvu o údržbě.

Při manipulaci s bateriemi bezpodmínečně dbejte na tyto výstrahy:

Vyměňte baterii

	<i>Dodržujte pokyny uvedené na baterii, v návodu k použití a v návodu k obsluze vozidla</i>
	<i>Noste chránič očí</i>
	<i>Chraňte děti před kyselinou a bateriemi</i>
	<i>Nebezpečí výbuchu</i>
	<i>Zákaz ohně, jisker, otevřeného světla a kouření</i>
	<i>Nebezpečí poleptání</i>
	<i>První pomoc</i>
	<i>Výstražné zařízení</i>
	<i>Likvidace odpadu</i>
	<i>Baterii neodhazujte do kontejneru na odpadky</i>

Pozor!

Nebezpečí exploze. Na baterie, tzn. na jejich kontakty a spoje článků nepokládejte nářadí apod.

Nebezpečí úrazu. Poraněnými místy se nikdy nedotýkejte olova. Po práci s bateriemi si vždy očistěte ruce.

Vyměňte baterie


- ➔ Vypněte spínač sací turbíny.
- ➔ Vypněte spínač provozu kartáče.
- ➔ Vypněte spínač nanášení čistícího prostředku.

Pozor

Nebezpečí poškození. Než je možné sejmut nádrž na znečištěnou vodu, je nezbytné vyšroubovat šroub nádrže na znečištěnou vodu.

- ➔ Stáhněte sací hadici z nádrže na znečištěnou vodu.
- ➔ Vyšroubujte šroub z nádrže na znečištěnou vodu.
- ➔ Vyměňte nádrž na znečištěnou vodu.
- ➔ Kabel odpojte od svorky záporného pólu baterie.
- ➔ Zbylé kabely odpojte od svorek baterie.
- ➔ Vyměňte baterie.
- ➔ Vypotřebované baterie zlikvidujte dle platných předpisů.

Vložení a připojení baterie



- ➔ Baterie vložte do přihrádky na baterie.
- ➔ Póly spojte přiloženým spojovacím kabelem.

Pozor

Nebezpečí poškození při přepólování připojovacího kabelu. Připojte červený kabel svorkami na kladný pól a černý kabel na záporný pól.

- ➔ K volným kontaktům baterie (+) a (-) připojte napájecí kabel.
- ➔ Spojte zástrčkový konektor přístroje se zástrčkovými konektory připojového kabelu.

- ➔ Nádrž na znečištěnou vodu opět nasadte na zařízení.
- ➔ Sací hadici spojte s nádrží na znečištěnou vodu.

⚠ Varování

Před zapnutím přístroje baterie nabijte.

Poruchy

⚠ Pozor!

Nebezpečí poranění. Před jakoukoliv prací na přístroji vypnout vypínače provozu kartáčů a sací turbíny, a síťovou zástrčku nabíječky vytáhnout ze zásuvky.


⚠ Varování

Nebezpečí poškození zařízení vytékající vodou. Před pracemi na zařízení vypustte špinavou vodu a zbytek čisté vody.

Při poruchách, které nelze odstranit podle této tabulky, se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

Zobrazované poruchy

Displej stavu baterie ukazuje následující poruchy:

					Porucha	Odstranění
X	1				Příliš vysoký odběr proudu sací turbínou.	Vypněte spínač pro provoz kartáče, chvíli vyčkejte a opět jej zapněte. Pokud dojde k poruše znovu, informujte zákaznický servis.
X		1			Příliš vysoký odběr proudu pohonem kartáče.	
X			1		Přerušený kabel u sací turbíny.	
X				1	Na čisticí hlavu nejsou nasazeny boční kartáče	
					Příliš nízký odběr proudu pohonem kartáčů.	
					Přerušený kabel u sací turbíny.	
1 = svítí, X = bliká						
Blikají různé segmenty na displeji stavu baterie.						Vypněte spínač pro provoz kartáče, uvolněte spínač na rukojeti a spínač pro provoz kartáče opět zapněte.

Nezobrazované poruchy

Porucha	Odstranění
Přístroj nelze nastartovat	Zkontrolujte stav nabití baterie.
	Zkontrolujte, vyměňte hlavní jištění.
Nedostatečné množství vody	Zkontrolujte množství čisté vody, v případě potřeby nádrž doplňte.
	Zapněte spínač čisticího roztoku.
	Otevřete regulační ventil pro regulaci množství vody.
	Filtr čisté vody vyčistěte.
Nedostatečný sací výkon	Zapněte spínač sací turbíny..
	Vyprázdněte zásobníku na znečištěnou vodu.
	Očistěte těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem, zkontrolujte těsnost, v případě potřeby je vyměňte.
	Vyčistěte sací chlopně na sací liště, v případě potřeby je otočte nebo vyměňte.
	Zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice a sací lišta, případné ucpání odstraňte
	Zkontrolujte těsnost sací hadice, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zkontrolujte, zda je zavřené víčko vypouštěcí hadice na špinavou vodu.
Nedostatečný účinek čištění	Zkontrolujte vhodnost použití typu kartáče a čisticího prostředku.
	Zkontrolujte stupeň opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte.
Kartáče se netočí	Zapnout vypínač pro provoz kartáčů.
	Zkontrolujte, zda nejsou kartáče blokovány cizími tělesy, v případě potřeby je odstraňte. Vypněte spínač pro provoz kartáče, chvíli vyčkejte a spínač opět zapněte.

Příslušenství

Pro různé aktuálně požadované čisticí funkce může být přístroj vybaven různými příslušenstvím. Informujte se v našem

katalogu nebo nás navštivte na internetu na adrese www.kaercher.com.

Označení	Č. dílu	Popis	kus / balení	Ks potřebné pro přístroj
Kotoučový kartáč, přírodní (měkký)	6.907-153.0	K leštění podlah.	1	1
Kotoučový kartáč, červený (střední, standard)	6.907-151.0	K čištění málo znečištěných nebo choulostivých podlah.	1	1
Kotoučový kartáč, černý (tvrdý)	6.907-152.0	K čištění silně znečištěných podlah.	1	1
Hnací kotouč	6.907-150.0	K upevnění tamponů.	1	1
Kotoučový tampon, červený (střední)	6.369-003.0	K čištění mírně znečištěných podlah.	5	1
Kotoučový tampon, zelený (tvrdý)	6.369-002-0	K čištění normálně znečištěných podlah.	5	1
Kotoučový tampon, černý (velmi tvrdý)	6.369-001.0	K čištění silně znečištěných podlah.	5	1

Technické údaje

výkon		
Jmenovité napětí	V	24
Kapacita baterií	Ah (5 h)	25
Průměrný příkon	W	510
Výkon sacího motoru	W	250
Výkon motoru kartáčů	W	250
Vysávání		
Sací výkon, množství vzduchu	l/s	20
Sací výkon, podtlak	kPa	8,0
Čisticí kartáče		
Pracovní šířka	mm	385
Průměr kartáčů	mm	385
Počet otáček kartáčů	1/min.	150
Nabíječka		
napětí	V/Hz	220...240 / 50/60
Odebíraný výkon	W	130
Rozměry a hmotnost		
Teoretický plošný výkon	m ² /h	1100
Objem nádrže na čistou/špinavou vodu	l	12/12
Povolená celková hmotnost	kg	76
Přepravní hmotnost	kg	64
Délka x Šířka x Výška	mm	810 x 467 x 1140
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-72		
Celková hodnota kmitání	m/s ²	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	0,1
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	66
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	0,75
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	dB(A)	80

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepci a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Podlahový čistič
Typ: 1.783-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Použité národní normy

-

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212


Winnenden, 2010/07/14

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou naší distribuční společností. Případné poruchy na příslušenství odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní vada. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizované středisko služeb zákazníkům.

Náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.



Autorizovaný prodejce techniky KÄRCHER

Průmyslová 357

252 47 Vestec, Praha – západ

Tel: 222 782 702, 222 781 750

Fax: 227 077 965

Mobil: 724 041 120

e-mail: info@satter.cz

www.karcher-satter.cz

www.satter.cz